

Materiały poglądowe "Section Control" w ochronie roślin

🛱 AMAZONE

Spis treści

- 1. Wskazówki ogólne
- 2. Przegląd
- 3. Przygotowania
- 4. Ustawianie punktów przełączania

1. Wskazówki ogólne

- Korzystanie z niniejszych materiałów zakłada wcześniejsze przeczytanie ze zrozumieniem instrukcji obsługi maszyny. Odpowiednie dokumenty przedstawione są z prawej strony.
- Dlatego istnieje konieczność zapoznania się z dalszymi informacjami podanymi w instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi należy przez cały czas przechowywać w dostępnym miejscu.
- Materiały poglądowe "Section Control" pełnią rolę podręcznika pomagającego użytkownikowi w poprawnym ustawianiu punktów przełączania maszyny w polu. Niniejsze materiały omawiają wersję oprogramowania AmaTron 4 NW242- J, ale można je stosować w odniesieniu do każdego innego terminala.

AMAZONE	Instrukcja obsługi
Oryginalna instrukcja obsługi reminal obsługowy AmaTron 4 Menepacienistki obsług obsługaje od weni genyanewski MX2154	Gprogramowanie ISOBUS Opryskiwacz polowy UF 02 / UX01 / Pantera / FT-P
	MG222 GADDET 14.11.23 GADDET 1

2. Przegląd

Ustawianie **punktów przełączania** ma kluczowe znaczenie w optymalnym użytkowaniu maszyny z Section Control!

Ogólne:

- Włączanie maszyny uwarunkowane systemem GPS przy nieobrobionej jeszcze powierzchni.
- Wyłączanie maszyny uwarunkowane systemem GPS przy obrobionej już powierzchni.
- Na punkty przełączania składają się dwa istotne czynniki.
 Geometria maszyny i opóźnienie przełączenia, a więc czas od polecenia do rozsiewu. Oba czynniki ustawia się niezależnie od siebie. Ustawianie obu czynników objaśniono na następnych stronach.

Wymagania:

- Odpowiednia geometria ciągnika i maszyny.
- Ustawione sygnały czujników, takie jak prędkość itd.
- RTK (DGPS tylko warunkowo z małą dokładnością).



WSKAZÓWKA

Opóźnienie przełączenia ustawia się w oparciu o czas, a nie o trasę!

3. Przygotowania

11			10:03		Í H		
	ඛ	Zarz	ądzanie urządze	niami			
	Ciągniki Fendt Vario 728	+	AMAZONE UX01 Odbiornik GPS	na urządzeniu		10.03	All L
	Urządzenia	+	C			Geometria	×
	AMAZONE UX01 Precea	~	A B C X1 Gest	A B C D	0 cm 0 cm 80 cm 0 cm		
	Ċ]]B

Producent	Pozycja anteny
AGCO	Pozycja rzutowana na środek tylnej osi
CLAAS	Pozycja rzutowana na środek tylnej osi
JohnDeere	Rzeczywista pozycja anteny
Deutz-Fahr (TOPCON)	Pozycja rzutowana na środek tylnej osi
CNH (system prowadzenia Trimble)	Pozycja rzutowana na środek tylnej osi
CNH (kierowanie ręczne Trimble)	Rzeczywista pozycja anteny

- Dane geometrii ciągnika i urządzenia zawieszanego muszą zostać poprawnie wprowadzone.
- W celu dokładnego ustawienia zaleca się dokładność GPS "RTK". Jeśli nie jest ona dostępna, wymagana jest co najmniej dokładność "DGPS".

WSKAZÓWKA

Jednak niektóre obce systemy GPS nie przekazują w danych NMEA rzeczywistej pozycji GPS anteny, lecz rzutują pozycję anteny pośrodku na tylną oś ciągnika. W takich przypadkach należy wskazać przesunięcie anteny GPS przy wartości B, podając 0 cm. W tabeli zaprezentowano znane systemy.

3. Przygotowania





Przywrócić ustawienia podstawowe ustawień zachodzenia na terminalu.

- 1. Nacisnąć przycisk funkcyjny "Widok mapy" (1), aby przejść do widoku mapy.
- 2. Nacisnąć przycisk "Ustawienia" (2).

3. Przygotowania



- 3. Nacisnąć przycisk "Ustawienia zachodzenia" (1).
- 4. W punktach "Zakładka w°kierunku jazdy przy włączaniu" (2) i "Zakładka w°kierunku jazdy przy wyłączaniu" (3) wybrać ustawienie podstawowe (0 cm).

WSKAZÓWKA

Za pomocą wartości "Zakładka w°kierunku jazdy przy włączaniu i wyłączaniu" można ustawić w cm żądane zachodzenie. Punkty przełączania maszyny ustawiane są na podstawie opóźnienia przełączenia w oprogramowaniu maszyny!





- 1. Ustawić maszynę na polu w pozycji roboczej.
- 2. Aktywować Section Control (1).
- 3. Utworzyć maszyną linię prostą na polu, zaznaczając przy tym szerokość obrobionej powierzchni (2).

WSKAZÓWKA

W maszynach z dużymi szerokościami roboczymi sekcje szerokości mogą być wyłączane aż do ścieżki przejazdu, aby uzyskać zaznaczenie przez ścieżkę przejazdu.



- 4. Przejechać maszyną przestawioną o 90 stopni z prędkością < 1 km/h przez obrobioną już powierzchnię.
- 5. Jeśli maszyna przy obrobionej już powierzchni przełącza się za wcześnie lub za późno, należy dostosować **geometrię** maszyny.
 - Maszyna przełącza się za wcześnie
 - Maszyna przełącza się za <u>późno</u> (1)
- \rightarrow <u>wydłużyć</u> geometrię między odbiornikiem GPS i punktem odbioru
- \rightarrow <u>skrócić</u> geometrię między odbiornikiem GPS i punktem odbioru





- 6. W celu **kontroli** zawrócić maszyną i znów z prędkością < 1 km/h pod kątem 90 stopni przejechać przez obrobioną już powierzchnię.
- 7. Teraz maszyna powinna się włączać bądź wyłączać przy obrobionej powierzchni. Jeśli tak nie jest, powtórzyć czynności od punktu 3.





- 8. Zawrócić maszyną i przejechać z prędkością **~ 7,2 km/h** pod kątem 90 stopni przez obrobioną już powierzchnię.
- 9. Jeśli maszyna przy obrobionej już powierzchni wyłącza się za wcześnie lub za późno, należy dostosować opóźnienie wyłączenia w maszynie.
 - Maszyna <u>wyłącza</u> się za <u>wcześnie</u> (1) →
- skrócić czas wyprzedzenia podczas wyłączania
- Maszyna <u>wyłącza</u> się za <u>późno</u> → <u>wydłużyć</u> czas wyprzedzenia podczas wyłączania

WSKAZÓWKA

Czas wyprzedzenia można łatwo zmierzyć. Przy prędkości jazdy 7,2 km/h **20 cm ≙ 100 ms.**





- 10. Jeśli maszyna za obrobioną już powierzchnią włącza się za wcześnie lub za późno, należy dostosować opóźnienie włączenia w maszynie.
 - Maszyna <u>włącza</u> się za <u>wcześnie</u> (1) →
- skrócić czas wyprzedzenia podczas włączania
- Maszyna <u>włącza</u> się za <u>późno</u> → <u>wyo</u>
- wydłużyć czas wyprzedzenia podczas włączania
- 11. W celu **kontroli** zawrócić maszyną i przejechać z **prędkością roboczą** pod kątem 90 stopni przez obrobioną już powierzchnię. Teraz maszyna powinna się poprawnie włączać bądź wyłączać przy obrobionej powierzchni. Jeśli tak nie jest, powtórzyć czynności od punktu 3.

🗯 AMAZONE



Jeśli maszyna włącza lub wyłącza się za <u>wcześnie</u>, należy <u>skrócić</u> opóźnienie przełączenia!

🗚 AMAZONE

Aplikacja SmartLearning

Aplikacja SmartLearning AMAZONE oferuje filmy szkoleniowe w zakresie obsługi maszyn Amazone. Filmy szkoleniowe w razie potrzeby pobiera się na smartfon, dzięki czemu są one dostępne offline. Wystarczy wybrać żądaną maszynę, której dotyczyć ma film szkoleniowy do obejrzenia.



Centrum pobierania

W naszym Centrum pobierania bezpłatnie udostępniamy rozmaite dokumenty do wglądu i pobrania. Mogą to być materiały techniczne i reklamowe w wersji elektronicznej, a także filmy i łącza internetowe oraz dane kontaktowe. Informacje można otrzymywać drogą pocztową oraz istnieje możliwość prenumeraty opublikowanych dokumentów z różnych kategorii.

www.downloadcenter.amazone.de



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co.KG

Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste tel. +49 (0)5405 501-0 · faks: +49 (0)5405 501-147 www.amazone.de · www.amazone.at · e-mail: amazone@amazone.de

