Instrucciones de servicio

AMAZONE

Software ISOBUS para sembradoras



MG5465 BAG0143.18 12.24 Printed in Germany



Leer y observar las presentes instrucciones de servicio antes de la primera puesta en funcionamiento. Conservarlas para un uso futuro.



es



No puede ser

ni incómodo ni superfluo leer las instrucciones de servicio y guiarse por ellas, pues no basta con escuchar de otros y ver que una máquina es buena, comprarla y creer que de ahí en adelante todo funcionará por sí solo. El responsable no sólo se haría un daño sino también cometería el error de buscar la causa de un eventual fracaso en la máquina en vez de buscarla en sí mismo. Para estar seguro del éxito debe compenetrarse con el espíritu del objeto, es decir, informarse de cada dispositivo de la máquina y adquirir práctica en su manejo. Sólo entonces quedará satisfecho de la máquina y de sí mismo. Lograr esto es el objetivo de estas instrucciones de servicio.

Leipzig-Plagwitz 1872. Rud. Sark!



Dirección del fabricante

AMAZONEN-WERKE									
H. DREYER SE & Co. KG									
Postfach	51								
D-49202	Hasbergen								
Tel.:	+ 49 (0) 5405 50 1-0								
E-mail:	amazone@amazone.de								

Pedido de recambios

Podrá acceder libremente al catálogo de recambios en el portal de recambios <u>www.amazone.de</u>.

Enviar los pedidos al establecimiento especializado de AMAZONE más cercano.

Acerca de estas instrucciones de servicio

N.º de documento:	MG5465
Fecha de creación:	12.24
© Copyright AMAZONEN-WERKE H. [DREYER SE & Co. KG, 2024
Todos los derechos reservados.	
No se permite la reproducción total o	parcial, salvo con autorización

No se permite la reproducción total o parcial, salvo con a de AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG.



Prefacio

Apreciado cliente:

	Ha adquirido un producto de gran calidad que es tan sólo una muestra de la amplia oferta de AMAZONEN-WERKE, H. DREYER SE & Co. KG. Agradecemos la confianza que ha depositado en nosotros.								
	Al recibir la máquina, compruebe si se han producido daños durante el transporte o si falta alguna pieza. Verifique la integridad de la máquina suministrada, incluidos los equipamientos especiales que haya pedido, con ayuda del albarán de entrega. Sólo con una reclamación inmediata podrá acogerse a una indemnización.								
	Lea y observe las presentes instrucciones de servicio antes de la primera puesta en funcionamiento, en especial las indicaciones de seguridad. Tras una lectura detallada podrá aprovechar al máximo las ventajas de su nueva máquina.								
	Asegúrese de que todas las personas que operen la máquina hayan leído estas instrucciones de servicio antes de poner en servicio la máquina.								
	En caso de que surjan dudas o problemas, consulte las instrucciones de servicio o contacte con su socio de servicio.								
	Un mantenimiento regular y la sustitución oportuna de las piezas desgastadas o dañadas aumentará la vida útil de su máquina.								
	5								
Valoración del usuario									
Valoración del usuario	Estimada lectora, estimado lector,								
Valoración del usuario	Estimada lectora, estimado lector, nuestras instrucciones de servicio se actualizan con regularidad. Con sus propuestas de mejora contribuye a conseguir unas instrucciones de servicio cada vez más cómodas y comprensibles para los usuarios.								
Valoración del usuario	Estimada lectora, estimado lector, nuestras instrucciones de servicio se actualizan con regularidad. Con sus propuestas de mejora contribuye a conseguir unas instrucciones de servicio cada vez más cómodas y comprensibles para los usuarios. AMAZONEN-WERKE								
Valoración del usuario	Estimada lectora, estimado lector, nuestras instrucciones de servicio se actualizan con regularidad. Con sus propuestas de mejora contribuye a conseguir unas instrucciones de servicio cada vez más cómodas y comprensibles para los usuarios. AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG								
Valoración del usuario	Estimada lectora, estimado lector, nuestras instrucciones de servicio se actualizan con regularidad. Con sus propuestas de mejora contribuye a conseguir unas instrucciones de servicio cada vez más cómodas y comprensibles para los usuarios. AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG Postfach 51								
Valoración del usuario	Estimada lectora, estimado lector, nuestras instrucciones de servicio se actualizan con regularidad. Con sus propuestas de mejora contribuye a conseguir unas instrucciones de servicio cada vez más cómodas y comprensibles para los usuarios. AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG Postfach 51 D-49202 Hasbergen								
Valoración del usuario	Estimada lectora, estimado lector, nuestras instrucciones de servicio se actualizan con regularidad. Con sus propuestas de mejora contribuye a conseguir unas instrucciones de servicio cada vez más cómodas y comprensibles para los usuarios. AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG Postfach 51 D-49202 Hasbergen Tel.: + 49 (0) 5405 50 1-0								
Valoración del usuario	Estimada lectora, estimado lector, nuestras instrucciones de servicio se actualizan con regularidad. Con sus propuestas de mejora contribuye a conseguir unas instrucciones de servicio cada vez más cómodas y comprensibles para los usuarios. AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG Postfach 51 D-49202 Hasbergen Tel.: + 49 (0) 5405 50 1-0 E-mail: amazone@amazone.de								
Valoración del usuario	Estimada lectora, estimado lector, nuestras instrucciones de servicio se actualizan con regularidad. Con sus propuestas de mejora contribuye a conseguir unas instrucciones de servicio cada vez más cómodas y comprensibles para los usuarios. AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG Postfach 51 D-49202 Hasbergen Tel.: + 49 (0) 5405 50 1-0 E-mail: amazone@amazone.de								

1
AMAZONE

1	Indicaciones para el usuario	7
1.1	Objeto del documento	7
1.2	Indicaciones de posición en las instrucciones de servicio	7
1.3	Representaciones utilizadas	7
2	Instrucciones generales de seguridad	8
2.1	Representación de los símbolos de seguridad	8
2	Descrinción del producto Software control de máquinas	Q
31	Software	۰
3.2	Estructura de la guía del menú	9 9
3.3	Jerarquía del software ISOBUS	10
4		4.4
4	El menu principal	I I 11
4.1		11
4.2		
5	Versiones de software y capacidad de superficie total.Perfil de	usuario13
5.1	Configurar indicador multifunciones	15
5.2	Configurar asignación de teclas	16
5.3 5.3.1	Contigurar ISOBUS Seleccionar terminal	17 17
54	Config. límites de alarma	17
5.5	Configurar la rampa de arrangue	10
c		
0		
6.1 6.1.1	Configurar carril	21 22
6.1.2	Tabla para reducción de semillas al hacer los carriles	25
6.2	Configurar posición de trabajo	28
6.3	Configurar fuente de velocidad	29
6.4	Configurar presión de reja	30
6.5	Configurar geometría	31
6.6	Configurar la posición de las antenas	36
6.7	AutoPoint	36
6.8	Acoplar unidad Bluetooth	39
7	Documentación interna	40
8	Menú Info	41
9	Menú Calibrar	
10	Menú de producto	44
10 1	Introducir dosis de anlicación nominal	49 49
10.1	Configurar RPM turbina	49
10.3	Configurar tiempo de retardo	
10.4	Configurar fuente de alarma de nivel de llenado	55
11	Gestión dedenósitos	56
11 1	Realizar vaciado de restos	57
11.1	Rellenado del denósito	
40		
12	Empleo sobre la parcela – menu Trabajo	58 50
12.1	Indicación en el menu i rabajo	
12.2	Preselección para funciones nidraulicas	b1
12.3	Desviacion del estado nominal	ບີ1 ຄວ
12.4		02



12.5	Conectar Section Control (control GPS)	63
12.6	Disco trazador	64
12.7	Plegar la máquina	65
12.8	Sistema de trazado de carriles	67
12.8.1	Automatismo para carriles	68
12.9	Profundidad de trabajo panel de discos	69
12.10	Presión de reja desde la unidad de mando del tractor	69
12.11	Presión de la reja por niveles	69
12.12	Excavación reja	70
12.13	Dosificación eléctrica completa	71
12.14	Modificación de las cantidades nominales	72
12.15	Modificación de las cantidades nominales con depósito dividido	72
12.16	Función charca	73
12.17	Vista alternativa de presión del depósito	73
12.18	Modo Recording para registrar un límite de campo	74
12.19	Secciones de barra	74
12.20	Alumbrado de trabajo	75
12.21	KG Ajuste de profundidad	75
12.22	Estudio Indicador multifunciones	76
12.23	Procedimiento de empleo	77
12.24	Conducción en vías públicas	77
13	TwinTerminal 3	
13.1	Descripción de producto	78
13.2	Realizar la prueba de desprendimiento	80
13.3	Vaciado de restos	83
14	Mandos multifuncionales AUX-N	84
15	Mando multifuncional AmaPilot+	86
16	Nomalía	88
16.1	Indicación en el terminal de mando	88
16.2	Tabla de fallos	
16.3	Fallo de funciones sin mensajes de alarma en el terminal	
16.4	Fallo de la señal de velocidad del Bus ISO	



1 Indicaciones para el usuario

El capítulo Indicaciones para el usuario proporciona información sobre el manejo de las instrucciones de servicio.

1.1 Objeto del documento

Las presentes instrucciones de servicio

- describen el manejo y el mantenimiento de la máquina.
- proporcionan indicaciones importantes para un manejo seguro y eficiente de la máquina.
- forman parte de la máquina y deberán llevarse siempre con ella o en el vehículo tractor.
- deben conservarse para un uso futuro.

1.2 Indicaciones de posición en las instrucciones de servicio

Todas las indicaciones sobre dirección recogidas en estas instrucciones de servicio se entienden vistas en dirección de marcha.

1.3 Representaciones utilizadas

Acciones y reacciones

Las actividades que debe realizar el operador se muestran como acciones numeradas. Sígase el orden de las instrucciones prescritas para las acciones. La reacción a cada una de las acciones también se indica mediante una flecha.

Ejemplo:

- 1. Instrucción 1
- → Reacción de la máquina a la acción 1
- 2. Instrucción 2

Enumeraciones

Las enumeraciones sin una secuencia obligatoria se representan en forma de lista con puntos de enumeración.

Ejemplo:

- Punto 1
- Punto 2

Números de posición en las figuras

Las cifras en paréntesis redondos remiten a los números de posición en las figuras. Ejemplo:

(1) Posición 1



2 Instrucciones generales de seguridad

El conocimiento de las indicaciones de seguridad básicas y de las normas de seguridad es una condición básica para un manejo seguro y un servicio sin problemas de la máguina.



2.1 Representación de los símbolos de seguridad

Las indicaciones de seguridad están señaladas mediante el símbolo de seguridad triangular y una palabra antepuesta. La palabra (PELIGRO, ADVERTENCIA, PRECAUCIÓN) describe la gravedad del peligro potencial y tiene el siguiente significado:





ADVERTENCIA

identifica un posible peligro con un riesgo moderado de conducir a la muerte o a lesiones (graves) si no se evita.

La inobservancia de estas indicaciones puede conducir a la muerte o a sufrir lesiones graves.



PRECAUCIÓN

identifica un peligro con un riesgo bajo que podría conducir a lesiones leves o moderadas o a daños materiales si no se evita.



IMPORTANTE

identifica la obligación de adoptar un comportamiento determinado o realizar una actividad concreta para el manejo correcto de la máquina.

La inobservancia de estas indicaciones puede provocar perturbaciones en la máquina o en su entorno.



INDICACIÓN

identifica consejos de aplicación e información especialmente útil.

Estas indicaciones ayudan a aprovechar de forma óptima todas las funciones de la máquina.



3 Descripción del producto Software control de máquinas

Con el software ISOBUS y un terminal ISOBUS se puede comprobar, manejar y supervisar cómodamente las máquinas AMAZONE.

El software ISOBUS trabaja con las siguientes sembradoras AMAZONE:

- Cirrus 03
- Cayena
- Condor
- Citan
- XTender
- AD-P
- Primera DMC

Después de encender el terminal ISOBUS con el ordenador de la máquina conectado, se mostrará el menú principal.

Ajustes

Los ajustes pueden efectuarse mediante el submenú del menú principal.

Uso

El software ISOBUS regula la dosis de aplicación en función de la velocidad de marcha.

Durante el funcionamiento el menú Trabajo muestra todos los datos de trabajo y, dependiendo del equipamiento de la máquina, ésta podrá manejarse mediante el menú Trabajo.

3.1 Software

Estas instrucciones de servicio son válidas a partir de la actualización del software:

PC básico	NW262-F
Si uno de los comp la última versión de	onentes (ordenador / controlador) no dispone de l software, se mostrará una advertencia.
Seguirá pudiéndose	e trabajar con la máquina.
→ Realizar de inr correspondien	mediato una actualización del software te.

3.2 Estructura de la guía del menú





3.3 Jerarquía del software ISOBUS





4 El menú principal

4.1 Visualización del menú principal

- (1) Indicación y ajustes
- (2) Campos de funcionamiento para submenús
- máquina regulada
- Velocidad de trabajo mínima y máxima
- Dosis de siembra para
 - o Depósito 1
 - o Depósito adicional (opcional)
- → aquí se permite también modificar. ¡Los valores se adoptarán en el menú de producto!

	TC	Indica que se ha iniciado una tarea
	1.0	externa.
de en etime de		Indica que el depósito está
uesa	clivado	desactivado.



4.2 Submenú del menú principal

Menús para trabajar con la máquina





Menús para los ajustes, información acerca de la máquina y de las semillas

•

•

Menú Productos
o Ajustes para semillas
 Menú Perfil de usuario Cada usuario puede guardar un perfil personal con ajustes para el terminal y la máquina.
 Menú Ajustes de máquina Introducir datos específicos de la máquina o individuales. Cambiar configuración de la máquina (se necesita contraseña)
Menú Documentación (como alternativa simple al Task Controller)
 Guardar superficies, tiempos y cantidades. Se pueden guardan los datos registrados de hasta 20 documentaciones.
لَ الله الله الله الله الله الله الله ال

• 0

•

- Menú Info
- Versiones de software y capacidad de superficie total.



Versiones de software y capacidad de superficie total.Perfil 5 de usuario



Seleccionar en el menú principal Perfil de usuario.

- Introducir el nombre de usuario
- Configurar indicador de multifunciones en el menú Trabajo (véase la página 15)
- Configurar la asignación de teclas (véase la página 16)
- Configurar ISOBUS (véase la página 17)
- Configurar los límites de alarma (véase la página 19)
- Introducir los porcentajes de aplicación para incrementar o reducir la dosis de aplicación
- Configurar la rampa de arranque (véase la página 19)
- Conexión de la iluminación de trabajo puede ser controlada manualmente o por la TECU.
 - ☑ TECU conecta la iluminación de 0 trabajo tan pronto como se conecte la luz de trabajo en el tractor.
 - Conectar manualmente la 0 iluminación de trabajo.
- Detección de marcha atrás
 - ☑ (sí) Durante la marcha atrás la 0 dosificación se interrumpe la dosificación y la conmutación para cambiar de carril (debe haber señal ISOBUS).
 - \Box (no) 0
 - Sistema de asistencia al conductor o ☑ (sí) Mostrar aviso si la velocidad de marcha en la cabecera del campo ha cambiado mucho de modo que se produzca un error de siembra.
 - □ (no) ningún aviso 0









📕 Usuario: cambiar, nuevo, borrar

Cambiar usuario:

- 1. Marcar usuario.
- 2. Confirmar marca.

Crear nuevo usuario:



- Crear nuevo usuario.
- 2. Marcar usuario.
- 3. Confirmar marca.
- 4. Introducir nombre.

Después de cambiar de usuario debe reiniciarse el terminal

Borrar usuario:



Marcar símbolo y confirmar.







5.1 Configurar indicador multifunciones

En las tres líneas de datos del menú pueden mostrarse diferentes datos.

- (1) Velocidad actual
- (2) Superficie tratada por día
- (3) Cantidad diaria
- (4) Superficie residual
- (5) Tramo restante
- (6) Contador de tramos
- (7) RPM dosificador 1
- (8) RPM dosificador 2
- (9) RPM dosificador 3
- (10) RPM dosificador 4
- (11) Valor teórico dosificador 1
- (12) Valor teórico dosificador 2
- (13) Valor teórico dosificador 3
- (14) Valor teórico dosificador 4
- (15) Presión depósito 1
- (16) Presión depósito 2
- (17) Tramo restante
- (18) RPM reales turbina 1
- (19) RPM reales turbina 2
- (19) Cantidad residual del depósito 1
- (20) Cantidad residual del depósito 2
- (21) Cantidad residual del depósito 3
- (22) Cantidad residual del depósito 4



Velocidad	
Línea 2	
Superficie / día	
Línea 3	
Tramo rest.	



5.2 Configurar asignación de teclas

Aquí pueden asignarse libremente los campos de función del menú de trabajo.

- Asignación libre de teclas
 - o Ø Asignación de teclas de libre elección
 - o Asignación estándar de las teclas

Lista de funciones \rightarrow

• Cargar asignación est. de teclas



Realizar asignación de teclas:

- 1. Activar lista de funciones.
- → Las funciones ya seleccionadas aparecerán con fondo gris.
- 2. Seleccionar función.



- Si es preciso seleccionar la página en la que debe guardarse la función en el menú de trabajo.
- 4. Activar tecla/campo de función para asignar la función a la tecla/campo de función.
- 5. Asignar de este modo todas las funciones libremente.





Campo de función sin función.

Lista de funciones

funcion 1	
funcion 2	
funcion 3	
Funktion 4	
funcion 5	



5.3 Configurar ISOBUS

- Seleccionar el terminal (véase la página 17)
- Documentación
 - o TaskController, gestión de pedidos activa
 - → Los ordenadores de la máquina se comunican con el Task Controller del terminal
 - o sólo documentación interna de la máquina
- Descripción sembradora
 - o Multi Bin (varios depósitos)
 - o Multi Boom (varios rieles de siembra)
- Conmutar Section Control manual/automático
 - o en el menú GPS
 Section Control se conecta en el menú GPS.
 - o en el menú Trabajo (ajuste recomendado)
 Section Control se conecta en el menú de trabajo del software de máquina

5.3.1 Seleccionar terminal

Si hay conectados varios terminales al ISOBUS

- Seleccionar el terminal de operación de la máquina de la lista de terminales
 - o 01 Amazone
 - o 02 Otro fabricante
- Seleccionar el terminal para documentación de la lista de terminales
 - o 01 Amazone
 - o 02 Otro fabricante







El registro en el terminal UT puede durar hasta 40 segundos.

Si tras este tiempo no se ha encontrado el terminal introducido, la máquina se registrará en otro terminal.



5.4 Config. límites de alarma

Configurar límites de alarma Límite de alarma de Introducir el límite de alarma para velocidad • % ventilador de turbina en %. En caso de no alcanzarse el límite de \rightarrow Presión mínima alarma durante el trabajo, sonará una mbar señal. 👌 Presión máxima Valor estándar: 15% mbar Introducir presión de aire mín. en el • depósito. Introducir presión de aire máx. en el • depósito. Fuera del rango de presión introducido \rightarrow sonará un aviso de alarma. Debe estar activa la supervisión del tanque \rightarrow de presión.



5.5 Configurar la rampa de arranque

La rampa de arranque evita un subdosificado al arrancar.

Al comenzar el trabajo se reparte la dosificación hasta que acabe el tiempo introducido de acuerdo con la velocidad de arranque simulada. Después regulará la regulación de cantidades dependiente de la velocidad.

Al alcanzar la velocidad introducida o al sobrepasar la velocidad simulada se inicia la regulación de cantidades.

 Velocidad prevista, velocidad de trabajo en km/h.

Valor estándar: 12 km/h

- ON/OFF rampa de arranque

 - o □ OFF
- Velocidad inicial de rampa como valor % de la velocidad prevista en la que la dosificación comienza.

Valor estándar: 50%

• Tiempo transcurrido hasta que se alcanza la velocidad simulada real en segundos.

Valor estádar: 5 s









6 Introducir ajustes de máquina





Introducir ajustes de máquina

• Consultar configuración de menú (solamente para servicio al cliente)

6.1 Configurar carril

- Introducir el ritmo de carril véase la página 22
- Introducir la reducción de cantidad de semillas al trazar las carriles
- Intervalo carril
 - o ⊠sí
 - o 🗆 no

Para intervalo carril

- Introducir la longitud del tramo sembrado
- Introducir la longitud del tramo sin siembra
- La reconexión del carril se hace por:
 - o Posición de trabajo
 - o Disco trazador
- Conectar las carriles automáticamente a través del GPS (véase la página 62).
 - o Terminal CCI
 - o ISOBUS
- Introducir tiempo hasta reconexión del carril



Setup



6.1.1 Ritmo de carriles





Ritmos especiales de calles:

- 0 Calle permanente
- 1 Calle alternativa
- 15 Ninguna calle

	Conexión de carriles simple																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	20	21	22	23	26	32	35
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	0	1	1	1	1	1	1	1	2	0	1	1	1		1	1	1	0	0	0	1	0	1
		1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2		2	2	2	1	1	1	2	1	2
		2		3	3	3	3	3	3	0	4	3	3	3		3	3	3	2	2	2	3	2	3
					4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	ו an	4	4	4	3	3	3	4	3	4
les						5	5	5	5	6	6	5	5	5	sser	5	5	5	4	4	4	5	4	5
arri							6	6	6	0	7	6	6	6	Irga	6	6	6		5	5	6	5	6
ü e								7	7	8	8	7	7	7	gt keine Fah	7	7	7		6	6	7	6	7
r d									8	9	0	8	8	8		8	8	8			7	8	7	8
op										10	10	9	9	9		9	9	9			8	9	8	9
nta												10	10	10	5 le	10	10					10	9	10
Co												11	11	11	1 J	11	11						10	11
													12	12	altur	12	12							12
														13	Schi	13	13							13
																14	14							14
																15	15							
																	16							



Introducir ajustes de máquina

Ejemplo de conexión de carriles doble, 2 distribuidores de semillas necesarios

Contador de carriles izquierdo: Contador de carriles derecho:



									Cor	exid	ón d	e ca	rrile	s do	oble									
	18 izquierda	18 derecha	19 izquierda	19 derecha	24 izquierda	24 derecha	25 izquierda	25 derecha	27 izquierda	27 derecha	28 izquierda	28 derecha	29 izquierda	29 derecha	30 izquierda	30 derecha	31 izquierda	31 derecha	33 izquierda	33 derecha	34 izquierda	34 derecha	36 izquierda	36 derecha
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	2	2	2	2	0	2	0	2	0	2	2	2	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	0	3	3	0	3	3	3	3	3	3	0	3			3	3	0	3	3	3	3	3	3	0
	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	0	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	5	5	5	5	5	5	5	5	0	5	5	5			5	0			0	5	5	5	5	5
	6	6	6	6	6	6	0	6	0	6	6	0			6	6			6	6	0	6	6	6
	7	0	0	7	0	7	7	7	7	7									7	7	7	7	0	7
es	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8									8	8	8	8	0	8
rril	9	9	9	9	9	0	0	9	9	0									9	9	9	9	9	9
ca	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10									10	0	10	10	10	10
de	11	11	11	11			11	11													0	11	11	11
o	12	0	0	12			12	12													12	12	12	0
tac	13	13	13	13			13	0													13	13	13	13
UO U	14	14	14	14			14	14													14	14	14	14
0	15	15	15	15																	15	15		
	0	16	16	0										-							16	16		
	17	17	17	17																	17	0		
	18	18	18	18																	18	18		
			L	L			L	L													19	19		
																					20	20		
																					21	21		
																					22	0		



								С	one	xión	de	carr	iles	dob	e							
	37 izquierda	37 derecha	38 izquierda	38 derecha	39 izquierda	39 derecha	40izquierda	40 derecha	41 izquierda	41 derecha	42 izquierda	42 derecha	43 izquierda	43 derecha	44 izquierda	44 derecha	45 izquierda	45 derecha	46izquierda	46 derecha	47aizquierda	47b derecha
	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
	2	2	2	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	2	2	2	2	2	2	2
	0	3	3	3	0	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0
	0	4	0	4	4	4	4	0	4	4	4	0	4	4	4	4	0	4	4	0	4	4
	5	5	0	5			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	6	0	6	6			6	6	6	6	6	6	0	6	6	0	6	6	6	6	0	6
			7	0			7	7	7	7	7	7	7	7	7	0	7	7	7	7	7	7
	-		8	8			8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0	8
							9	9	0	9	9	9	0	9	9	9	9	9	9	9	0	9
							0	10	10	10	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
							0	11	11	11	11	11	11	11			11	11	11	11	11	11
es							12	12	12	12	12	12	12	12			12	0	0	12	12	12
rril							13	13	13	13	13	13	13	0			13	13	13	13	13	13
ca							14	14	14	0	14	14	14	14			14	14	14	14	14	0
de							15	15	15	15	15	15					15	15	15	15	15	15
or							16	16	16	16	16	16					16	16	16	16	16	16
tad							17	0	17	17	0	17					17	17	17	17		
ou							18	18	18	18	18	18					18	18	18	18		
Ö							19	19	19	19	19	19					19	0	19	0		
							20	20	0	20	20	20					20	20	20	20		
									21	21	21	21					21	21	21	21		
									22	22	22	22					22	22	22	22		
											23	23					23	23	23	23		
											24	24					24	24	24	24		
											25	25					25	25	25	25		
											26	26					26	26	26	26		
																	0	27	0	27		
																	28	28	28	28		
																	29	29	29	29		
																	30	30	30	30		

Conexión de carriles doble								
	48a izquier-	48b derecha	49a izquier-	49b derecha	50a izquier-	50b derecha		
	1	1	1	1	1	1		
iles	2	2	2	2	2	0		
arr	3	3	3	3	3	0		
U U U	4	4	4	4	4	4		
Ď	0	5	5	0				
юр	0	6	6	0				
nta								
ō								
)								



6.1.2 Tabla para reducción de semillas al hacer los carriles

Cálculo de la reducción de cantidad de semilla del siguiente modo:



Anchura de trabajo	Número de rejas de sembrado	Número de tubos flexibles de carriles	Reducción de la cantidad de semillas porcentual al trazar carriles
	18	4	22%
	18	6	33%
	18	8	44%
	20	4	20%
	20	6	30%
3.0 m	20	8	40%
5,0 11	20	10	50%
	24	4	17%
	24	6	25%
	24	8	33%
	24	10	42%
	24	12	50%
	21	4	19%
	21	6	29%
	21	8	38%
	21	10	48%
	24	4	17%
	24	6	25%
3 13 m / 3 5 m	24	8	33%
5,45 117 5,5 11	24	10	42%
	24	12	50%
	28	4	14%
	28	6	21%
	28	8	29%
	28	10	36%
	28	12	43%



Introducir ajustes de máquina

Anchura de trabajo	Número de rejas de sembrado	Número de tubos flexibles de carriles	Reducción de la cantidad de semillas porcentual al trazar carriles
	24	4	17%
	24	6	25%
	24	8	33%
	24	10	42%
	24	12	50%
	26	4	15%
4,0 m	26	6	23%
	26	8	31%
	26	10	38%
	26	12	46%
	32	4	13%
	32	6	19%
	32	8	25%
	27	4	15%
	27	6	22%
4.5	27	8	30%
4,5	36	4	11%
	36	6	17%
	36	8	22%
	40	4	10%
5,0 m	40	6	15%
	40	8	20%
	36	4	11%
	36	6	16%
	36	8	22%
	36	10	28%
	36	12	33%
6,0 m	48	4	8%
	48	6	12%
	48	8	17%
	48	10	21%
	48	12	25%



Anchura de trabajo	Número de rejas de sembrado	Número de tubos flexibles de carriles	Reducción de la cantidad de semillas porcentual al trazar carriles
	64	4	6%
8,0 m	64	6	9%
	64	8	12%
	72	4	6%
9,0 m	72	6	8%
	72	8	11%
	36	4	11%
	36	6	17%
	48	4	8%
	48	6	13%
	72	4	6%
	72	6	8%
12,0 m	72	8	11%
	72	10	14%
	96	4	4%
	96	6	6%
	96	8	8%
	96	10	10%
	96	12	13%
	48	4	8%
	48	6	13%
	60	4	7%
45.0	60	6	10%
15,0 M	90	4	4%
	90	6	7%
	90	8	9%
	90	10	11%



En caso de máquinas con retroceso de dosis de semillas: ajustar la reducción de la dosis de semillas al 0 %.



6.2 Configurar posición de trabajo

- Fuente
 - o Sensor (máquina) en Voltios
 - o Altura de elevación ISOBUS en %
 - o Altura de elevación ISOBUS digital
- Programar puntos de conexión (véase la página 28)
- Cambiar puntos de conexión (ver página 28)

Aprender valores límite

Al programar los puntos de conexión se asigna un punto de conexión mediante el sensor de posición de trabajo a una altura de elevación de la máquina.

- 1. Bajar la máquina por completo.
- 2. > continuar
- 3. Elevar la máquina completamente.
- 4. 😁 Guardar los valores determinados.

Cirrus con TwinTec: realizar después de cada ajuste de la profundidad de trabajo.

Cambiar puntos de conexión

- Punto de conexión apagado
- Punto de conexión encendido
- Punto de conexión posición extremo del campo (opcional)
- Punto de conexión posición abatida (opcional)

Д ² ́о	Cambiar ptos. de conexión	
	Punto de conexión dosificación apagado	%
	Punto de conexión dosificación encendida	%
\bigcirc	Punto de conexión posición de promontorio	%
	Punto de conexión posición abatida	%









6.3 Configurar fuente de velocidad

-	El o corr	rdenador de la máquina precisa una señal de velocidad para una ecta regulación de caudal.					
-	Se para	Se pueden seleccionar diferentes fuentes para la entrada de la seña para la velocidad de marcha.					
	•	La señal de velocidad puede ponerse a disposición mediante ISOBUS.					
	•	La señal de velocidad puede calcularse a través de los impulsos por 100 m.					
	•	La señal de velocidad se simula introduciendo la velocidad (p. ej., en caso de fallar la señal de velocidad del tractor).					
		La introducción de una velocidad simulada permite continuar la aplicación aún en caso de fallo de la señal de velocidad.					

- Seleccionar la fuente de la señal de velocidad.
 - o Radar (ISOBUS)
 - o Rueda (ISOBUS)
 - o Satélite (NMEA 2000)
 - o Satélite (J1939)
 - o Radar (máquina)
 - o simulado

→ Importante respetar después la velocidad de marcha introducida
 → Si se detecta otra fuente de velocidad, se desactivará automáticamente la velocidad simulada.

Compruebe la precisión de la fuente de velocidad utilizada

- → Las fuentes de velocidad inexactas pueden causar errores de siembra.
- Introducir impulsos por 100 m.

Valor estándar: 9700 (para sensor de radar)

• Determinar los impulsos por 100 m.

	Configurar fuente de velocidad	
ဖုံး	Fuente de velocidad	
50 MM	Imp. rueda	Imp/100m
ి తేతి	Program. imp.	



Determinar la velocidad por impulsos de rueda por 100 m en la máquina



Debe determinar la velocidad por impulsos de rueda por 100 m en las condiciones dominantes en la posición de trabajo.

- 1. Medir en la parcela un trayecto de medición de 100 m exactos.
- 2. Marcar el punto de partida y de llegada.
- 3. > continuar
- 4. Desplazar el tractor a posición de arranque.
- 5. > continuar
- Recorrer el trayecto de medición exacto desde el punto de partida hasta el punto de llegada.
- → La pantalla muestra el impulso continuo calculado.
- 7. Detenerse exactamente en el punto de llegada.
- 8. \rightarrow guardar

6.4 Configurar presión de reja

La presión de reja se puede ajustar gradualmente. Puede seleccionarse un incremento respectivo de la cantidad de semillas con la presión de reja.

 Incremento de la cantidad de semillas con una presión de reja a partir del nivel de 0 a 10. (valor estándar 5)

Incremente de la contid

- Incremento de la cantidad de semillas a partir del nivel de presión de reja en %. (valor estándar 10 %)
- Presión de reja mínima (valor estándar 0)
- Presión de reja máxima (valor estándar 10)
- Controlar el ajuste de la presión de reja mediante el Task Controller.
 - o ⊠ sí
 - o 🛛 no
- Asignar el valor inicial 100 % del Task Controller a una etapa de presión de la reja. (valor estándar 5)



	Configurar presión de re	eja
8 ↓ 1	Incremento de la cantidad de semillas a partir del nivel	
∲า	Incremento de la cantidad de semillas por nivel	%
min ₿↓	Presión de reja mínima	
^{m a x} ↓	Presión de reja máxima	
	Presión de reja mediante Task Controller	
100%	El valor de salida 100 % corresponde al nivel	



6.5 Configurar geometría

- Los datos están preajustados en función de la máquina y no deben modificarse en caso normal.
- Los datos geométricos deben coincidir con las medidas longitudinales reales de la máquina.



Desplazamiento lateral - máquina izquierda: introducir valor negativo

Datos de geometría para máquina de acople



Configurar geometría

láo	wina	X1	[cm]
luq	Junia	min	max
	303 Special WS	224	236
	303 Special RoteC	210	221
	353 Special	224	236
٩	403 Special	210	221
Ā	303 Super RoteC	205	209
	303 Super RoteC+	217	221
	403 Super RoteC	205	209
	403 Super RoteC+	217	221





Datos de geometría para máquinas de tracción

Mác	luina	X2	[cm]	X3 [cm]
		min	max	
	3003	442	552	
	3003 compact	442	552	
	3503	442	552	
rrus	4003	529	629	-130
ü	4003-2	551	611	
	6003 -2	551	611	
	4003-3 / 6003-2 + T-Pack In	591	611	

- Multiboom: los valores se pueden indicar por separado para cada depósito
- → Elegir primero el depósito:
 2, …

• Valores X3 delante del eje positivos, detrás del eje negativos.







Maschine	Distancia ente hileras	X2	X3	X4	X6
	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]
DMC 3000 / DMC 4500 / DMC 6000-2 / DMC 9000-2	18,75	641	156	252	1
DMC 6000-2 / DMC 9000-2	25			224	-8
GD501 (DMC 3000 - DMC 9000-2)	18,75 / 25		-155	0	0
DMC 0000 2C Super	18,75	729	194	252	1
DMC 9000-2C Super	25			224	-8
DMC 9001 2C	18,75	805	270	252	1
DMC 9001-20	25			224	-8
DMC 12000-2C	18,75	806	194	252	1
	25			224	-8
DMC 42004 20	18,75	885	270	252	1
	25			224	-8



Máquina	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]
Cayena 6001 /6001-C	583	144	150



En máquinas con lanza telescópica, los valores deben modificarse según la posición real de la lanza.



Máquina	X2 [cm]	X3 [cm]
Citan 12001	771	157
Citan 15001	921	157



Máquina	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]
Condor 12001	771	249	170
Condor 15001	921	249	170





Datos de geometría para Xtender (HB)

- Seleccionar la máquina preparadora del terreno:
 - o Cenius
 - o Catros (TS)
 - o Catros (TX)
 - o Certos
 - o Otros

Máquina		X5[cm]
НВ		170	
	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]
Cenius (abono)	890	150	340
Cenius (semillas)	890	45	0
Catros (TS)	400	20	0
Catros (TX)	660	60	0
Certros	750	70	0
Otros	400	50	0







6.6 Configurar la posición de las antenas

- Introducir el lugar de montaje de la antena GPS
 - o Tractor
 - o Máquina
- Indicar la distancia hasta el punto de acoplamiento (durante el montaje en la máquina)



6.7 AutoPoint

AutoPoint determina por medio de un sensor en la reja el tiempo que tardan las semillas en llegar a la reja desde la conexión del dosificador.

Con ello se pueden calcular los intervalos de retardo óptimos para la conexión y desconexión del dosificador en el extremo del campo (ver página 50).

Para el funcionamiento del sistema hay que avanzar siempre con velocidad constante hacia y desde el extremo del campo.





- Controlar la plausibilidad de los intervalos de retardo.
- ¡Controlar el resultado de la siembra en el extremo del campo (entrando y saliendo 3 veces)!
- Mantener una velocidad constante de avance en el extremo del campo.
- Mantener unas RPM de turbina constantes.
37







Introducir ajustes de máquina

- En caso de depósito dividido: asignar el sensor Auto-Point al depósito correspondiente.
 - o ☑ (sí, sensor asignado)
 - o 🛛 🛛 (no, ningún sensor asignado)
 - \rightarrow Solo es posible con el ajuste Multiboom.

Test de compatibilidad



El test de compatibilidad sirve para comprobar que el terminal de mando sea compatible con el sistema AutoPoint.

depósitos:

з

El sensor está asignado a los siguientes



Durante la medición automática de intervalos, estos se envían al terminal, donde serán posteriormente valorados.

Aquí se observa el comportamiento de Section Control.

→ Algunos terminales apagan la máquina durante un breve espacio de tiempo.



6.8 Acoplar unidad Bluetooth

La máquina se puede conectar a través de Bluetooth con un terminal móvil.

Para ello se debe introducir el código de 6 dígitos indicado en el terminal móvil.

La sembradora puede intercambiar datos de la app mySeeder a través de Bluetooth.



Acoplar unidad Bluetooth

El código de acoplamiento de la unidad Bluetooth es: 000000



7 Documentación interna





El menú **Documentación** es una memoria interna de encargos no legible.

Si se abre el menú Documentación, se mostrará la documentación iniciada.



Pantalla Datos diarios

Para finalizar una documentación se debe iniciar otra.

Se pueden memorizar hasta 20 documentaciones.

Antes de crear otras documentaciones, se deben borrar las existentes.

Crear nueva documentación.

 \rightarrow Asignar nombre.



Iniciar documentación.



Eliminar los datos del día.



 Iniciar documentación creada previamente.



Iniciar documentación creada posteriormente.



Borrar documentación.

- Mostrar datos para depósito 3 y depósito 4.
 - Siempre hay iniciada una documentación.
 - Es posible seleccionar y reiniciar las documentaciones ya memorizadas.

Documentación								
Nombre								
	Σ	Ð						
Superficie trabajada	0,00	0,00	ha					
Tiempo necesario	0,00	0,00	h					
Cantidad depósito 1	antidad 0,00 epósito 1		kg					
Cantidad depósito 2	0,00	0,00	kg					



8 Menú Info



 Indicación de las características del ordenador y del software

Versión de software \rightarrow

N.° de serie de ordenador/controlador \rightarrow

	PC básico	xx.xx.xx
		000000000_X00000



Menú Calibrar 9





Alternativamente puede realizarse la calibración también en el TwinTerminal.

Determinar el factor de calibración



1. Colocar conexión de medio lado manual en posición de calibración



2. Abrir tapa de calibrado (izquierda).



Predosificar para obtener un flujo constante durante el calibrado.

4. Volver a vaciar depósito de calibración.



Determinar factor de

5. Controlar / corregir ajustes.





6.

 \rightarrow

 \rightarrow

 \rightarrow



- 9. Se muestra el nuevo valor de calibración y la desviación porcentual respecto de la cantidad nominal.
- > Si han surgido errores durante el proceso \rightarrow de desprendimiento (p. ej., flujo irregular), debe repetirse el calibrado.
- Guardar los valores determinados. 10.
- 11. Volver a colocar la conexión de medio lado manual en posición central.
- 12. Cerrar la compuerta de desprendimiento.
- 13. ✔ Finalizar calibrado.









10 Menú de producto



- Conmutar a TwinTerminal
- Configurar depósito 1
- Depósito 2, 3, 4 trasero (opcional)

[₿] ~&	Menú de producto						
	activar operación externa						
Depósito	Depósito 1 Cereal						
Dosis de a	aplicación nominal	80.00	kg/ha				
Factor cal	ibrac	1.00	 Image: A set of the set of the				
Cinta de v	velocidad	3.0-20.0	km/h				
Depósito 2 Abono							
Dosis de a	aplicación nominal	85.00	kg/ha				
Factor cal	ibrac	1.00	×				
Cinta de v	velocidad	3.0-20.0	km/h				

Indicación en el menú Producto

- Dosis de aplicación nominal
- Determinar el factor de calibración
- Estado de calibración

 No se ha determinado aún el factor de calibración

- Factor de calibración se ha determinado a través de prueba de desprendimiento

 Espectro de velocidad calculado para el depósito con la configuración actual de rodillo dosificador y cantidad nominal.



Depósito 1	- desactivado		
Dosis de aplica	ación nominal	80.00	kg/ha
Determinar el factor de calibración		1.00	 Image: A second s
Cinta de velocida	ad	3.0-20.0	km/h



 Recambio de depósito: introducir orden durante la siembra para varios depósitos.

Calibrar por separado el depósito.

Recambio del depósito

Configurar orden mediante la identificación de los depósitos.

Utilizar depósitos



Activar el cambio al siguiente depósito por

o cantidad residual teórica

(para ello el llenado debe hacerse mediante la gestión de depósitos)

Introducir la cantidad residual teórica restante del depósito en activo. Al alcanzar ese nivel se realizará el cambio de depósito.

o Sensor de aviso vacío



Ningún cambio del depósito

Utilizar varios depósitos simultáneamente.

Para la dispersión de diferentes semillas o abono





Menú de producto

Ningún cambio del depósito



•

Dividir la cantidad nominal en el depósito.

Solo si la cantidad nominal se transfiere desde el Task Controller a la máquina.

La cantidad nominal se divide entre los depósitos reunidos mediante +.



Recambio del depósito Tiempo de transición dosificador Indica el tiempo que ambos dosificadores ۹ Tiempo de transición giran simultáneamente al cambiar de s dosificador Œ۵) depósito. Tiempo de transición depósito Indica el retardo que se espera al alcanzar Tiempo de transición el nivel de llenado especificado para realizar s depósito el cambio de depósito.



Introducir en el menú de producto

- 1. Seleccionar depósito.
- 2. Confirmar la selección.
- Introducir nombre de producto
- Introducir dosis de aplicación nominal (véase la página 49)
- Introducir tamaño del rodillo dosificador en cm³
- Seleccionar superficie de calibración (superficie para la que se dosifica una cantidad correspondiente durante el proceso de desprendimiento).
- \rightarrow Se propone un valor adecuado.
- Determinar el factor de calibración (véase la página 42)
- Configurar RPM turbina (véase la página 49)
- Introducir un factor de calibración adecuado antes de determinar el factor de calibración correcto (en otro caso usar 1,00)
- → Indicación del espectro de velocidad posible
- Configurar intervalos de retardo (véase la página 50)
- Configurar la fuente de alarma de nivel de llenado (véase la página 55)
- Llenado (véase la página 57)



Menú de producto

Lista de productos

- Agregar nuevo producto a la lista
- Borrar el producto al margen de la lista

* &			
Cereal]
Cant. nom. Rodillo dosificador	80.00 600.00	kg/ha cm³	
Producto 2			
Cant. nom. Rodillo dosificador	80.00 600.00	kg/ha cm³	
Producto 3			N-
Cant. nom. Rodillo dosificador	80.00 600.00	kg/ha cm³	
Draducta 4			
		1 4	Yr.
Cant. nom. Rodillo dosificador	80.00 600.00	kg/ha cm ³	



10.1 Introducir dosis de aplicación nominal

- Introducir unidad para dosis de aplicación
 - o kg/ha
 - o K (granos) / m²
- Introducir dosis de aplicación nominal

Si fuera necesario, repartir el valor nominal de un producto entre varios depósitos de forma homogénea.

para unidad K/m²:

- Introducir peso de grano 1000
- Introducir capacidad de germinación

	Introducir dosis de aplicación nominal
C) duuluulu	Selección unidad
	Dosis de aplicación nominal K/m2
[∳] 8	peso grano 1000 g
	Capacidad de germinación %

10.2 Configurar RPM turbina

- Introducir RPM teóricas turbina
- Aplicar las RPM de turbina actuales como RPM teóricas
- Indicación de las RPM de turbina actuales





10.3 Configurar tiempo de retardo

· ·	El tiempo de retardo sirve para el ajuste de un tratamiento sin interrupciones del campo
	 para el paso de la superficie trabajada a la superficie sin trabajar.
	→ La máquina debe desconectarse antes de que los elementos de aplicación alcancen la superficie procesada (retardo de desconexión).
	 para el paso de la superficie trabajada a la superficie sin trabajar.
	→ La máquina debe conectarse antes de que los elementos de aplicación alcancen la superficie no procesada (retardo de conexión)
•	La magnitud de solapes / huecos depende de la velocidad de desplazamiento.
•	El tiempo de retardo es una indicación del tiempo en milisegundos.
•	Los tiempos de vista previa grandes con velocidades altas pueden ocasionar conmutaciones indeseadas.

Procesado óptimo del campo



- (1) Extremo del campo / campo procesado
- (2) Procesado sin fisuras del campo sin solapes

Solapes de superficies procesadas





Superficies sin tratar





Tiempos de vista previa recomendados tecnología de siembra

	Tiempo de demora para	Cereal kg / ha Colza kg / ha		Abonos kg / ha			
	[ms]	100	200	2	8	40	120
AD-P	Activar	2500	2400	2800	2600	-	_
3 m	Desactivar	2600	2800	2400	3000	-	_
0	Activar	2400	2200	2200	2400	2500	2300
Cirrus 3003-C	Desactivar	2600	2800	1900	2200	3000	3300
	Activar	3800	3500	3800	3400	-	-
Cirrus 6003-2	Desactivar	3800	3700	3600	3700	-	-
Cirrus 6003-2C	Activar	2500	2300	3000	2700	2700	2700
Cirrus 6003-2CC	Desactivar	2800	2900	3100	3600	3400	3500
	Conectar Depósito 1	2600	2700	3500	3800	4100	3700
	Desconectar Depósito 1	2400	2600	4100	4100	4000	3700
	Conectar Depósito 2	2800	2800	3500	3600	4200	4000
	Desconectar Depósito 2	2400	2700	3800	3800	3800	4100

		Cereales		Colza		Abono	
		Exterior	Interior	Exterior	Interior	Exterior	Interior
Citan 12000	Motor 1	3116	2580				
3000 rpm	Motor 2	2960		2650			
Citan 12000	Motor 1	2650	2150				
4000 rpm	Motor 2	2970	2160	2050			
Cirrus 6003 3000 rpm		1610	1260			1050	1600
Cirrus 6003 4000 rpm		1100	1160			1440	1120



Los valores mencionados son recomendaciones, por lo que es necesario realizar una inspección.



Tiempos de corrección para tiempo de retardo en caso de solapamiento / zonas no procesadas

Restar o sumar los tien ajustado.	npos de corrección del t	iempo de retardo
	Retardo de conexión	Retardo de desconexión
Solapamiento	Tiempo de corrección negativo	Tiempo de corrección positivo
Superficie no procesada	Tiempo de corrección positivo	Tiempo de corrección negativo

		Longitud del solape (A) / longitud de la superficie no procesada (B)					
	0,5 m 1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 r						
	5	360 ms	720 ms	1080 ms	1440 ms	1800 ms	2160 ms
	6	300 ms	600 ms	900 ms	1200 ms	1500 ms	1800 ms
Ø	7	257 ms	514 ms	771 ms	1029 ms	1286 ms	1543 ms
arch	8	225 ms	450 ms	675 ms	900 ms	1125 ms	1350 ms
_ me	9	200 ms	400 ms	600 ms	800 ms	1000 ms	1200 ms
d d€ <m h<="" td=""><td>10</td><td>180 ms</td><td>360 ms</td><td>540 ms</td><td>720 ms</td><td>900 ms</td><td>1080 ms</td></m>	10	180 ms	360 ms	540 ms	720 ms	900 ms	1080 ms
cida [11	164 ms	327 ms	491 ms	655 ms	818 ms	982 ms
eloc'	12	150 ms	300 ms	450 ms	600 ms	750 ms	900 ms
>	13	138 ms	277 ms	415 ms	554 ms	692 ms	831 ms
	14	129 ms	257 ms	386 ms	514 ms	643 ms	771 ms
	15	120 ms	240 ms	360 ms	480 ms	600 ms	720 ms



El tiempo de retardo en la técnica de sembrado para la activación o desactivación repercute en los factores siguientes: Tiempos de transporte en función del Tipo de semillas 0 Tramo de desplazamiento 0 Revoluciones del soplador 0 Comportamiento de marcha en función de Velocidad 0 Aceleración 0 Frenos 0 Precisión GPS en función de Señal de corrección 0 Tasa de update del receptor GPS 0





Para conexión precisa en el promontorio – esepcialmente en sembradoras - son obligatorios los siguientes puntos:

- Precisión de RTK del receptor GPS (tasa de update mín 5 Hz)
- Velocidad uniforme al conducir hacia y desde el promontorio
- Introducir el retardo de conexion para la marcha en milisegundos:

Valor grande:

→ conexión temprana (evitar zona no procesada)

Valor pequeño:

- → conexión tardía (evitar solapado)
- Introducir el retardo de desconexión a promontorio en milisegundos:

Valor grande:

 \rightarrow desconexión tardía (evitar solapado).

Valor pequeño:

- → desconexión temprana (evitar zona no procesada).
- Optimizar puntos de conexión

La optimización de los puntos de conexión puede utilizarse durante el uso del AutoPoint.

	Configurar intervalos de retardo
₩	Retardo de - ms
	Retardo de - ms desconexión
	Optimizar los puntos de desconexión

Optimizar puntos de conexión

- 1. Seleccionar ayuda de ajuste para punto de conexión o desconexión
- 2. Seleccionar ayuda de ajuste para conexión demasiado temprana o tardía.



Menú de producto



- o Longitud de solapado / introducir zona no procesada.
- o Introducir la velocidad recorrida.
- → Se muestra el tiempo de retardo calculado de nuevo.



10.4 Configurar fuente de alarma de nivel de llenado

- Fuente de alarma de nivel de llenado
 - o Sensor de nivel de llenado en depósito
 - Cantidad residual calculada teóricamente (para ello el llenado debe hacerse mediante la gestión de depósitos)
 - Ambos (el valor límite que primero se alcanza activa la alarma de nivel de llenado)
- Introducir el límite de alarma para cantidad residual teórica en el depósito.

Configurar alarma de nivel de llenado		
Fuente de alarma de nivel de llenado		
Límite de alarma cantidad residual	kg	



11 Gestión dedepósitos



	Gestión de depósitos
Realizar vaciado de restos	Vaciado
Llenado de depósitos	Llenado



- Conmutar a TwinTerminal
- Depósito 1 (delante)
- Depósito 2 (detrás)
- Depósito 3 (delante)
- Depósito 4 (detrás)





11.1 Realizar vaciado de restos

- → Los rodillos dosificadores se quedan montados.
- 1. Detener la máquina.
- 2. Desconectar la turbina.
- 3. Con depósito dividido, seleccionar depósito.
- mitad delantera del depósito.
 mitad trasera del depósito.
- Asegurar el tractor y la máquina para que
- no puedan rodar involuntariamente.
- 5. Abrir la tapa de calibrado.
- 6. Fijar la bolsa colectora o bandeja bajo la abertura del depósito.
- 7. > continuar
- 8. Iniciar el vaciado de restos, mantener pulsada la tecla.
- 9. Cerrar la tapa de calibración después de vaciar.

Realizar vaciado de restos 1/3 1.¿Abrir la tapa de calibración? 2.¿Depósito instalado? X Cancelar Continuar

11.2 Rellenado del depósito

- Indicación del nivel de llenado actual (calculado de acuerdo con la dosis de aplicación teórica)
- Restablecer el nivel de llenado a 0 kg, cuando el depósito esté vacío
- Introducir la cantidad rellenada
- Indicación del nuevo nivel de llenado





El nivel de llenado del depósito mostrado es un valor teórico que se obtiene mediante la cantidad rellenada y la dosis de aplicación nominal.



12 Empleo sobre la parcela – menú Trabajo





Ť 0.00 ha ØØ 1 1 Sistema de trazado de 1 () U∕min Indicador multifunciones carriles ÷ () . () km∕h 1 Cambio de depósito activo Máquina con 1, 2 o 3 depósitos: 0.0 Ο.Ο Dosis de aplicación Dosis de aplicación kg∕ha depósito 2 depósito 1 kg∕ha 100 % (con depósito dividido) 100 % Depósito 2 Depósito 1 (con depósito dividido) 2 1 48,50 1420 Nivel llen. depósito 2 Nivel llen. depósito 1 kg kg ⊞ ⊞ **RPM** dosificador **RPM** dosificador depósito 1 depósito 2

0 U∕min

Máquina con 4 depósitos:			
Indicación para cada depósito: Dosis de aplicación Dosis de colocación en % RPM dosificador	0,0 kg/ha 100 % 0 U/min		
Depósito 1 con nivel de	1	2	Depósito 2 con nivel de
llenado	0,00 kg		llenado
Depósito 3 con nivel de	3	4	Depósito 4 con nivel de
llenado	0,00 kg	0,00 kg	llenado

0 U∕min



12.1 Indicación en el menú Trabajo



Empleo sobre la parcela – menú Trabajo





12.2 Preselección para funciones hidráulicas

- 1. Preseleccionar mediante tecla de función una función hidráulica (1).
- → La función de la preselección hidráulica (2) se muestra en la parte inferior del menú de trabajo.
- 2. Accionar la unidad de mando del tractor.
- → Se ejecuta la función hidráulica preseleccionada.
- 3. Volver a pulsar la tecla de función para volver a anular la preselección.



Preselección funciones hidráulicas (dependiente de las máquinas o del equipamiento)

Cirrus / itan

Símbolo para preselección hidráulica	Función	Marca de color manguera (unidad de mando del tractor)
Ningún símbolo	Mec. traslación /rejas - estándar (sin preselección hidráulica)	
F ^T	Disco trazador	R
₹	Disco trazador función de obstáculo	amarillo amarillo
•	Función charca	
	Plegar el brazo	
*	Panel de discos	verde
	Presión de la reja	
۲	Intensidad Crushboard	azul

Cayena

Símbolo para preselección hidráulica	Función	Marca de color manguera (unidad de mando del tractor)
-	Cilindro hidráulico estándar (sin preselección hidráulica)	
T _−	Disco trazador	Ŷ.
₹	Disco trazador función de obstáculo	amarillo
<u> </u>	Función charca	
	Plegar el brazo	verde

12.3 Desviación del estado nominal





Las indicaciones amarillas son una observación sobre la diferencia respecto al estado nominal.

Los mensajes marcados en rojo apuntan a una fuente de información ausente.

- (1) La velocidad del soplador difiere del valor nominal
- (2) El valor nominal fue modificado manualmente mediante el intervalo
- (3) Velocidad simulada activa / Fuente de información no disponible
- (4) Se cumplen todas las condiciones para Section Control.



DGPS

4

1

03/03

N

01

2

100

3

12.4 Miniview en el Section Control

Miniview es una sección del menú Trabajo mostrado en el menú Section Control.

- (1) Indicación multifunción
- (2) Conmutador del disco trazador
- (3) Depósito 1 con cantidad nominal
- (4) Depósito 2 con cantidad nominal
- (5) Sistema de trazado de carriles

Las observaciones se muestran también en Miniview.



Miniview no puede ser mostrado en todos los terminales de mando.

3.0 m

kg∕ha

x

n

100

 $(\mathbf{\hat{2}})$

Ŵ

0.0

km∕h

Ü kg

0 U∠n In

1



12.5 Conectar Section Control (control GPS)



Indicación en el menú de trabajo (ajustable en el menú Configurar ISOBUS):

Si no es posible la conexión automática de las distintas secciones del brazo pulverizador, se mostrará una indicación con las condiciones necesarias.

- X Condición no cumplida
- Condición cumplida







12.6 Disco trazador





Preselección manual del disco trazador

(1) Indicación disco trazador activo



- Preselección manual de disco trazador
 - (2) siempre disco trazador izquierdo
 - (3) siempre disco trazador derecho

(4) siempre ambos discos trazadores

(5) Modo de funcionamiento alternativo

⊢⊸็

(El disco trazador activo cambia automáticamente en el promontorio)

sin disco trazador

- → AD-P: Accionar la unidad de control del tractor *amarilla*.
- En modo alternativo cambiar disco trazador izquierda / derecha



Conexión de transición discos trazadores en modo alternativo

La conexión de transición de discos trazadores permite cambiar el disco trazador activo de izquierda a derecha, y viceversa.

→ Accionar la unidad de mando del tractor amarilla.







1. Preseleccionar conexión de obstáculos.

- 2. Accionar la unidad de mando *amarilla* del tractor.
- \rightarrow Elevar el disco trazador.
- 3. Superar obstáculo.
- 4. Accionar la unidad de mando *amarilla* del tractor.
- → Bajar el disco trazador.
 5. Anular preselección.



12.7 Plegar la máquina





ADVERTENCIA

Para cambiar la máquina de la posición de transporte a la posición de trabajo y viceversa, es imprescindible tener en cuenta el manual de instrucciones de la máquina.



Desplegar Cirrus 6003-2

- 1. Accionar la unidad de mando amarilla hasta que suene el tono de señal.
- Elevar la máquina. \rightarrow
- 2. ✓ confirmar.
- 3. Accionar la unidad de mando verde del tractor.
- Los brazos se despliegan. \rightarrow
- 4. ✓ confirmar.

↑ ____↑ Levantar hasta tono de señal



C Desplegar la máquina

Plegar Cirrus 6003-2

- 1. Accionar la unidad de mando amarilla hasta que suene el tono de señal.
- Elevar la máquina. \rightarrow
- 2. ✓ confirmar.
- 3. Accionar la unidad de mando verde del tractor.
- Los brazos se pliegan. \rightarrow
- ✓ confirmar. 4.



Plegar la máquina

▲ Levantar hasta tono de señal



12.8 Sistema de trazado de carriles



Restablecer el contador de carriles Preconectar el contador de carriles

El sistema contador de carriles se activa al levantar la máquina.

- (1) Indicación carril no trazado
- (2) Indicación carril trazado
- \rightarrow Contador de carriles a 0.
- (3) Reconexión de la indicación del contador de carriles suprimida
- (x) solo con trazador de carriles doble: cantidad actual de carriles izquierda
- (y) cantidad de carriles actual (con carriles doble derecha)
- (z) Ritmo de carriles







Suprimir reconexión del contador de carriles



Parar contador de carriles.

→ Al levantar la máquina ya no se reconecta el sistema contador de carriles.



2

Anular parada de contador de carriles.

→ Al levantar la máquina se reconecta el contador de carriles.





Seleccionar intervalo carril / carril estándar

- (1) Indicación intervalo carril
- (2) Indicación carril estándar



12.8.1 Automatismo para carriles

Indicación automatismo para carriles

El automatismo para carriles se controla con la ayuda del módulo de marcha paralela del terminal CCI o ISOBUS mediante GPS.

Aquí se genera correctamente el carril independientemente del orden en el que se recorren las líneas de mando.

Para ello:

- se tomará una huella de referencia durante el primer recorrido del campo.
- estará conectado tracking paralelo.





12.9 Profundidad de trabajo panel de discos





- 1. Preseleccionar panel de discos.
- 2. Accionar la unidad de mando *verde* del tractor.
- \rightarrow Ampliar / reducir la profundidad de trabajo.
- \rightarrow La escala de discos sirve para el control



12.10 Presión de reja desde la unidad de mando del tractor



- 1. Preseleccionar presión de reja.
- 2. Accionar la unidad de mando *verde* del tractor.
- \rightarrow ajustar presión incrementada.
- \rightarrow ajustar presión reducida.



12.11 Presión de la reja por niveles



1. gradual de 0 a 10.

- Se muestra el nivel de reja seleccionado.
- Se muestra el incremento de la cantidad de semillas.





12.12 Excavación reja





- 1. Preseleccionar la excavación reja.
- 2. Accionar la unidad de mando *verde* del tractor.
- Realizar sólo tratamiento del suelo.
- Para semillas gramíneas
- •Continúa la dosificación, desconectar por separado si es necesario.





12.13 Dosificación eléctrica completa



Iniciar / parar dosificación previa

- Al comenzar con la siembra, accionar desde la posición de dosificación previa para dispensar suficiente semilla durante los primeros metros.
- Para llenar las ruedas sembradoras antes de desprender.





1.

Liniciar la dosificación previa.

→ La dosificación completa suministra las rejas de semillas por el tiempo introducido.



Dosificación eléctrica completa: mantener el dosificador desconectado

Para evitar que se arranque el dosificador puede desconectarse ésta.

Esto puede resultar interesante, ya que un movimiento mínimo por parte del sensor de radar ya puede iniciar el dosificador.

 \rightarrow Indicación dosificador desconectado





12.14 Modificación de las cantidades nominales



La cantidad nominal puede variarse arbitrariamente durante el trabajo.

La dosis de aplicación modificada se muestra en el menú de trabajo en kg/ha y porcentaje.



Ţ

• En función de la tecla pulsada se aumenta la cantidad de semillas por el paso de cantidad (p. ej.+10%).



- Restablecer la cantidad de semillas al 100%.
- En función de la tecla pulsada se reduce la cantidad de semillas por el paso de cantidad (p. ej.-10%).

12.15 Modificación de las cantidades nominales con depósito dividido



Aumentar/reducir la cantidad nominal del depósito con un paso de cantidad

(se pueden seleccionar un máximo de 4 depósitos)

En función de la tecla pulsada se aumenta o reduce la cantidad nominal por el paso de cantidad (p. ej.: +10 %).

- Depósito 1
- Depósito 2
- Depósito 3
- Depósito 4

La dosis de aplicación modificada se muestra en el menú de trabajo en kg/ha y porcentaje.




12.16 Función charca



Conectar / desconectar la función charca

La función charca permite atravesar zonas con agua con la máquina levantada sin interrumpir la siembra.

1. P

- Preseleccionar función charca.
- 2. Accionar la unidad de mando *amarilla* del tractor.
- → Elevar la máquina.
- 3. Atravesar la zona con agua.
- 4. Accionar la unidad de mando *amarilla* del tractor.
- → Bajar la máquina.





12.17 Vista alternativa de presión del depósito





1. Indicación sobrepresión en el depósito de semilla.

2. Volver a la indicación de revoluciones del motor dosificador.





12.18 Modo Recording para registrar un límite de campo



Con el modo Recording conectado, se puede grabar un límite de campo sin que la máquina esté en la posición de trabajo (dosificación interrumpida, no se sigue contando los carriles).



Se muestra observación \rightarrow

- 2. Desconectar Recording al maniobrar en la parcela.
- 3. Tras recorrer el contorno del campo, crear el límite de campo con el menú GPS.
- 4. Volver a borrar la superficie trabajada (depende del terminal), ya que el contorno se identifica como superficie trabajada.

12.19 Secciones de barra



→ Indicación sección de barra izquierda desactivada.





12.20 Alumbrado de trabajo

On/Off alumbrado de trabajo
ADVERTENCIA Peligro de accidente por deslumbramiento de otros usuarios de la carretera. Mantenga desconectado el alumbrado de trabajo.

 \rightarrow Indicación alumbrado de trabajo conectada.



12.21 KG Ajuste de profundidad





2. Accionar la unidad de mando *naturaleza* del tractor.





12.22 Estudio Indicador multifunciones

	Cambio de las indicación vista de trabajo / indicador multifunción
--	---



1. Cambiar a la vista general de indicador multifunción.



2. Volver a la vista de trabajo.





12.23 Procedimiento de empleo

- 1. TaskController: Iniciar encargo o documentación interna.
- 2. Encender si fuera preciso Section Control en el terminal de mando.
- 3. Comprobar los datos en el menú de producto y determinar factor de calibración.
- 4. Seleccionar el menú Trabajo en el terminal de mando.



- Si fuera preciso, desplegar la máquina.
- 6. Máquinas de tracción: Bajar las rejas a posición de trabajo.
- 7. Seleccionar el disco trazador y bajar el disco trazador deseado.
- 8. Seleccionar ritmo de carriles e introducir número de carriles adecuado.



- 9. Si fuera preciso, activar Section Control.
- 10. Comenzar con la siembra.
- 11. Parar aprox. a 30 m y comprobar siembra.

12.24 Conducción en vías públicas

Si se alcanza la velocidad de 20 km/h con el soplador apagado, se conecta el terminal de mando en el modo circulación por carretera.

En el modo circulación por carretera no se puede operar la máquina mediante el terminal de mando.

Para sembrar a continuación en el campo, hay que volver a desbloquear la dosificación de semillas, véase la página 71





13 TwinTerminal 3

13.1 Descripción de producto

El TwinTerminal 3 se encuentra directamente junto a la máquina y sirve

- para dispensar la semilla cómodamente.
- para vaciar los restos cómodamente.

El TwinTerminal 3 está conectado al terminal de mando.

Indicación variable:



4 teclas de función:





TwinTerminal 3

En el terminal de mando:



→ Realización de calibración mediante TwinTerminal



- Conectar en el menú Vaciado de restos el TwinTerminal.
- → Vaciado de restos a través del TwinTerminal



Indicación terminal de mando, si TwinTerminal está activo.

X Cancelar los trabajos en el TwinTerminal.

 \rightarrow Terminado de mando de nuevo activo.



Pantalla de inicio con versión de software:





13.2 Realizar la prueba de desprendimiento

Depósito dividido:

- Dispositivo dividido: depósito 01, 02 o siguientes para el desprendimiento.
- 2. OK Confirmar la selección.



1.00

8

1/40 ha

km/h

Depósito dividido, semillas idénticas, ajuste de dosificación simultánea.

- La cantidad teórica debe repartirse en los dosificadores.
- La prueba de desprendimiento debe realizarse para la cuota proporcional de la cantidad de semillas por cada dosificador.

300.0kg/ha

ccm

- 3. Las siguientes entradas deben revisarse antes del desprendimiento.
 - o Depósitos 1, 2 (con depósito dividido \rightarrow 2 detrás)
 - o Cantidad nominal
 - o Tamaño del rodillo dosificador ccm
 - o Factor de desprendimiento
 - o Superficie relativa para la que es necesario el desprendimiento
 - o Velocidad prevista
- 4. **OK** Confirmar los valores introducidos.
- 5. Predosificación (mantener pulsada la tecla)
- 6. Confirmar que la predosificación ha finalizado.
- → Después de predosificar el depósito colector, volver a vaciar.







8. Comenzar con el proceso de desprendimiento (mantener pulsada la tecla durante el desprendimiento).

El proceso de desprendimiento puede interrumpirse y volverse a iniciar.

 \rightarrow Durante el desprendimiento se muestra la cantidad nominalmente dispensada.

En cuanto aparezca OK podrá finalizarse prematuramente la prueba de desprendimiento:

OK Finalizar prueba de desprendimiento.

Indicación verde: el proceso de desprendimiento finaliza, el motor se detiene automáticamente.

- 9. Soltar la tecla.
- 10. En el menú de entrada de valores cambiar para la cantidad de desprendimiento.
- 11. Pesar la cantidad recogida.
- 12. Introducir el valor para la cantidad recogida.
- → Para introducir la cantidad recogida en Kg se dispone de un puesto decimal con 2 dígitos y 3 puestos después de la coma.
- → Cada puesto decimal se introduce por separado.



El puesto decimal seleccionado se muestra mediante una flecha.

- 12.2 Cambiar al menú para la entrada de números.
- → El subrayado muestra la posible entrada de números.



12.4 Confirmar el valor decimal.

12.5 Introducir más valores decimales.









TwinTerminal 3

- 13. Abandonar el menú de entrada de valores (si fuera preciso, pulsar varias veces)
- \rightarrow <u>hasta la siguiente indicación se muestra:</u>



- 14. Confirmar valor para cantidad recogida.
- → se muestra el nuevo factor de desprendimiento.
- → se muestra la diferencia entre la cantidad desprendida y la cantidad nominal en %.
- 15. Abandonar el menú de desprendimiento; se muestra el menú de inicio.

Finaliza el proceso de desprendimiento.







13.3 Vaciado de restos

- 1. Detener la máquina.
- 2. Desconectar la turbina.
- 3. Asegurar el tractor y la máquina para que no puedan rodar involuntariamente.
- 4. Abrir la compuerta del inyector.
- 5. Fijar la bolsa colectora o bandeja bajo la abertura del depósito.
- Dispositivo dividido: depósito 01, 02 o siguientes para el desprendimiento.
- 7. OK Confirmar la selección.
- 8. Confirmar que la compuerta bajo el dosificador está abierta y que un depósito colector está colocado debajo.













14 Mandos multifuncionales AUX-N

AUX-N - Auxiliary Control
El ordenador de la máquina soporta el estándar AUX-N. Con ello, se pueden asignar las funciones de la máquina a un mando multifuncional AUX-N conforme.
Los mandos multifuncionales AmaPilot+, WTK y Fendt están preasignados de serie.

Asignación mando multifuncional WTK

Activación/desactivación sec izquierda	cción parcial	Activación/desa	activación sección parcial derecha
Disco trazador-conexión de obstáculos			
Conectar y desconectar Section Control			
Conectar / desconectar la función charca	Ŧ		Plegar brazos

Intervalo carril	Carril Stop
Dosificación previa	Contador de carriles reconexión
Cantidad nominal 100%	Contador de carriles resetear
Reducir cantidad nominal	Incrementar cantidad nominal

En modo alternativo cambiar disco trazador izquierda / derecha			Preselección herramienta 1
Preselección disco trazador			Conectar / desconectar el
Preselección herramienta 3			modo Recording
Activación/desactivación sec	ción parcial izquierda	Activación/desactivac	ción sección parcial derecha



Asignación del mando multifuncional Fendt

Cantidad nominal a 100% In	crementar cantidad nominal PARADA carriles	
En modo alternativo cambiar disco trazador izquierda / derecha Preselección disco trazador	Conexión del contador de cal Restablecer el con de carriles	rriles tador
Dosificador parada / ini	cio Reducir cantidad nominal Dosificación previa	



15 Mando multifuncional AmaPilot+

Mediante el AmaPilot+ se pueden ejecutar las funciones de la máquina.

AmaPilot+ es un elemento de mando AUX-N con asignación de teclas de libre elección.

Hay preasignada un asignación de teclas estándar para cada máquina ISOBUS de Amazone.

Las funciones están distribuidas en 3 niveles y se pueden seleccionar con el dedo pulgar.

Además del nivel estándar, se pueden activar otros dos niveles de mando.

Se puede pegar una hoja con la asignación estándar en la cabina. Para una asignación libre de teclas se puede pegar encima la asignación estándar.





- Nivel estándar, indicador de pulsador luminoso verde.
- Nivel 2 con disparador retenido en la parte posterior, indicador de pulsador luminoso amarillo.





 Nivel 3 después de pulsar en pulsador luminoso, indicador de pulsador luminoso rojo.



AmaPilot+ con asignación fija / asignación estándar



Nivel estándar verde

Nivel 2 amarillo









16.1 Indicación en el terminal de mando

Se mostrará un aviso como:

- Indicación
- Advertencia
- Alarma

Se muestra:

- El número de fallo
- Un mensaje de texto
- si es necesario, el símbolo del menú correspondiente

Advertencia:



Indicación:





16.2 Tabla de fallos

Número	Тіро	Causa	Subsanado
F45000	Advertenci a	Motor del circuito de la mitad del lateral no puede activarse	Revisar el sistema para detectar bloqueos y eliminar los mismos Desplazar el motor mediante el menú de diagnosis o sustituir el motor
F45001	Advertenci a	Motor del circuito de la mitad del lateral no puede activarse	Revisar el sistema para detectar bloqueos y eliminar los mismos Desplazar el motor mediante el menú de diagnosis o sustituir el motor
F45002	Advertenci a	Sensor defectuoso o mal ajustado en el circuito de la mitad del lateral o rotura de cables	Comprobar el sensor en el menú de diagnosis mediante el desplazamiento del circuito de medio lado y, si fuera preciso, reposicionar o sustituir
F45003	Advertenci a	Sensor defectuoso o mal ajustado en el circuito eléctrico de medio lado o rotura de cables	Comprobar el sensor en el menú de diagnosis mediante el desplazamiento del circuito de medio lado y, si fuera preciso, reposicionar o sustituir
F45004	Advertenci a	Sensor de presión defectuoso o rotura de cables	Comprobar la tensión del sensor de presión en el menú de diagnosis. El valor debería ser mayor de 0,5 V. Comprobar el cableado y en su caso sustituir el sensor de presión
F45005	Advertenci a	Sensor de presión defectuoso o rotura de cables	Comprobar la tensión del sensor de presión en el menú de diagnosis. El valor debería ser mayor de 0,5 V. Comprobar el cableado y en su caso sustituir el sensor de presión
F45007	Aviso	Nivel de llenado bajo o sensor defectuoso o bien, rotura de cables	Comprobar el nivel de llenado, comprobar el sensor en el menú de diagnosis, comprobar el mazo de cables
F45008	Aviso	El dosificador no puede girar más despacio	Desplazarse más rápidamente Nuevo desprendimiento Adaptar la cantidad de desprendimiento
F45009	Aviso	El dosificador no puede girar más rápidamente	Desplazarse más lentamente Nuevo desprendimiento Adaptar la cantidad de desprendimiento
F45010	Aviso	La tecla de parada se ha seleccionado	Desactivar la tecla de parada
F45011	Aviso	Se ha seleccionado la Parada del dosificador	Desactivar la Parada del dosificador
F45012	Advertenci a	El proceso de plegado ha durado más de 3 minutos	Reiniciar el proceso de plegado
F45013	Aviso	Cantidad de impulsos por 100 m en la configuración de la máquina a cero	Indicar valor para impulsos por 100 m o bien, replegar
F45014	Aviso	El usuario ha introducido un valor no admisible	El usuario debe introducir un valor mayor
F45015	Advertenci a	RPM por debajo de 200 min ⁻¹ , sensor defectuoso, rotura de cable	Comprobar la velocidad, revisar el sensor en el menú de diagnosis, revisar el mazo de cables
F45016	Advertenci a	Configuración incorrecta, rotura de cable entre ordenador de base y ordenador CMD, ordenador del circuito de medio lado defectuoso	Comprobar configuración, comprobar mazo de cables, sustituir ordenador de circuito de medio lado
F45017	Aviso	No se alcanza la presión mínima especificada	Aumentar RPM de turbina de unificación Si fuera preciso, disminuir valor mínimo Activar menú de diagnosis (p.e. sensor defectuoso)
F45018	Aviso	La presión máxima especificada se excede	Minimizar RPM de turbina Si es preciso aumentar presión máx. Activar menú de diagnosis (p.e. sensor defectuoso)



F45019	Advertenci a	El sensor de la posición de trabajo de la máquina ha fallado	Rotura en el mazo de cables o sensor de posición de trabajo defectuoso
F45020	Advertenci a	El usuario ha elegido un ritmo de carriles no compatible	Adaptar la configuración de la máquina o elegir un ritmo adecuado para esta máquina
F45021	Aviso	Variación entre cantidad nominal en menú de calibración y menú encargo	Llamada del menú de desprendimiento para determinar un factor de desprendimiento nuevo o ignorar el mensaje de error mediante la confirmación con la tecla de entrada de valores (Atención: dosis de desprendimiento probablemente errónea.)
F45022	Aviso	No se pueden exportar los ajustes, ya que no se inició un servidor de archivos ISOBUS	Iniciar el servidor de archivos ISOBUS y repetir la exportación.
F45023	Aviso	No se pueden importar los ajustes, ya que no se inició un servidor de archivos ISOBUS	Iniciar el servidor de archivos ISOBUS y repetir la exportación.
F45024	Aviso	El usuario ha desactivado Section Control en el terminal	El usuario selecciona el modo ulterior de funcionamiento de la máquina. Si se ha desactivado de forma accidental, el usuario debe comprobar la causa en el terminal, p.e. una mala señal de GPS
F45025	ALARMA	La posición de trabajo de ISOBUS ya no está disponible.	El usuario debe comprobar los ajustes TECU (unidad de mando del tractor) del remolque.
F45026	Aviso	El usuario quiere activar Section Control pero no se cumple uno de los prerrequisitos indicados.	Todas las condiciones mencionadas deben cumplirse para activar el modo Section Control.
F45027	Aviso	El usuario debe cambiar sustancialmente la dosis de aplicación nominal y si es necesario cambiar a otro rodillo dosificador	Confirmar o sustituir rodillo dosificador para lograr un intervalo de velocidades suficiente.
F45028	Aviso	El usuario ha ajustado una cantidad residual en el depósito y actualmente la cantidad residual es 0,0 kg.	Llenar el depósito con la gestión de llenado o el menú Producto. Como alternativa, cambiar a sensores de nivel de llenado
F45029	Advertenci a	Se ha detectado un error grave de hardware en la unidad de mando.	Si se repite esta advertencia, póngase en contacto con el vendedor
F45030	Advertenci a	Defecto mecánico o sensor defectuoso o bien, rotura de cables	Revisar el sistema mecánico de la tijera de calle o llamar el menú de diagnosis
F45031	Advertenci a	Defecto mecánico o sensor defectuoso o bien, rotura de cables	Revisar el sistema mecánico de la tijera de calle o llamar el menú de diagnosis
F45032	Aviso	Se detectó una circulación por carretera y la turbina no está desconectada.	Desconectar la turbina.
F45033	Advertenci a	Defecto mecánico o sensor defectuoso o bien, rotura de cables	Revisar el sistema mecánico de la tijera de calle o llamar el menú de diagnosis
F45034	Advertenci a	Defecto mecánico en el motor de carriles o rotura de cableado	Revisar el sistema mecánico de la tijera de calle o llamar el menú de diagnosis
F45035	Advertenci a	Defecto mecánico en el motor de carriles o rotura de cableado	Revisar el sistema mecánico de la tijera de calle o llamar el menú de diagnosis
F45036	Advertenci a	Defecto mecánico en el motor de carriles o rotura de cableado	Revisar el sistema mecánico de la tijera de calle o llamar el menú de diagnosis
F45037	Aviso	Nivel de llenado bajo o sensor defectuoso o bien, rotura de cables	Comprobar el nivel de llenado, comprobar el sensor en el menú de diagnosis, comprobar el mazo de cables
F45038	Advertenci a	Defecto mecánico o sensor defectuoso o bien, rotura de cables	Revisar el sistema mecánico de la tijera de calle o llamar el menú de diagnosis
F45039	Aviso	Se ha llegado a la cantidad residual en el depósito ajustada por el usuario.	Rellenado del depósito



F45040	Aviso	La fuente de velocidad de ISOBUS ya no está disponible.	El usuario debe comprobar los ajustes TECU (unidad de mando del tractor) del remolque.
F45041	Alarma	El usuario ha accionado el botón de acceso directo ISOBUS y la máquina pasa a un estado seguro	Para operar la máquina volver a desactivar el acceso directo ISOBUS
F45042	Alarma	El usuario ha autorizado el botón de acceso directo ISOBUS	El usuario debe confirmar que la máquina se activa de nuevo
F45043	Advertenci a	Defecto mecánico o sensor defectuoso o bien, rotura de cables	Revisar el sistema mecánico de la tijera de calle o llamar el menú de diagnosis
F45044	Alarma	Se ha llegado a la cantidad residual ajustada por el usuario en el menú Secuencia del depósito y se cambia el depósito.	Desactivar menú Secuencia
F45045	Aviso	El ventilador funciona fuera de la banda de tolerancia ajustada	Modificar banda de tolerancia, revisar el sensor, revisar el sistema hidráulico
F45046	Aviso	El usuario ha cambiado a velocidad simulada y el sensor (máquina) ha captado una velocidad	Reparar el fallo del sensor (máquina) o seguir trabajando con velocidad simulada. Para ello el sensor eventualmente defectuoso (máquina) debe retirarse del mazo de cables.
F45047	Advertenci a	Defecto mecánico en el motor del dosificador o rotura de cables	Llamar el menú de diagnosis, activar el motor y revisar los impulsos de giro
F45048	Advertenci a	Defecto mecánico en el motor del dosificador o rotura de cables	Llamar el menú de diagnosis, activar el motor y revisar los impulsos de giro
F45049	Advertenci a	Compuerta dosificadora abierta, sensor defectuoso, rotura del cableado	Cerrar la compuerta de dosificación, sustituir el sensor, revisar el mazo de cables (solo en dosificadores antiguos de VA)
F45050	Aviso	Se ha llegado a la cantidad residual en el depósito ajustada por el usuario.	Rellenado del depósito
F45051	Aviso	Se ha llegado a la cantidad residual en el depósito ajustada por el usuario.	Rellenado del depósito
F45052	Advertenci a	Sensor de compuerta de desprendimiento disponible y la máquina debe dosificar con la compuerta de desprendimiento abierta.	Cerrar compuerta de desprendimiento
F45053	Aviso	Sensor de compuerta de desprendimiento disponible y la máquina debe girar con la compuerta de desprendimiento cerrada	Abrir compuerta de desprendimiento
F45054	Aviso	Hay una velocidad y una velocidad del ventilador en el ordenador de tarea. Para continuar, la máquina debe detenerse y el ventilador apagarse	Detener la máquina y parar el ventilador
F45055	Aviso	No se pueden exportar los ajustes	Adaptar destino/fuente para la exportación
F45056	Aviso	No se pueden importar los ajustes	Adaptar destino/fuente para la importación
F45057	Aviso	Los ajustes actualmente seleccionados no son correctos y no se guardaron.	Comprobar los ajustes
F45058	Aviso	La máquina ha detectado un software anticuado en un sistema parcial.	Comprobar el software de los sistemas parciales y en su caso hacer una actualización
F45064	Aviso	Section Control se desactivó por el terminal	Activar Section Control en el terminal o comprobar ajustes del terminal
F45066	Aviso	El sistema de dosificación choca con el límite de potencia	Aumentar/reducir la velocidad y/o adaptar la cantidad nominal. Cálculo de velocidad incorrecto (comprobar impulsos por 100 m)



F45068	Aviso	El usuario ha seleccionado la exportación de los ajustes	
F45069	Aviso	El usuario ha seleccionado la importación de los ajustes	
F45070	Aviso	El usuario ha asignado a un depósito un producto modificado. Es necesario revisar los ajustes en el producto.	
F45072	Aviso	El usuario ha hecho un cambio en la máquina que exige un reinicio.	
F45073	Advertenci a	El ordenador de tarea ha detectado una subtensión en el sistema electrónico de 12 V o carga de 12 V	Comprobar la conexión del equipamiento básico en la batería, posiblemente rotura de cables/aplastamiento, comprobar las tensiones mediante el menú de diagnosis
F45074	Aviso	La opción tapa de calibración se ha activado en la configuración y el estado actual de la máquina exige una tapa de calibración cerrada	Cerrar la tapa de calibración
F45075	Aviso	El rodillo y la dosis de aplicación ajustados por el usuario no son óptimos, posiblemente se ha desviado el factor de calibración. El motor de dosificación no puede contener la velocidad requerida	Utilizar otro rodillo dosificador, o adaptar la dosis de aplicación, o bien, volver a ajustar el factor de calibración a 1.00
F45076	Advertenci a	Configuración incorrecta, rotura del cableado entre el ordenador de base y el ordenador hidráulico, ordenador hidráulico defectuoso	Comprobar la configuración, revisar el mazo de cables, sustituir el ordenador hidráulico
F45077	Nota	El dosificador no puede girar más despacio	Aumentar velocidad de marcha Calibrar de nuevo Ajustar dosis de aplicación
F45078	Nota	El dosificador no puede girar más rápidamente	Reducir la velocidad de marcha Calibrar de nuevo Ajustar dosis de aplicación
F45079	Nota	El sistema de dosificación con los números mencionados choca con el límite de potencia	Aumentar/reducir la velocidad y/o adaptar la cantidad nominal. Cálculo de velocidad incorrecto (comprobar impulsos por 100 m)
F45080	Nota	El ventilador mencionado funciona fuera de la banda de tolerancia ajustada	Modificar banda de tolerancia, revisar el sensor, revisar el sistema hidráulico
F45081	Nota	El cambio de depósito ajustado por el usuario no es válido	Seleccionar un depósito apropiado
F45082	Nota	Se ha llegado a la cantidad residual en el depósito ajustada por el usuario.	Rellenado del depósito
F45083	Nota	Se ha llegado a la cantidad residual en el depósito ajustada por el usuario.	Rellenado del depósito
F45084	Advertenci a	Configuración incorrecta, rotura de cables entre ambos ordenadores de base; ordenador de base defectuoso	Comprobar la configuración, revisar el mazo de cables, sustituir el ordenador de base



F45085	Nota	Los tiempos de conexión y desconexión optimizados manualmente por el usuario se añadirán/restarán desde ahora a los tiempos determinados por AutoPoint	
F45086	Advertenci a	Defecto mecánico en el motor del dosificador o rotura de cables	Llamar el menú de diagnosis, activar el motor y revisar los impulsos de giro
F45087	Advertenci a	Defecto mecánico en el motor del dosificador o rotura de cables	Llamar el menú de diagnosis, activar el motor y revisar los impulsos de giro
F45088	Advertenci a	Durante la importación de algunos parámetros se ha producido un error.	Comprobar todos los ajustes de la máquina en Setup / Menú producto / Menú de usuario después de la importación
F45089	Advertenci a	En el método de desconexión semilateral se ha producido una corriente demasiado elevada y se ha activado una desconexión forzada para la autoprotección	Revisar el sistema para detectar bloqueos y eliminarlos, realizar un ajuste del motor si es necesario. Desplazar el motor mediante el menú de diagnosis o sustituir el motor
F45090	Advertenci a	En el método de desconexión semilateral se ha producido una corriente demasiado elevada y se ha activado una desconexión forzada para la autoprotección	Revisar el sistema para detectar bloqueos y eliminarlos, realizar un ajuste del motor si es necesario. Desplazar el motor mediante el menú de diagnosis o sustituir el motor
F45091	Aviso	Se ha detectado un error en la asignación AUX-N. Se han eliminado las asignaciones erróneas.	Revisar la asignación de los aparatos de mando AUX-N.
F45092	Aviso	El UT en el que está registrada la máquina es demasiado lento y reacciona con retardo, por lo que no se procesan a tiempo los mensajes CAN enviados al terminal.	Revise o cambie de terminal. Si se trabaja con CurveControl, desactivar la animación de las toberas en la vista de trabajo para reducir la carga de BUS Diríjase a su socio local AMAZONE
F46800	Aviso	El dosificador no puede girar más rápidamente	Desplazarse más lentamente Nuevo desprendimiento Adaptar la cantidad de desprendimiento
F46801	Aviso	No se alcanza la presión mínima especificada	Aumentar RPM de turbina de unificación Si fuera preciso, disminuir valor mínimo Activar menú de diagnosis (p.e. sensor defectuoso)
F46802	Aviso	La presión máxima especificada se excede	Minimizar RPM de turbina Si es preciso aumentar presión máx. Activar menú de diagnosis (p.e. sensor defectuoso)
F46803	Aviso	La tecla de parada se ha seleccionado	Desactivar la tecla de parada
F46804	Aviso	Se ha seleccionado la Parada del dosificador	Desactivar la Parada del dosificador
F46806	Aviso	El sistema de dosificación choca con el límite de potencia	Aumentar/reducir la velocidad y/o adaptar la cantidad nominal. Cálculo de velocidad incorrecto (comprobar impulsos por 100 m)
F46807	Aviso	El dosificador no puede girar más despacio	Desplazarse más rápidamente Nuevo desprendimiento Adaptar la cantidad de desprendimiento
F46808	Aviso	El ventilador funciona fuera de la banda de tolerancia ajustada	Modificar banda de tolerancia, revisar el sensor, revisar el sistema hidráulico
F46809	Aviso	Se ha llegado a la cantidad residual en el depósito ajustada por el usuario.	Rellenado del depósito
F46810	Aviso	Se ha llegado a la cantidad residual ajustada por el usuario en el menú	Desactivar menú Secuencia



		Secuencia del depósito y se cambia el depósito.	
F46811	Aviso	La fuente de velocidad elegida por el usuario ya no está disponible y se cambió de forma automática a una fuente alternativa válida.	Aclarar la causa del fallo de la fuente primaria.
F46812	Aviso	La máquina ha detectado una circulación por carretera y pasa a un estado seguro.	Cuando se vaya a empezar a sembrar, hay que desbloquear la máquina.
F46813	Aviso	Se ha llegado a la cantidad residual en el depósito ajustada por el usuario.	Rellenado del depósito
F46814	Aviso	Se ha llegado a la cantidad residual en el depósito ajustada por el usuario.	Rellenado del depósito
F46815	Aviso	El usuario activó el modo GPS Recording.	Finalizar el modo GPS Recording accionando de nuevo
F46816	Aviso	Section Control se desactivó por el terminal	Activar Section Control en el terminal o comprobar ajustes del terminal
F46817	Aviso	El sistema AutoPoint ha determinado un nuevo tiempo de conexión y las observaciones AutoPoint se han activado por el usuario	Desactivar las observaciones AutoPoint o modificar a mano los nuevos tiempos en el terminal ISOBUS.
F46818	Aviso	El sistema AutoPoint ha determinado un nuevo tiempo de desconexión y las observaciones AutoPoint se han activado por el usuario	Desactivar las observaciones AutoPoint o modificar a mano los nuevos tiempos en el terminal ISOBUS.

16.3 Fallo de funciones sin mensajes de alarma en el terminal

Si aparecen fallos en las funciones no mostradas en el terminal de mando, compruebe el fusible de la toma de conector ISOBUS en el tractor.

16.4 Fallo de la señal de velocidad del Bus ISO

Se puede indicar como fuente de la señal de velocidad una velocidad simulada en el menú Ajustes de máquina.

Esto permite usar la máquina sin una señal para la velocidad.

Para ello:

- 1. Introducir la velocidad simulada.
- 2. Durante el uso mantener la velocidad simulada especificada.









Postfach 51 D-49202 Hasbergen-Gaste Germany Tel.:+ 49 (0) 5405 501-0 e-mail:amazone@amazone.de http://www.amazone.de