Betriebsanleitung

Bordrechner







Copyright © 2004 AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG D-49502 Hasbergen-Gaste Germany Alle Rechte vorbehalten



1.	Anga	ben über das Gerät	5		
	1.1	Verwendungszweck	5		
	1.2	Hersteller	5		
	13	Konformitätserklärung	5		
	1 4	Angaben hei Anfragen und Bestellungen	5		
	1.4	Kennzeichnung	0		
	1.6	Restimmungsgemäße Verwendung	6		
	1.0		0		
2.	Siche	rheit	7		
	2.1	Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise	7		
	22	Redienergualifikation	7		
	2.3	Kennzeichnung von Hinweisen in der Betriebsanleitung	7		
	2.0	2.3.1 Allgemeines Gefahrensymbol	7		
		2.3.2 Achtungs-Symbol	7		
		233 Hinweis-Symbol	7		
	21	Sicherheitshinweise zur nachträglichen Installation von elektrischen und elektronischen	/		
	2.4	Ceräten und / oder Komponenten	7		
	25	Sicharbaitchinwaisa hai Instandsatzungsarbaitan	/		
	2.3	Sichemeitsninweise bei instandsetzungsarbeiten	0		
3.	Prod	Produktbeschreibung			
	3.1	Funktionen	٥		
	5.1	2 1 1 Arbeiteanzeige	10		
		3.1.1 Albeitsanzeige	10		
4.	Inbetriebnahme				
	4.1	Gerät Ein- / Ausschalten	12		
	42	Maschinenspezifische Eingabewerte	12		
		4.2.1 Maschinentyn und Maschinenausrüstung	13		
		4.2.2 Streumenge	14		
		4.2.2 Otroumongo	14		
		4.2.4 Wersensor kalibrieren	15		
		4.2.5 Dünger-Kalibrierfaktor ermitteln	10		
	13	Indetrichtaben auf dem Fold	10		
	4.5	4.2.1 Startfunktion quaführan	10		
		4.3.1 Stattiulikilon ausiunien	10		
		4.5.2 Streumenger Veränderung für heide Schieber	10		
		4.3.2.1 Gemeinsame Streumengen-Veränderung für beide Schleber	10		
		linken Schieher	10		
		4.3.3 Funktionstasten und ihre Nutzung während des Streuens	20		
		4.0.0 Tulikuonstasten und nine rvatzang wannend des Otredens	20		
		4.3.3.2 Teiletreckenzähler	20		
	ΔΔ	Rehälter entleeren	20		
	7.7		20		
5.	Insta	Instandsetzung, Wartung und Pflege			
	5.1	Schieber-Grundeinstellung und Impulse der Stellmotore überprüfen	21		
6	Ctär.	ngon	24		
υ.					
	6.1	Betried des Streuers dei Austali der elektrischen Anlage	24		
	6.2	6.2 Fehlermeldungen			
7.	Masc	hinendaten	27		





Übernahme des Gerätes

Beim Empfang des Gerätes bitte feststellen, ob Transportschäden aufgetreten sind oder Teile fehlen! Nur sofortige Reklamation beim Transportunternehmen führt zum Schadenersatz. Bitte prüfen Sie nach, ob alle nachfolgend aufgeführten Teile vorhanden sind.

AMADOS⁺ das elektronische Überwachungs-, Steuer- und Regelsystem besteht aus:

- 1 Rechner.
- 2 Konsole.
- 3 Batterieanschlußkabel mit Leitungsverbinder und Sicherung (16A) (NE 190 / separat bestellen).



1. Angaben über das Gerät

1.1 Verwendungszweck

AMADOS⁺ ist mit dem AMAZONE Düngerstreuer ZA-M koppelbar und dient als Anzeige-, Überwachungsund Steuergerät.

1.2 Hersteller

AMAZONEN-Werke, H. Dreyer GmbH & Co. KG,

Postfach 51, D-49202 Hasbergen-Gaste.

1.3 Konformitätserklärung

AMADOS⁺ erfüllt die Anforderungen der EMV-Richtlinie 89/336/EWG.

1.4 Angaben bei Anfragen und Bestellungen

Bei Bestellung von Ersatzteilen die Gerätenummer des **AMADOS**⁺ angeben.



Die sicherheitstechnischen Anforderungen sind nur dann erfüllt, wenn im Reparaturfall Original-AMAZONE-Ersatzteile verwendet werden. Die Verwendung anderer Teile kann die Haftung für die daraus entstehenden Folgen aufheben!

1.5 Kennzeichnung

Typenschild an dem Gerät.



 Die gesamte Kennzeichnung besitzt Urkundenwert und darf nicht verändert oder unkenntlich gemacht werden!



1.6 Bestimmungsgemäße Verwendung

AMADOS⁺ ist ausschließlich für den üblichen Einsatz als Anzeige-, Überwachungs- und Regelgerät in der Landwirtschaft bestimmt.

Der **AMADOS**⁺ ist nicht für die Ausbringung von Schneckenkorn und Feinsämereien geeignet.

Jeder darüber hinaus gehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden an Personen und Sachen haftet der Hersteller nicht. Das Risiko hierfür trägt allein der Benutzer.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungsbedingungen, sowie die ausschließliche Verwendung von **Original-Ersatzteilen.**

AMADOS⁺ darf nur von Personen genutzt, gewartet und instandgesetzt werden, die hiermit vertraut und über die Gefahren unterrichtet sind.

Die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften sowie die sonstigen allgemein anerkannten sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und straßenverkehrsrechtlichen Regeln sind einzuhalten.

Trotz großer Sorgfalt bei der Herstellung unserer Maschinen sind auch bei bestimmungsgemäßer Verwendung Abweichungen in der Ausbringung nicht auszuschließen. Dies kann z.B. verursacht werden durch:

- Unterschiedliche Zusammensetzung des Düngers und des Saatgutes (z. B. Korngrößenverteilung, spezifische Dichte, Kornform, Beizung, Versiegelung).
- Abdrift.
- Verstopfungen oder Brückenbildungen (z. B. durch Fremdkörper, Sackreste, feuchten Dünger usw.).
- Geländeunebenheiten.
- Abnutzung von Verschleißteilen (z. B. Streuschaufeln, . . .).
- Beschädigung durch äußere Einwirkung.
- Falsche Antriebsdrehzahlen und Fahrgeschwindigkeiten.
- Montage falscher Streuscheiben (z.B. durch Verwechseln).
- Falsche Einstellung der Maschine (unkorrekter Anbau, Nichtbeachten der Streutabelle).

Überprüfen Sie vor jedem Einsatz und auch während des Einsatzes Ihr Gerät auf richtige Funktion und auf ausreichende Ausbringgenauigkeit der Verteilmaschine. Ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht an dem **AMADOS**⁺ selbst entstanden sind, ist ausgeschlossen. Hierzu gehört auch eine Haftung für Folgeschäden aufgrund von Streufehlern. Eigenmächtige Veränderungen an dem **AMADOS**⁺ können zu Folgeschäden führen und schließen eine Haftung des Lieferers für diese Schäden aus.



2. Sicherheit

Diese Betriebsanleitung enthält grundlegende Hinweise, die bei Anbau, Betrieb und Wartung zu beachten sind. Daher ist diese Betriebsanleitung unbedingt vor Einsatz und Inbetriebnahme vom Bediener zu lesen und muss ihm zugänglich sein.

Alle Sicherheitshinweise dieser Betriebsanleitung genauestens beachten bzw. befolgen.

2.1 Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

- kann sowohl eine Gefährdung für Personen als auch für Umwelt und Maschine zur Folge haben.
- kann zum Verlust jeglicher Schadenersatzansprüche führen.

Im einzelnen kann Nichtbeachtung beispielsweise folgende Gefährdungen nach sich ziehen:

- Gefährdung von Personen durch nicht abgesicherte Arbeitsbreite.
- Versagen wichtiger Funktionen der Maschine.
- Versagen vorgeschriebener Methoden zur Wartung und Instandhaltung.
- Gefährdung von Personen durch mechanische und chemische Einwirkungen.
- Gefährdung der Umwelt durch Leckage von Hydrauliköl.

2.2 Bedienerqualifikation

Das Gerät darf nur von Personen benutzt, gewartet und instandgesetzt werden, die hiermit vertraut und über die damit verbundenen Gefahren unterrichtet sind.

2.3 Kennzeichnung von Hinweisen in der Betriebsanleitung

2.3.1 Allgemeines Gefahrensymbol

Die in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise, die bei Nichtbeachtung Gefährdungen für Personen hervorrufen können, sind mit dem allgemeinen Gefahrensymbol (Sicherheitszeichen nach DIN 4844-W9)



gekennzeichnet.

2.3.2 Achtungs-Symbol

Sicherheitshinweise, deren Nichtbeachtung Gefahren für die Maschine und deren Funktion hervorrufen kann, sind mit dem Achtungs-Symbol



gekennzeichnet.

2.3.3 Hinweis-Symbol

Hinweise auf maschinenspezifische Besonderheiten, die für die einwandfreie Funktion der Maschine einzuhalten sind, sind mit dem Hinweis-Symbol



gekennzeichnet.

2.4 Sicherheitshinweise zur nachträglichen Installation von elektrischen und elektronischen Geräten und / oder Komponenten

Die Maschine ist mit elektronischen Komponenten und Bauteilen ausgestattet, deren Funktion durch elektromagnetische Aussendungen anderer Geräte beeinflußt werden kann. Solche Beeinflussungen können zu Gefährdungen von Personen führen, wenn die folgenden Sicherheitshinweise nicht befolgt werden.

Bei der nachträglichen Installation von elektrischen und elektronischen Geräten und / oder Komponenten in die Maschine, mit Anschluß an das Bordnetz, muss der Verwender eigenverantwortlich prüfen, ob die Installation Störungen der Fahrzeugelektronik oder anderer Komponenten verursacht.

Es ist vor allem darauf zu achten, dass die nachträglich installierten elektrischen und elektronischen Bauteile der EMV-Richtlinie 89/336/EWG in der jeweils geltenden Fassung entsprechen und das CE-Kennzeichen tragen.

Für den nachträglichen Einbau mobiler Kommunikationssysteme (z.B. Funk, Telefon) müssen zusätzlich insbesondere folgende Anforderungen erfüllt werden:

Nur Geräte mit Zulassung gemäß den gültigen Landesvorschriften (z.B. BZT - Zulassung in Deutschland) einbauen.

Das Gerät fest installieren.



Der Betrieb von portablen oder mobilen Geräten innerhalb des Fahrzeuges ist nur über eine Verbindung zu einer fest installierten Außenantenne zulässig.

Den Sendeteil räumlich getrennt von der Fahrzeug-Elektronik einbauen.

Beim Antenneneinbau auf eine fachgerechte Installation mit guter Masseverbindung zwischen Antenne und Fahrzeugmasse achten.

Für die Verkabelung und Installation sowie die max. zulässige Stromabnahme zusätzlich die Einbauanleitungen des Maschinenherstellers beachten.

2.5 Sicherheitshinweise bei Instandsetzungsarbeiten



Vor Arbeiten an der elektrischen Anlage sowie vor allen Schweißarbeiten am Schlepper oder der angebauten Maschine alle Steckverbindungen zum AMADOS⁺ lösen.





3. Produktbeschreibung

AMADOS⁺

- regelt die Streumenge [kg/ha] in Abhängigkeit der Fahrgeschwindigkeit. Hierzu sind die Schieberstellungen mit Hilfe von 2 Stellmotoren veränderbar.
- ermöglicht das Verändern der Streumenge in 10 % Schritten (für beide Schieber gemeinsam und einzeln).
- zeigt die momentane Fahrgeschwindigkeit in [km/h] an.
- ermittelt die bearbeitete Teilfläche in [ha].
- speichert die bearbeitete Gesamtfläche pro Saison in [ha].

Der **AMADOS**⁺ ist mit einem Speicher und einer Batterie ausgestattet. Alle eingegebenen und ermittelten Werte bleiben auch bei abgeschaltetem Bordnetz im Gerät gespeichert. Beim nächsten Einschalten stehen sie wieder zur Verfügung.

3.1 Funktionen

AMADOS⁺ ist mit einem 6-stelligen Display (Fig. 1/1) ausgestattet. In Arbeitsstellung der Maschine zeigt das Display

- die momentane Fahrgeschwindigkeit (Fig. 1/2) in [km/h],
- die momentane Streumenge (Fig. 1/3) in [kg/ha] und
- Funktions-Kontrollelemente (Fig. 1/4) wie z.B. linker und rechter Schieber geöffnet.

Am linken Displayrand ist zusätzlich ein Kreis vorhanden. Der Kreis (Fig. 1/5) muss während der Fahrt blinken und besagt, dass der Sensor zur Flächen- und Wegstrecken-Erfassung Impulse an den **AMADOS**⁺ übermittelt.

Während des Streuens lässt sich der vorgewählte Streumengen-Sollwert für beide Schieber **gemein**sam oder für jeden Schieber **einzeln** verändern.



Fig. 1

Die	gemeinsame	Streumengen-Veränderung	für
beid	e Schieber erf	olgt über die Tasten 🗡	und

. Pro Tastendruck verändert sich die eingestellte Streumenge für **beide Schieber gemeinsam** um jeweils + bzw. - 10%.

Die einzelne, unabhängige Streumengen-Veränderung für den rechten und linken Schieber erfolgt über die Tas-

+

ten , , , und . Pro Tastendruck verändert sich die eingestellte Streumenge für den jeweiligen Schieber um jeweils + bzw. - 10%. Die prozentuale Streumengen-Abweichung vom vorgewählten Streumengen Sollwert wird im Display angezeigt.



3.1.1 Arbeitsanzeige

Sobald ein Schieber geöffnet wird erkennt der **AMADOS**⁺, dass sich die Maschine in Arbeitsstellung befindet und wechselt in die Arbeitsanzeige.

Arbeitsanzeige:



Fehlermeldung

Arbeitsanzeige nach dem Drücken der Tasten zur gemeinsamen Streumengen-Veränderung (+10%)





Tastenbelegung

Tabelle 1: Tastenbelegung

Taste	Funktion	Taste	Funktion
1/0	AMADOS⁺ einschalten und aus- schalten	100% kg/ha	Zurücksetzen der Streumenge auf den eingegebenen Sollwert
+	Streumenge erhöhen – linker Schieber		Arbeitsbreite [m]
+	Streumenge erhöhen – rechter Schieber	limp. 100m	Bodenabhängige Impulszahl des Wegsensors für eine Strecke von 100 m
	Streumenge reduzieren – linker Schieber	Cal.	Dünger-Kalibrierfaktor
	Streumenge reduzieren – rechter Schieber		Eingabetaste zur Erhöhung des angezeigten Wertes
ha Σha	Hektarzähler		Eingabetaste zum Verkleinern des angezeigten Wertes
	Teilstreckenzähler		Mit dieser Taste müssen alle Eingaben abgeschlossen werden
MOD	Modus-Eingabe	C	Korrekturtaste
	Impulszahl der Stellmotore an- zeigen bzw. in Verbindung mit Taste Schieber zum Ent- leeren des Behälters ganz öffnen		Startfunktion



maschinen-

4. Inbetriebnahme

4.1 Gerät Ein- / Ausschalten

Durch Drücken der Taste den **AMADOS**⁺ einund ausschalten.



Beim Einschalten erscheint für einige Sekunden das Erstellungsdatum des Rechner-Programms.



Darauf achten, dass die Stellmotore die Stellhebel annähernd in den Bereich der Nullstellungen fahren (Skalen sind nicht maßgebend).



Fällt die Versorgungsspannung auf unter 10 Volt ab, z. B. beim Anlassen des Schleppers, schaltet sich der Rechner automatisch ab. Rechner wie oben beschrieben wieder einschalten.

4.2 Maschinenspezifische Eingabewerte

Die vom **AMADOS⁺** benötigten maschinenspezifischen Eingabewerte werden

- direkt über die Tasten 🔶 bzw. 🔽 angewählt oder
- durch einen Kalibriervorgang ermittelt.

Beim Anwählen der Eingabewerte springt die Anzeige mit dem 1. Tastendruck auf die Taste bzw. um eine Position in die gewünschte Richtung vor oder zurück. Durch erneuten Druck auf die selbe Taste läuft die Anzeige kontinuierlich bis zum Loslassen dieser Taste weiter.



Alle über die Tasten 庄 bzw.

V angewählten bzw. über einen Kalibriervorgang ermittelten Eingabewerte

stets durch Drücken der Taste bestätigen und somit speichern.



Vor Arbeitsbeginn die maschinenspezifischen Eingabewerte durch Drücken der entsprechenden Tasten - in der angegebenen Reihenfolge - kontrollieren bzw. neu anwählen bzw. durch einen Kalibriervorgang ermitteln.

angewählte

Bereits

chert.

 $\underline{\wedge}$

Der AMADOS⁺ ist nicht für die Ausbringung von Schneckenkorn und Feinsämereien geeignet.

spezifische Eingaben bleiben gespei-



4.2.1 Maschinentyp und Maschinenausrüstung

Alle Angaben zum Maschinentyp und Maschinenausrüstung zur (Modus "1" bis "6") nur bei abgezogenem Maschinenstecker durchführen.

1. Bei abgezogenem Maschinenstecker den AMADOS⁺ einschalten.

Auf dem Display erscheint zunächst das

Programm-Erstellungsdatum. Für den nachfolgenden Zeitraum von ca. 10 Sekunden ist dann keine Eingabe möglich. Dann erscheint automatisch die Fehlermeldung "13". Nach ca. 15 Sekunden Wartezeit lässt sich der Modus "1" anwählen.

Anzeige Fehlermeldung "13"



2. Modus "1", Maschinentyp wählen

Unter Modus "1" den jeweiligen Maschinentyp über die Codierung "Maschinentyp" anwählen.

drücken, halten und gleichzeitig Taste мог

drücken und somit die Eingabe entsperren.

MOD drücken (eventuell mehrfach betätigen) und Modus "1" anwählen.

Anzeige nach dem Anwählen von Modus "1"



Die erste Ziffer zeigt den angewählten Modus "1", die zweite die Codierung für den angewählten Maschinentyp - für Düngerstreuer Codierung "0004".

- Über die Tasten **b**zw. 🗸 die Codieruna "0004" auf der Anzeige anwählen.
- drücken und somit den angewählten Wert '0004" speichern.
- 3. Modus "2-5,7"
 - Die Modi 2 bis 5, 7 sind beim Einsatz mit dem Düngerstreuer nicht belegt und müssen somit nicht angewählt und verändert werden.
- 4. Modus "6", vorgesehene, mittlere Arbeitsgeschwindigkeit

AMADOS⁺ benötigt die Eingabe der "vorgesehenen, mittleren Arbeitsgeschwindigkeit" zum Vorgang "Dünger-Kalibrierfaktor ermitteln".



drücken (eventuell mehrfach betätigen) und Modus "6" anwählen.

Anzeige nach dem Anwählen von Modus "6"



Die erste Ziffer zeigt den angewählten Modus "6", die zweite die vorgesehene, mittlere Arbeitsgeschwindigkeit in [km/h] - z.B. "0010" für 10 km/h.

- Über die Tasten Z bzw. V die vorgesehene, mittlere Arbeitsgeschwindigkeit auf der Anzeige anwählen, z.B. "0010" für 10 km/h.
- drücken und somit den angewählten Wert "0010" speichern.



4.2.2 Streumenge

Den Wert für die gewünschte Streumenge bei stillstehendem Fahrzeug anwählen.

- drücken.
- Über die Taste bzw. die gewünschte Streumenge [kg/ha] auf dem Display anwählen, z.B. "350" für die Streumenge 350 kg/ha.

Anzeige der Ausbringmenge

350 • Error %

- drücken. Der angewählte Wert "350" wird gespeichert.

wert kontrollieren. Auf dem Display muss dann die Ziffer "350" erscheinen.



Bei Streumengen über 1000 kg wird die tausender Stelle in der Arbeitsanzeige nicht angezeigt.

4.2.3 Arbeitsbreite

Zur Ermittlung der bearbeiteten Fläche benötigt **AMADOS**⁺ die Information der Arbeitsbreite. Hierzu die Arbeitsbreite wie folgt eingeben:



Über die Tasten bzw. die gewünschte Arbeitsbreite [m] auf dem Display anwählen, z.B. "20.00" für 20 m Arbeitsbreite.

Anzeige Arbeitsbreite



drücken und somit den angewählten Wert speichern.



mer nochmals drücken und den gespeicherten Wert kontrollieren. Auf dem Display muss nun der angewählte Wert erscheinen, z.B. "20.00".



4.2.4 Wegsensor kalibrieren

Zur Ermittlung der tatsächlichen Fahrgeschwindigkeit benötigt **AMADOS**⁺ den Kalibrierwert "Imp./100m", die der Sensor "X" beim Abfahren einer 100 m langen Messstrecke an den **AMADOS**⁺ abgibt.



Der Kalibrierwert "Imp./100m" darf nicht kleiner als "250" sein, sonst arbeitet AMADOS⁺ nicht vorschriftsmäßig.

Für die Kalibrierwert-Eingabe "Imp./100m" sind zwei Möglichkeiten vorgesehen:

- der Kalibrierwert "Imp./100m" ist bekannt und wird über die Tastatur angewählt.
- der Kalibrierwert "Imp./100m" ist nicht bekannt und wird durch Abfahren einer Messstrecke ermittelt.



Da der Kalibrierwert "Imp./100m" bodenabhängig ist, wird empfohlen, bei stark voneinander abweichenden Bodenarten diesen Kalibrierwert jeweils durch Abfahren einer Messstrecke neu zu ermitteln.

lmp.

- 1. Der Kalibrierwert "Imp./100 m" ist bekannt:
- Bei stillstehendem Fahrzeug drücken.
- Den bekannten Kalibrierwert "Imp./100m" über die Tasten bzw. anwählen.
- drücken und somit den angewählten Kalibrierwert speichern.
- Kalibrierwert kontrollieren. Auf dem Display muss nun der angewählte Kalibrierwert erscheinen.



Imp.

Bei auftretenden Abweichungen zwischen

- der ausgebrachten Streumenge und der tatsächlich bearbeiteten Fläche
- der vom AMADOS⁺ ermittelten und angezeigten, bearbeiteten Fläche und der tatsächlich bearbeiteten Fläche

den Kalibrierwert durch Abfahren einer 100 m langen Messstrecke neu ermitteln (hierzu siehe Kap. 4.2.4 Pkt. 2).

2. Der Wert "Imp./100 m" ist nicht bekannt:

- Auf dem Feld eine Messstrecke von exakt 100 m abmessen. Anfangs- und Endpunkt der Messstrecke markieren.



- Fahrzeug in Startposition bringen.
- Crücken, halten und gleichzeitig drü-
- Messstrecke von Anfangs- bis Endpunkt exakt abfahren (beim Anfahren springt das Zählwerk auf "0"). Auf dem Display werden die fortlaufend ermittelten Impulse angezeigt.



Während der Kalibrierfahrt keine Taste drücken.

Anzeige während der Kalibrierung



- Nach 100 m stoppen. Auf dem Display wird jetzt die Anzahl der ermittelten Impulse angezeigt.
- drücken und somit den angezeigten, ermittelten Kalibrierwert (Imp./100 m) speichern.



Kalibrierwert kontrollieren. Auf dem Display muss nun der ermittelte Kalibrierwert (Imp./100 m) erscheinen.



4.2.5 Dünger-Kalibrierfaktor ermitteln

Der Dünger-Kalibrierfaktor bestimmt das Regelverhalten des **AMADOS**⁺ und ist abhängig

- von dem Flie
 ßverhalten des auszustreuenden D
 üngers.
- von der eingegebenen Streumenge.
- von der eingegebenen Arbeitsbreite.

Das Dünger-Fließverhalten wiederum ist abhängig

- von der Dünger-Lagerung, der Dünger-Lagerzeit und klimatischen Faktoren.
- von den Arbeitsbedingungen.



Das Dünger-Fließverhalten kann sich schon bei kurzer Dünger-Lagerzeit verändern.

Daher vor jedem Einsatz den Dünger-Kalibrierfaktor des auszustreuenden Düngers neu ermitteln.



Den Dünger-Kalibrierfaktor immer neu ermitteln

- wenn die Streumenge verändert wird.
- wenn Abweichungen zwischen der theoretischen und der tatsächlichen Streumenge auftreten.

Ermittelt wird der Dünger-Kalibrierfaktor im Stand



Bei der Dünger-Kalibrierfaktor-Ermittlung darf die in den AMADOS⁺ eingegebene <u>Streumenge</u> nicht den Wert aus den Spalten "max. einzugebende Streumenge bei der Dünger-Kalibrierfaktor-Ermittlung für 6, 8, 10 km/h" der Tabelle 2 überschreiten.

Tabelle 2:	"Max. einzugebende Streumenge bei der
	Dünger-Kalibrierfaktor-Ermittlung in Ab-
	hängigkeit der Arbeitsbreite und Arbeits-
	geschwindigkeit"

Arbeitsbreite [m]	max. einzugebende Streumenge [kg/ha] bei der Dünger- Kalibrierfaktor-Ermittlung für die Arbeitsgeschwindigkeit		
	6 km/h	8 km/h	10 km/h
10	3000	2400	1800
12	2500	2000	1500
15	2000	1600	1200
16	1900	1520	1140
18	1688	1350	1013
20	1525	1220	915
21	1450	1160	870
24	1263	1010	758
27	1125	900	675
28	1088	870	653
30	1013	810	608
32	950	760	570
36	850	680	510



Dünger-Kalibrierfaktor im Stand ermitteln:

- Die Eingaben für die gewünschte Streumenge und Arbeitsbreite kontrollieren und gegebenenfalls korrigieren.
- Eine ausreichende Düngermenge in den Vorratsbehälter einfüllen.
- Die linke Streuscheibe abnehmen.
- Auffangbehälter unter die Auslauföffnung stellen (Betriebsanleitung ZA-M beachten!).



drücken

- Über die Tasten **bzw**. einen Kalibrierwert auf dem Display eingeben, z.B. 1.00.
- Zur Eingabe des Kalibrierfaktors kann
 - der Kalibrierfaktor (Mengenfaktor) aus der Streutabelle entnommen werden.
 - auf Erfahrungswerte zurückgegriffen werden.



Realistische Kalibrierfaktoren (0.7-1.4):

- ca. 0.7 für Harnstoff
- ca. 1.0 für Kalkamonsalpeter (KAS)
- ca. 1.4 für feine schwere PK Dünqer

Anzeige nach Eingabe des Kalibrierfaktors





drücken, halten und gleichzeitig drücken und den Kalibriervorgang starten.

Auf der Anzeige erscheint eine "0".

Anzeige beim Start der Dünger-Kalibrierung



Schlepper bei eingeschalteter Zapfwelle mit Nenndrehzahl (540 U/min) laufen lassen und linken Schieber öffnen.

Auf dem Display wird die Schieberöffnungszeit angezeigt.

Den Schieber nach frühestens 30 Sekunden oder wenn der Eimer voll ist schließen.

Die Anzeige wechselt nach dem Schließen des Schiebers.

Anzeige nach dem Schließen des Schiebers



Aufgefangene Düngermenge wiegen (Eimergewicht berücksichtigen).



- Die eingesetzte Waage muss entsprechend genau wiegen. Größere Ungenauigkeiten können Abweichungen in der tatsächlich ausgebrachten Streumenge hervorrufen.

Gewicht der Düngermenge über die Tasten

auf dem Display anwählen, z.B. bzw. "12.50" für 12,5 kg.

erücken und bestätigen.

AMADOS⁺ ermittelt den Dünger-Kalibrierfaktor. Dieser gilt jetzt für diese Düngersorte.



drücken und der Dünger-Kalibrierfaktor wird angezeigt.

Nach Beendigung der Kalibrierung die Streuscheibe wieder montieren.



4.3 Inbetriebnahme auf dem Feld

Alle Eingabe wie vorab beschrieben durchführen.

4.3.1 Startfunktion ausführen

Vor Arbeitsbeginn "Startfunktion" ausführen und die Maschine ist einsatzbereit. Hierzu





Der Speicher für den Teilflächen-Hektarzähler.

- Zapfwellendrehzahl 540 U/min einstellen (wenn für die Arbeitsbreiten-Einstellung in Streutabelle nicht anders angegeben).
- Anfahren und Schieber öffnen.
 - Sobald ein Schieber geöffnet wird, wechselt das Display in die Arbeitsanzeige. Auf der Anzeige erscheint die momentane Fahrgeschwindigkeit [km/h] und die momentane Streumenge [kg/ha].

Arbeitsanzeige



4.3.2 Streumenge während des Düngerstreuens verändern

Während des Streuens ist der vorgewählte Streumengen-Sollwert für beide Schieber gemeinsam oder für jeden Schieber einzeln veränderbar.

4.3.2.1 Gemeinsame Streumengen-Veränderung für beide Schieber

Taste bzw. drücken. Pro Tastendruck verändert sich die eingestellte Streumenge für **beide Schieber gemeinsam** um + bzw. - 10%. Die prozentuale Streumengen-Abweichung vom vorgewählten Streumengen-Sollwert wird im Display angezeigt.

Anzeige nach Drücken der Tasten zur gemeinsamen Streumengen-Veränderung





Die Anzeige wechselt nach ca. 10 Sekunden zurück in die Arbeitsanzeige.



Ein Druck auf die Taste (Jugha) setzt die veränderte Streumenge auf den vorgewählten Streumengen-Sollwert zurück.





4.3.2.2 Einzelne, unabhängige Streumengen-Veränderung für den rechten und linken Schieber



Taste , , bzw. drücken.
 Pro Tastendruck verändert sich die eingestellte
 Streumenge für den jeweiligen Schieber um +
 bzw. - 10%. Die prozentuale Streumengen Abweichung vom vorgewählten Streumengen Sollwert wird im Display angezeigt.

Anzeige nach Drücken der Tasten zur Streumengen-Veränderung für den rechten Schieber (+10%)



Die Anzeige wechselt nach ca. 10 Sekunden zurück in die Arbeitsanzeige.



Ein Druck auf die Taste veränderte Streumenge auf den vorgewählten Streumengen-Sollwert zurück.



4.3.3 Funktionstasten und ihre Nutzung während des Streuens

Während des Streuens wird durch Drücken einer der folgenden Funktionstasten für ca. 10 Sekunden der gewünschte Wert angezeigt. Danach schaltet der **AMADOS⁺** automatisch zurück in die "Arbeitsanzeige".

4.3.3.1 Hektarzähler

1. Teilflächen-Hektarzähler

Taste $\overset{ha}{\Sigma_{ha}}$ wird

Nach **einmaligem** Drücken der Taste wird die nach Betätigung der "Startfunktion" bearbeitete Teilfläche in [ha] angezeigt.



Display nach einmaligem Drücken der Taste



2. Gesamtflächen - Hektarzähler

Nach zweimaligem Drücken der Taste $\underbrace{\Sigma_{ha}}_{\Sigma_{ha}}$ wird die Gesamtfläche in [ha], z.B. einer Saison, angezeigt.

Anzeige nach zweimaligem Drücken der Taste



3. Manueller Wechsel in die "Arbeitsanzeige"

Nach dreimaligem Drücken der Taste wechselt die Anzeige sofort in die "Arbeitsanzeige".

4.3.3.2 Teilstreckenzähler

Der Teilstreckenzähler ermittelt die zurückgelegte Wegstrecke beim Wendemanöver auf dem Vorgewende.



Taste drücken und den Teilstreckenzähler starten.

Auf dem Display erscheint die nach dem Drücken der Taste zurückgelegte, fortlaufend ermittelte Wegstrecke in [m]. Nach dem Übergang in die Arbeitsstellung verschwindet diese Anzeige automatisch nach ca. 10 Sekunden.

Anzeige nach Drücken der Taste Teilstreckenzähler



4.4 Behälter entleeren

Bei stillstehender Maschine die Hydraulikzylinder öffnen.

Tasten und solange gleichzeitig drücken, bis beide Schieber ganz geöffnet sind.





5. Instandsetzung, Wartung und Pflege



Bei der Reinigung des Streuers mit einem Hochdruckreiniger den Reinigungsstrahl nicht direkt auf Kabeleingänge, Sensoren und Steckdosen richten.

- Gelenkstellen an den Dosierhebeln nach dem Reinigen einölen.

Der **AMADOS**⁺ ist wartungsfrei. Zur Überwinterung den **AMADOS**⁺ in einem temperierten Raum lagern. Die nicht belegten Steckdosen durch Schutzkappen gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit schützen.



Bei Schweißarbeiten an Schlepper oder Streuer die Spannungsversorgung zum AMADOS⁺ unterbrechen!

5.1 Schieber-Grundeinstellung und Impulse der Stellmotore überprüfen

Die Schieber-Grundeinstellung ist werkseitig so eingestellt, dass die Dosierschieber bei geschlossenen Hydraulikschiebern nach dem Einschalten des AMADOS⁺ annähernd die 0-Position auf der Skala anfahren.

 Eine Veränderung der Schieber-Grundeinstellung ist nur erforderlich, wenn

- der Stellmotor ausgetauscht wurde.
- gewünschte und tatsächliche Streumenge erheblich voneinander abweichen und Kalibrierfehler sowie sonstige Fehlerursachen ausgeschlossen sind.
- eine ungleichmäßige Entleerung der beiden Trichterspitzen festgestellt wird.

Vorbereitungen

- Den Streuer an den Schlepper anbauen und die Stromversorgung für den AMADOS⁺ anschließen. Den Maschinenstecker noch nicht einstecken.
- Den Behälter **nicht** mit Dünger befüllen.
- AMADOS⁺ einschalten.
- Bei abgezogenem Maschinenstecker

- unter Modus "1" die Codierung "0004" kontrollieren bzw. neu anwählen und speichern.
- unter Modus "6" für die mittlere Arbeitsgeschwindigkeit 8 km/h anwählen und speichern.
- **AMADOS⁺** ausschalten und **AMADOS⁺** und Maschinenstecker miteinander verbinden.
- **AMADOS**⁺ wieder einschalten.
- Streumengen-Sollwert von 518 kg/ha anwählen und speichern.
- Arbeitsbreite von 20 m anwählen und speichern.
- Der Kalibrierwert "Imp/100m" ist gleich der beim "Wegsensor kalibrieren" ermittelten Impulszahl. Er bleibt unverändert.
- Für den Dünger-Kalibrierfaktor den Wert 1,0 anwählen und speichern.

Durchführung

1. Schieberstellung-Grundeinstellung kontrollieren

- Schieber öffnen.
- Schlepper beschleunigen, bis auf der AMADOS⁺
 Anzeige die folgende Anzeige erscheint.

Erforderliche Anzeige



- Während die Anzeige **8.0** [km/h] und **518** [kg/ha] anzeigt, den **AMADOS⁺** ausschalten.
- Schlepper anhalten und die Schieberstellung für die Dosierschieber an der Skala für die Streumengen-Einstellung ablesen.
 - Die Ablesekante des Zeigers muss f
 ür beide Dosierschieber die Schieberstellung 41±1 anzeigen.
- Die Schieberstellung 41±1 ist nur ein Richtwert, entscheidend ist der freigegebene Durchlaßöffnungs-Querschnitt der Auslauföffnung. Die vom Dosierschieber freigegebene Durchlaßöffnung muss das Maß 62 mm aufweisen.

2. Impulszahl der Stellmotore überprüfen

Taste einmal drücken. Die jetzt erscheinende Impulszahl muss den Wert 1500±15 betragen. Diese Impulszahl beschreibt die Position der Stellmotore.



Nach einmaligen Drücken dieser Taste erscheint die Impulszahl für den linken, nach zweimaligem Drücken die Impulszahl für den rechten Stellmotor.



Liegen die angezeigten Impulszahlen nicht im Toleranzbereich, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem technischen Außendienst.



Liegen die angezeigten Impulszahlen im Toleranzbereich, die Schieber--Grundeinstellung mit Hilfe einer Einstellehre (Best.-Nr.: 915018) überprüfen.

 \mathbb{P}

Erscheint nach dem Drücken der Taste

keine Impulszahl, kann ein Defekt bei der Signalaufnahme im Stellmotor vorliegen. Dann Stellmotor austauschen.



3. Maß der freigegebenen Durchlaßöffnung kontrollieren



Bei Betätigung der Schieber nicht in die Durchlaßöffnung greifen! Quetschgefahr!

- Durch den nun freigegebenen Durchlaßöffnungs-Querschnitt muss die Einstellehre (Fig. 2/1) (Sonderausstattung, Best.-Nr.: 915018) leicht hindurch zuschieben sein.

Ist dies nicht der Fall (freigegebener Öffnungsquerschnitt zu klein oder zu groß) die Befestigung der Stellmotor-Konsole mit der Anlenkung für den Dosierschieber wie folgt nachjustieren:

- Befestigungsschrauben (Fig. 2/2) der Stellmotor-Konsole (Fig. 2/3) lösen.
- Einstellehre (Fig. 2/1) in die Durchlaßöffnung einstecken.
- Stellmotor-Konsole (Fig. 2/3) gegen die Einstellehre verschwenken und Befestigungsschrauben (Fig. 2/2) wieder anziehen.

Kontrollieren, ob an der Streumengen-Einstellskala die Schieberstellung 41 für die Dosierschieber angezeigt wird. Gegebenenfalls die Zeigerbefestigung (Fig. 3/1) lösen und die Zeigerablesekante (Fig. 3/2) auf den Skalenwert 41 ausrichten.



Liegen die Werte für die abgelesenen Schieberstellungen der beiden Schieber weit außerhalb der angegebenen Grenzwerte, ist ein Defekt in der Steuerung oder am Stellmotor zu vermuten. Dann die Impulszahl der Stellmotore überprüfen.







Fig. 3



6. Störungen

6.1 Betrieb des Streuers bei Ausfall der elektrischen Anlage

Sollten Störungen am **AMADOS**⁺ oder den elektrischen Stellmotoren auftreten, die sich nicht sofort beheben lassen, kann dennoch weitergearbeitet werden.

Hierzu die Steckverbindung (Fig. 4/1) zwischen Stellmotor (Fig. 4/2) und Dosierschieber trennen.

- Die beiden Sicherungsclips (Fig. 5/1) mit Sicherungsring-Zange (Fig. 5/2) entfernen.

Die beiden Gelenkbolzen (Fig. 6/1) herausziehen.

Den Stellmotor aus der Motorkonsole heraus-

Stellmotor anheben und die Verstellspindel aus

der Steckverbindung des Dosierschiebers aus-



Fig. 4







Fig. 6

_

-

nehmen.

hängen.



 Anschließend den Stellmotor mit ausgehängter Verstellspindel wieder vorschriftsmäßig in der Motorkonsole befestigen.



Die ausgehängte Verstellspindel (Fig. 7/1) mit Hilfsmitteln gegen das Einschwenken in den Arbeitsbereich des Hydraulikzylinders sichern.













- Klemmvorrichtung (Fig. 8/1) für Dosierschieberhebel (Fig. 8/2) wie folgt einrichten:

- Flügelmutter (Fig. 8/3) abschrauben.
- Bolzen herausnehmen und die Position der beiden Unterlegscheiben (Fig. 8/4) von hinten (Fig. 8/5) nach vorn (Fig. 8/6) tauschen (Fig. 9).



6.2 Fehlermeldungen

Folgende Fehlermeldungen können beim Einsatz des **AMADOS**⁺ auftreten:

Fehler-	Ursache	Abhilfe		
nummer/ Störung				
otorung				
	Streumengen-Sollwert kann nicht eingehalten werden	 Streumengen-Sollwert überprüfen (hierzu siehe Kap. 4.2.2). 		
10		- Geschwindigkeit anpassen.		
		 AMADOS⁺ ausschalten, Startfunktion neu ausführen (hierzu siehe Kap. 4.3.1). 		
11	Eingabe "Streumenge" fehlt	 Streumenge eingeben (hierzu siehe Kap. 4.2.2). 		
12	Eingabe "Arbeitsbreite" fehlt	 Arbeitsbreite eingeben (hierzu siehe Kap. 4.2.3). 		
10	Stellmotor links reagiert nicht	 Codierung überprüfen (hierzu siehe Kap. 4.2.1). 		
13		 Funktion der Stellmotore überprüfen, z.B. durch Aktivieren der Funktion "Behälter ent- leeren" (hierzu siehe Kap. 4.4). 		
	Stellmotor rechts reagiert nicht	 Codierung überprüfen (hierzu siehe Kap. 4.2.1). 		
14		 Funktion der Stellmotore überprüfen, z.B. durch Aktivieren der Funktion "Behälter ent- leeren" (hierzu siehe Kap. 4.4). 		
16	Die tatsächliche Streumenge weicht stark von dem angewählten Streumengen-Sollwert ab (z.B. durch verstopfte Schieberöffnung).	 Fehlerquelle beseitigen (z.B. Schieberöff- nung reinigen). Anschließend den Dünger- Kalibrierfaktor neu ermitteln. 		
Fläche wird nicht ermit-	Eingabe "Arbeitsbreite" fehlt.	 Arbeitsbreite eingeben (hierzu siehe Kap. 4.2.3). 		
telt	AMADOS [*] erkennt keine Arbeitsstellung.	- Sensor "Arbeitsstellung" überprüfen.		
Geschwin- digkeit wird	Es kommen kein Impulse im AMADOS⁺ an (Symbol "Geschwindigkeitsimpuls" leuchtet	 Sensor "X", Kabelführung und Verdrahtung überprüfen. 		
nicht ange-	nicht).	- Impulswert eingeben bzw. durch Abfahren		
zeigt	Der Impulswert "Imp./100m" fehlt.	einer Messstrecke ermitteln (hierzu siehe Kap. 4.2.4).		



7. Maschinendaten

Düngerstreue	r	
Modus "1"	Codierung – Maschinentyp	0004
Modus "2"	nicht belegt	
Modus "3"	nicht belegt	
Modus "4"	nicht belegt	
Modus "5"	nicht belegt	
Modus "6"	vorgesehene, mittlere Arbeitsgeschwindigkeit	00080015
Modus "7"	nicht belegt	
Streumenge [k	ːɡ/ha]	
Arbeitsbreite [n]	
Imp./100m		
Düngersorte		Dünger-Kalibrierfaktor



AMAZONIEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG

Postfach 51 D-49202 Hasbergen-Gaste Germany
 Tel.:
 ++49 (0) 54 05 50 1-0

 Telefax:
 ++49 (0) 54 05 50 11 47

 e-mail:
 amazone@amazone.de

 http://
 www.amazone.de

Zweigwerke: D-27794 Hude • D-04249 Leipzig • F-57602 Forbach Werksniederlassungen in England und Frankreich

Fabriken für Mineraldüngerstreuer, Feldspritzen, Sämaschinen, Bodenbearbeitungsmaschinen, Mehrzweck-Lagerhallen und Kommunalgeräte