

# Original betjeningsvejledning

**ISOBUS-software** 

Hakkemaskine

Denne betjeningsvejledning gælder fra softwareversion NW324-F





# INDHOLDSFORTEGNELSE

1 Orr	n denne betjeningsvejledning	1
1.1	Ophavsret	1
1.2	Betjeningsvejledningens betydning	1
1.3	Anvendt grafisk fremstilling	1
1.3.1	Advarsler og signalord	1
1.3.2	Yderligere henvisninger	2
1.3.3	Handlingsanvisninger	2
1.3.4	Optællinger	4
1.3.5	Positionstal i billederne	4
1.3.6	Retningsangivelser	4
1.4	Andre gældende dokumenter	5
1.5	Digital betjeningsvejledning	5
1.6	Din mening er vigtig	5
2 Fui	nktionsoversigt	6
	-	
		-
3 OV	erblik over hovedmenu	7
4 Ark	pejdsmenu	8
4.1	Oversigt over arbejdsmenu	8
4.1.1	Arbejdsmenu for maskiner uden båndsprøjte og fronttank	8
4.1.2	Arbejdsmenu for maskiner med båndsprøjte og fronttank	9
4.2	Visning til status for arbejdsstilling	9
4.3	Visning til status for klapning	10
4.4	Visning til status for maskinen	11
4.5	Visning til status og stilling for parallelogrammer	12
4.6	Visning til status for sprøjtedelbredderne	15
4.7	Statusbiælke	18

4.8	Funktioner på knapbjælken	18
5 Gru	Indlæggende betjening	20
5.1	Skift mellem markmenu og	~~
5.0	Indstillinger	20
5.Z	Skift til forrige menu	20
5.3	knapbjælke	20
6 For	etagelse af indstillinger	21
6.1	Indstilling af kilde for hastighedssignalet	21
6.1.1	Anvendelse af ISOBUS- hastighedssignal	21
6.2	Konfigurering af arbejdsstillingssensor	22
6.2.1	Konfigurering af digital arbejdsstillingssensor	22
6.2.2	Konfigurering af analog arbejdsstillingssensor	22
6.2.3	Simulering af arbejdsstilling til registrering af markgrænser	23
6.3	Konfigurering af ISOBUS	24
6.3.1	Konfigurering af knapper til Section Control	24
6.3.2	Indstilling af gemmested for dokumentation	25
6.3.3	Aktivering af bagudkompatibilitet	25
6.3.4	Indstilling af Section Control	26
6.4	Indstilling af visning	28
6.4.1	Ændring af multifunktionsdisplay	28
6.4.2	Konfigurering af knapbjælkens konfiguration i arbejdsmenuen	29
6.4.3	Tildeling af betjeningsterminaler	30
6.4.4	Konfigurering af dag-/natmodus	30

#### 7 Administration af profiler 32

7.1 Oprettelse af ny profil 32

7.2	Aktivering af profil	34
7.3	Omdøbning af profil	35
7.4	Sletning af profil	36

8	Administration og konfigurering af maskinprofiler	39
8.1	Administration af maskinprofiler	39
8.2	Konfigurering af maskinprofil	40
8.2	.1 Indstilling af rækker	40
8.2	.2 Aktivering og indstilling af midtersektion	41
8.2	.3 Indstilling af ventilindstillingstider	42
8.2	.4 Indstilling af asymmetri	43
8.2	.5 Indstilling af maskintype	44
8.2	.6 Aktivering af forbindelseskompensation	46

9 Inds	stilling af båndsprøjte	47
9.1	Aktivering af båndsprøjtestyring	47
9.2	Konfigurering af mængderegulering	47
9.2.1	Fastlæggelse af værdi for mængdetrinnet	47
9.2.2	Konfiguration af startrampe	48
9.2.3	Aktivering og indstilling af regulering af foragertryk	49
9.3	Indstilling af alarmgrænser	50
9.4	Konfigurering af bredde for delbredder	51
9.5	Indstilling af sprøjtevæskepumpens olieforsyning	54
10 Arb	ejde	56
10.1	Hakning eller hakning og sprøjtning	56
10.2	Manuel kobling af	

parallelogrammer

57

10.3	Manuel kobling af sprøjtedelbredder	58
11 Dok	umentation af arbejde	60
11.1	Hentning af dokumentation	60
11.2	Nulstilling af dagstæller	60
11.3	Administration af dokumentationer	61

12 Hentning af informationer		62
12.1	Visning af knapnumre	62
12.2	Visning af softwareversioner	62
12.3	Hentning af maskinens tællerstande	63
12.4	Åbning af fejlhukommelse	63
12.5	Visning af ISOBUS-netværk	64

13 Afhjælpning af fejl	65
------------------------	----

14 Bilag 68

14.1	Andre gældende dokumenter	68
15 Fo	ortegnelser	69

15.1	Stikordsregister	69
	enneraeregietei	

# Om denne betjeningsvejledning

# 1.1 Ophavsret

Genoptryk, oversættelse og mangfoldiggørelse i enhver form, også i uddrag, kræver skriftlig tilladelse fra AMAZONEN-WERKE.

# 1.2 Betjeningsvejledningens betydning

Betjeningsvejledningen er et vigtigt dokument og en del af maskinen. Den henvender sig til brugeren og indeholder sikkerhedsrelevante oplysninger. Det er kun de fremgangsmåder, der er angivet i betjeningsvejledningen, som er sikre. Hvis betjeningsvejledningen ignoreres, kan personer blev alvorligt kvæstet eller dræbt.

- Sikkerhedskapitlet skal læses helt igennem og overholdes før den første anvendelse af maskinen.
- 2. Læs og følg desuden de pågældende afsnit i betjeningsvejledningen før arbejdet.
- 3. Opbevar betjeningsvejledningen, så den altid er tilgængelig.
- 4. Overdrag betjeningsvejledningen til den efterfølgende bruger.

# 1.3 Anvendt grafisk fremstilling

# 1.3.1 Advarsler og signalord

Advarsler vises med en lodret bjælke og et trekantet sikkerhedssymbol samt et signalord. Signalordene "FARE", "ADVARSEL" eller "FORSIGTIG" beskriver, CMS-T-00012308-A.1

CMS-T-006245-A.1

CMS-T-005676-G.1

CMS-T-00002415-A.1

hvor alvorlig den truende fare er, og har følgende betydninger:



# ADVARSEL

Angiver en potentiel fare med moderat risiko for alvorlige kvæstelser eller dødsfald.

#### FORSIGTIG

Angiver en fare med lav risiko for lette eller moderate kvæstelser.

#### 1.3.2 Yderligere henvisninger



# VIGTIGT

Angiver en risiko for maskinskader.

×

i.

#### MILJØINFORMATION

Angiver en risiko for miljøskader.

#### BEMÆRK

Angiver anvendelsestips og anvisninger med henblik på optimal brug.

#### 1.3.3 Handlingsanvisninger

#### 1.3.3.1 Nummererede handlingsanvisninger

Handlinger, som skal udføres i en bestemt rækkefølge, vises som nummererede

CMS-T-00002416-A.1

CMS-T-00000473-E.1

CMS-T-005217-B.1

handlingsanvisninger. Den angivne rækkefølge for handlingerne skal overholdes.

Eksempel:

- 1. Handlingsanvisning 1
- 2. Handlingsanvisning 2

#### 1.3.3.2 Handlingsanvisninger og reaktioner

Reaktioner på handlingsanvisninger er markeret med en pil.

Eksempel:

- 1. Handlingsanvisning 1
- Reaktion på handlingsanvisning 1
- 2. Handlingsanvisning 2

#### 1.3.3.3 Alternative handlingsanvisninger

Alternative handlingsanvisninger indledes med ordet "eller".

Eksempel:

1. Handlingsanvisning 1

eller

alternativ handlingsanvisning

2. Handlingsanvisning 2

#### 1.3.3.4 Handlingsanvisninger med kun én handling

Handlingsanvisninger med kun én handling har ingen nummerering men vises med en pil.

Eksempel:

Handlingsanvisning

CMS-T-005678-B.1

CMS-T-00000110-B.1

CMS-T-005211-C.1

#### 1.3.3.5 Handlingsanvisninger uden rækkefølge

Handlingsanvisninger, som ikke skal udføres i en bestemt rækkefølge, vises med pile i listeform.

Eksempel:

- Handlingsanvisning
- Handlingsanvisning
- Handlingsanvisning

#### 1.3.3.6 Værkstedsarbejde



#### VÆRKSTEDSARBEJDE

Kendetegner istandholdelsesarbejder, der skal udføres på et landbrugsteknisk, sikkerhedsteknisk og miljøteknisk tilstrækkeligt udstyret værksted af fagpersonale med den behørige uddannelse.

#### 1.3.4 Optællinger

En optælling, hvor rækkefølgen af arbejdstrinene ikke er helt afgørende, er vist som en liste med optællingspunkter.

Eksempel:

- Punkt 1
- Punkt 2

#### 1.3.5 Positionstal i billederne

Et indrammet tal i teksten, f.eks. et 1, henviser til et positionstal i billedet ved siden af.

#### 1.3.6 Retningsangivelser

Alle retningsangivelser gælder i køreretningen, medmindre andet er angivet.

CMS-T-005214-C.1

CMS-T-00013932-B.1

CMS-T-000024-A.1

CMS-T-000023-B.1

CMS-T-00012309-A.1

#### **1.4 Andre gældende dokumenter**

I bilaget findes en liste over andre gældende dokumenter.

# 1.5 Digital betjeningsvejledning

Den digitale betjeningsvejledning og E-Learning kan downloades fra info-portalen på AMAZONEs hjemmeside.

# 1.6 Din mening er vigtig

Kære læser - vores dokumenter opdateres regelmæssigt. Dine forslag til forbedringer kan hjælpe os med at gøre dokumenterne endnu mere brugervenlige. Du må gerne sende os dine forslag pr. brev, fax eller e-mail. CMS-T-000059-D.1

AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG Technische Redaktion Postfach 51 D-49202 Hasbergen

Fax: +49 (0) 5405 501-234

E-Mail: tr.feedback@amazone.de

CMS-I-00000638

CMS-T-00000616-B.1

# Funktionsoversigt



CMS-T-00006184-C.1

Schmotzer-hakkemaskinerne betjenes med ISOBUSsoftwaren. ISOBUS-softwaren kan vises og betjenes med en ISOBUS-betjeningsterminal.

#### ISOBUS-softwaren har følgende funktioner:

- Overvågning af maskindata
- Aktivering og deaktivering af parallelogrammer
- Manuel og automatisk kobling af hakkedelbredder
- Aktivering og deaktivering af sprøjtedelbredder
- Manuel og automatisk kobling af sprøjtedelbredder
- Start og stop af sprøjtning
- Regulering af udbringningsmængde
- Foretagelse af indstillinger
- Administration af maskinprofiler
- Administration af brugerprofiler
- Administration af dokumentationer
- Hentning af informationer

# Overblik over hovedmenu

Hovedmenuen er opdelt i markmenuen og menuen Indstillingerne.

Markmenu		Indstillinger		
	ૼ૾ૼ૱૽		( <b>;</b> ;;;;	
MAR	KMENU	INDSTI	LLINGER	
	Dokumentation	IIII Maskine	Visning	
지 지 지 지 Arbejde		Service	لَّلَّ Båndsprøjte	
O Profil 1	2 0 0 I/ha	Hakkesæts 1		



# 4.1 Oversigt over arbejdsmenu



CMS-T-00006187-C.1

CMS-T-00015556-A.1

CMS-T-00006186-C.1





#### 4.1.2 Arbejdsmenu for maskiner med båndsprøjte og fronttank

# 4.2 Visning til status for arbejdsstilling

CMS-T-00008750-A.1

I arbejdsmenuen vises med en pil, om maskinen er løftet eller sænket.

Når den sorte pil peger opad, er maskinen løftet.



Når den sorte pil peger nedad, er maskinen sænket.



4.3 Visning til status for klapning

I arbejdsmenuen vises med en stiliseret redskabsskinne, om maskinen er klappet ind eller ud.

CMS-T-00006221-A.1

Når der vises en indklappet redskabsskinne, er udliggerne klappet ind, og støttehjulene er løftet.



Når der vises en udklappet redskabsskinne, er udliggerne klappet ud, og støttehjulene er sænket.



CMS-I-00004422

CMS-T-00008888-B.1

# 4.4 Visning til status for maskinen

I arbejdsmenuen vises med farverne grå eller blå, om maskinen er slukket eller tændt.

#### 4 | Arbejdsmenu Visning til status og stilling for parallelogrammer

Når maskinen tændes med knappen A A A A owwork redskabsskinnens farve fra grå til blå. Tændingen medfører, at alle aktiverede parallelogrammer bringes fra transportstilling til arbejdsstilling, og at firkanterne, der er tilordnet til dem, skifter fra grå til grøn i visningen.



CMS-I-00006142

Når maskinen slukkes med knappen ONNOFF, skifter redskabsskinnens farve fra blå til grå. Slukningen medfører, at alle aktiverede parallelogrammer bringes fra arbejdsstilling til transportstilling, og at firkanterne, der er tilordnet til dem, skifter fra grøn til grå i visningen.



4.5 Visning til status og stilling for parallelogrammer

CMS-T-00006222-C.1

I arbejdsmenuen vises, om et parallelogram er aktiveret eller deaktiveret, og om et parallelogram er løftet eller sænket. Både når Section Control er deaktiveret og aktiveret, vises parallelogrammer, der er aktiveret og bragt i arbejdsstilling, med sænkede og orangefarvede parallelogramsymboler samt grønt fyldte firkanter.



Når Section Control er deaktiveret, vises parallelogrammer, der er aktiveret og bragt i transportstilling ved tænding af maskinen, med løftede og sorte parallelogramsymboler samt gråt fyldte firkanter.



CMS-I-00004423

#### 4 | Arbejdsmenu Visning til status og stilling for parallelogrammer

Når Section Control er aktiveret, vises parallelogrammer, der er aktiveret og bragt i transportstilling af Section Control, med løftede og sorte parallelogramsymboler samt sort fyldte firkanter.



CMS-I-00006138

Når Section Control er deaktiveret, vises parallelogrammer, der er deaktiveret og derfor befinder sig i transportstilling, ligeledes med løftede og sorte parallelogramsymboler samt sort fyldte firkanter.



CMS-I-00006139

Når Section Control er aktiveret, vises parallelogrammer, der er deaktiveret og derfor befinder i sig transportstilling, med løftede og sorte parallelogramsymboler samt rødt fyldte firkanter.



CMS-I-00006140

Hvis maskinen har en båndsprøjte, vises statussen og stillingen for parallelogrammerne kun via firkanten i den nederste række, og i den øverste række vises statussen for sprøjtedelbredderne i stedet for parallelogramsymbolerne.



CMS-I-00010847

# 4.6 Visning til status for sprøjtedelbredderne

I arbejdsmenuen vises, om en sprøjtedelbredde er aktiveret eller deaktiveret, og om en sprøjtedelbredde er tilkoblet eller frakoblet.

#### 4 | Arbejdsmenu Visning til status for sprøjtedelbredderne

Når maskinen er tændt med  $\overrightarrow{ON/OFF}$ , og Section Control er deaktiveret eller aktiveret med  $\overrightarrow{ON/OFF}$ , vises sprøjtedelbredder, der er aktiveret med  $\overrightarrow{ON/OFF}$ , med eller  $\overrightarrow{DP}$ , og som er tilkoblet med  $\overrightarrow{ON/OFF}$ , med sprøjtedelbreddesymboler med grøn kant og udfyldt med grønt 1.





CMS-I-00010832

Når maskinen er tændt eller slukket med ON/OFF, og Section Control er deaktiveret eller aktiveret med

eller 4, og som er frakoblet med 6 0 N/0FF, med sprøjtedelbreddesymboler med grøn kant og udfyldt

med hvidt 1.



Når maskinen er tændt eller slukket med og Section Control er deaktiveret med 🔊 , vises sprøjtedelbredder, der er deaktiveret med , med fravær af sprøjtedelbreddesymbolet 1.



Når maskinen er tændt med nvorf, og Section Control er aktiveret med sprøjtedelbredder, der er aktiveret med 4 are eller  $\mathbf{x}_{\mathbf{+}}$ , og som er frakoblet af Section Control, ligeledes med fravær af sprøjtedelbreddesymbolet 1.

CMS-I-00010850

#### 4 | Arbejdsmenu Statusbjælke

Når maskinen er tændt med Når maskinen er tændt med Section Control er aktiveret med sprøjtedelbredder, der er deaktiveret med , vises sprøjtedelbredder, der er deaktiveret med , med sprøjtedelbreddesymboler med rød kant og udfyldt med rødt 1.



#### 4.7 Statusbjælke

I statusbjælken vises, om Section Control er deaktiveret eller aktiveret.

**1** Section Control er deaktiveret

2 Section Control er aktiveret

	(	CMS-I-0000	4465

CMS-T-00006265-B.1

#### 4.8 Funktioner på knapbjælken

				0100-1-00000273-0.1
	Ţ	<b>A</b>	지지지 N/OFF	+ +
Tilbage.	Gennembladring af en flersidersmenu.	Aktivering og deaktivering af Section Control.	Tænding og slukning af maskinen.	Aktivering af deaktiverede parallelogrammer fra højre mod venstre.

→ ==== +			<b>↓</b>
Aktivering af deaktiverede	Deaktivering af aktiverede	Deaktivering af aktiverede	Aktivering af deaktiverede
parallelogrammer fra	parallelogrammer fra	parallelogrammer fra	sprøjtedelbredder fra
venstre mod højre.	venstre mod højre.	højre mod venstre.	højre mod venstre.

<b>→</b>			<b>₩</b>
Aktivering af deaktiverede sprøjtedelbredder fra venstre mod højre.	Deaktivering af aktiverede sprøjtedelbredder fra venstre mod højre.	Deaktivering af aktiverede sprøjtedelbredder fra højre mod venstre.	Forøgelse af udbringningsmængden.

	100%	ON/ OFF	沙
Reducering af udbringningsmængden.	Nulstilling af	Tilkobling og frakobling	Manuel skiftning af
	udbringningsmængden til	af aktiverede	visning fra dagmodus til
	100 procent.	sprøjtedelbredder.	natmodus og omvendt.

	围	Ğ	Adr.
Administration af maskinprofiler og dokumentationer.	Bladring i knapbjælken.	Sletning af alle meldinger i fejlhukommelsen.	Opdatering af liste over ISOBUS-deltagere.



for at skifte til indstillingerne: Vælg දිරිදිහු.



# 5.2 Skift til forrige menu

CMS-T-00000805-C.1

Vælg Dpå knapbjælken.

# 5.3 Gennembladring af menuer og knapbjælke

 For at bladre gennem menuerne i indstillingerne:

<sub>Vælg</sub> 🛃

For at bladre gennem knapbjælken:
Vælg 1.

# Foretagelse af indstillinger

# 6.1 Indstilling af kilde for hastighedssignalet

#### 6.1.1 Anvendelse af ISOBUS-hastighedssignal

For at styre maskinen kræves der et hastighedssignal. I den forbindelse er det muligt at anvende hastighedssignalet, som registreres af sensorer i traktoren og stilles til rådighed for maskinen via ISOBUS.

 Vælg "Maskine" > "Hastighed" i menuen "Indstillinger".

Kun tilgængelige kilder vises. Hvis der f.eks. ikke findes nogen hastighed fra "Radar (traktor)", tilbydes denne valgmulighed heller ikke.

2. Vælg "Radar (traktor)", "Hjul (traktor)" eller "Satellit (NMEA2000)" under "Kilde".

#### BEMÆRK

Unøjagtige hastighedssignalkilder fører til en forkert styring.

 For at kontrollere den anvendte hastighedssignalkildes nøjagtighed: Sammenlign traktorens hastighedsvisning med betjeningsterminalens viste hastighed.



CMS-I-00006151

CMS-T-00000843-I.1

CMS-T-00006288-C.1

CMS-T-00006626-C.1

# 6.2 Konfigurering af arbejdsstillingssensor

#### 6.2.1 Konfigurering af digital arbejdsstillingssensor

Med arbejdsstillingssensoren er det muligt at konstatere, om maskinen befinder sig i arbejdsstillingen. Når maskinen er i arbejdsstilling, dokumenteres arbejdet, og hakkeaggregaterne er frigivet. Når maskinen bringes ud af arbejdsstillingen, stoppes dokumentationen, og hakkeaggregaterne spærres.

- Vælg "Maskine" > "Arbejdsstilling" i menuen "Indstillinger".
- 2. Vælg "Løftehøjde ISOBUS digital" under "Kilde".



CMS-I-00002902

#### 6.2.2 Konfigurering af analog arbejdsstillingssensor

Med arbejdsstillingssensoren er det muligt at konstatere, om maskinen befinder sig i arbejdsstillingen. Når maskinen er i arbejdsstilling, dokumenteres arbejdet, og hakkeaggregaterne er frigivet. Når maskinen bringes ud af arbejdsstillingen, stoppes dokumentationen, og hakkeaggregaterne spærres. Grænseværdierne skal indlæres for at fastlægge, hvornår maskinen er i arbejdsstilling. CMS-T-00006629-C.1

CMS-T-00006628-C.1

CMS-T-00008913-B.1

 Vælg "Maskine" > "Arbejdsstilling" i menuen "Indstillinger".

Kun tilgængelige kilder vises. Hvis f.eks. "Løftehøjde ISOBUS analog" ikke findes, tilbydes denne valgmulighed heller ikke.

- 2. Vælg "Sensor (maskine)" eller "Løftehøjde ISOBUS analog" under "Kilde".
- 3. Følg anvisningerne på displayet under "Indlær grænseværdier".



CMS-I-00004504

CMS-T-00015638-A.1

#### 6.2.3 Simulering af arbejdsstilling til registrering af markgrænser

Med indstillingen "Løftehøjde simuleret forager" simuleres, at en opløftet maskine befinder sig i arbejdsstilling. Med indstillingen er det muligt at køre langs markgrænser og registrere dem med opløftet maskine, selvom maskinen faktisk ikke befinder sig i arbejdsstilling.

- Vælg "Maskine" > "Arbejdsstilling" i menuen "Indstillinger".
- 2. Vælg "Løftehøjde simuleret forager" under "kilde".



#### BEMÆRK

Efter en registrering med simuleret arbejdsstilling skal den tidligere kilde indstilles igen.



CMS-I-00010232

# 6.3 Konfigurering af ISOBUS

#### 6.3.1 Konfigurering af knapper til Section Control

For Section Control kan det fastlægges, om Section Control kan aktiveres og deaktiveres i ISOBUS-softwarens arbejdsmenu eller på betjeningsterminalen.

#### Mulige indstillinger:

- "I GPS-menu"
  - Section Control kan kun aktiveres og deaktiveres via betjeningsterminalen.

Symbolet *fill* i arbejdsmenuens statusbjælke er kun en visning.

- "I arbejdsmenu"
  - I arbejdsmenuen kan Section Control aktiveres og deaktiveres med knappen

i knapbjælken eller med symbolet

i statusbjælken. Section Control kan endvidere aktiveres og deaktiveres via betjeningsterminalen.

- 1. Vælg "Maskine" > "ISOBUS" i menuen "Indstillinger".
- 2. Vælg den ønskede position under "Skift Section Control manuelt/automatisk".



CMS-I-00004591

CMS-T-00006315-C.1

#### 6.3.2 Indstilling af gemmested for dokumentation

Med gemmestedet fastlægges det, om dokumentationen gemmes i maskinens jobcomputer eller betjeningsterminalen.

- 1. Vælg "Maskine" > "ISOBUS" i menuen "Indstillinger".
- 2. Vælg det ønskede gemmested under "Dokumentation".



6.3.3 Aktivering af bagudkompatibilitet

En aktiveret bagudkompatibilitet medfører, at maskinen også kan kommunikere med ældre betjeningsterminaler får så vidt angår ISOBUSversionen, og at den registreres af disse betjeningsterminaler på pålidelig vis. CMS-T-00006316-C.1

#### 6 | Foretagelse af indstillinger Konfigurering af ISOBUS

- 1. Vælg "Maskine" > "ISOBUS" i menuen "Indstillinger".
- Hvis maskinen ikke registreres af betjeningsterminalen: Aktivér "Bagudkompatibilitet".



CMS-I-00004601

#### 6.3.4 Indstilling af Section Control

Når hakkemaskinen eller båndsprøjten styres via Section Control, varer det nogle hundrede millisekunder, før hakkemaskinen eller båndsprøjten reagerer. Disse forsinkelser kan forårsage overlapninger eller ubearbejdede eller usprøjtede arealer. Omskiftningstiderne kompenserer for disse forsinkelser ved aktivering og deaktivering. CMS-T-00006311-C.1

Deaktiveringsforsinkelse	Aktiveringsforsinkelse
Deaktivering ved indkørsel på et bearbejdet eller sprøjtet areal	Aktivering ved udkørsel fra et bearbejdet eller sprøjtet areal
(A) Overlapni	ngens længde



- 1. Vælg "Maskine" > "ISOBUS" i menuen "Indstillinger".
- 2. Bladr til anden side i menuen med 🕌
- Hvis der ved indkørsel på et bearbejdet eller sprøjtet areal opstår overlapninger: Forøg deaktiveringsforsinkelsen eller deaktiveringsforsinkelsen for båndsprøjten

#### eller

hvis der ved indkørsel på et bearbejdet eller sprøjtet areal opstår ubearbejdede eller usprøjtede arealer:

Reducér deaktiveringsforsinkelsen eller deaktiveringsforsinkelsen for båndsprøjten

#### eller

hvis der ved udkørsel fra et bearbejdet eller sprøjtet areal opstår overlapninger: Reducér aktiveringsforsinkelsen eller aktiveringsforsinkelsen for båndsprøjten

#### eller

hvis der ved udkørsel fra et bearbejdet eller sprøjtet areal opstår ubearbejdede eller usprøjtede arealer: Forøg aktiveringsforsinkelsen eller aktiveringsforsinkelsen for båndsprøjten.

	(î) <sub>(i)</sub>		
ISOBUS			
Aktiveringsforsinkelse	1 2 0 0 ms		
Deaktiveringsforsinkelse	1600 ms		
Aktiveringsforsinkelse for båndsprøjte	400 ms		
Deaktiveringsforsinkelse for båndsprøjte	200 ms		
•			

CMS-I-00004596

# 6.4 Indstilling af visning

#### 6.4.1 Ændring af multifunktionsdisplay

I multifunktionsdisplayet er det muligt at få vist 4 forskellige værdier i arbejdsmenuen. Alle værdier, som er til rådighed, findes i den følgende tabel.

Værdi	Forklaring	
Hastighed	Aktuel hastighed i km/h	
Sprøjtevæskepumpeomdrejningstal	Aktuelt omdrejningstal for sprøjtevæskepumpen i 1/min	
Strækningstæller	Kørt strækning i m	
Reststrækning	Strækning i m, som den eksisterende mængde plantebeskyttelsesvæske eller gødningsvæske stadig er tilstrækkelig til ved den aktuelle udbringningsmængde	
Nom. sprøjtetryk	Nominelt tryk for sprøjten i bar	
Mængde	Aktuelt udbragt mængde plantebeskyttelsesvæske eller gødningsvæske i 1	
Beholderniveau	Eksisterende mængde plantebeskyttelsesvæske eller gødningsvæske i 1 i fronttanken.	
Nom. udbringningsmængde	Nominel udbringningsmængde for plantebeskyttelsesvæske eller gødningsvæske i I/ha	
Restareal	Areal i ha, som den eksisterende mængde plantebeskyttelsesvæske eller gødningsvæske stadig er tilstrækkelig til ved den aktuelle udbringningsmængde	
Areal	Bearbejdet eller sprøjtet areal i ha	
Maskinbelastning	Visning af maskinens belastning i form af et søjlediagram	

CMS-T-00006318-C.1

CMS-T-00006319-C.1

- 1. Vælg "Visning" > "Multifunktionsdisplay" i menuen "Indstillinger".
- 2. *For at ændre en visning:* Vælg den ønskede visning.
- → Der bliver vist en liste over de disponible værdier.
- 3. Vælg den ønskede værdi fra listen.
- 4. Bekræft valget.



CMS-I-00000679

#### 6.4.2 Konfigurering af knapbjælkens konfiguration i arbejdsmenuen

CMS-T-00006320-C.1

Knapbjælkens konfiguration i arbejdsmenuen kan konfigureres. I den forbindelse vises en oversigt over alle funktioner på venstre side og knapbjælken på højre siden. Funktionerne, som allerede er i anvendelse, er markeret med et orangefarvet flueben i oversigten.

- Vælg "Visning" > "Tastkonfiguration Arbejde" i menuen "Indstillinger".
- 2. Vælg den ønskede funktion fra oversigten over alle funktioner.
- ➡ Den valgte funktion får en sort ramme.
- 3. Bladr i knapbjælken med 🗵 til den side, som knappen, der skal konfigureres, skal befinde sig på.
- 4. Vælg den ønskede knap i knapbjælken.
- → Den valgte knap tildeles den valgte funktion.



CMS-I-00004681

#### 6 | Foretagelse af indstillinger Indstilling af visning

5. Konfigurér yderligere knapper

eller
bekræft konfigurationerne med V
eller
annullér konfigurationer med X.

#### 6.4.3 Tildeling af betjeningsterminaler

Når der er tilsluttet flere terminaler, kan terminalerne tilordnes til maskinbetjeningen, dokumentationen og Section Control. Når der kun er tilsluttet en betjeningsterminal, tilordnes denne betjeningsterminal automatisk.

- 1. Vælg "Visning" > "Vælg terminal" i menuen "Indstillinger".
- 2. Vælg den ønskede betjeningsterminal fra listen under "Terminal til maskinbetjeningen" og "Terminal til dokumentationen og Section Control".
- 3. Bekræft valget med V

eller

annullér valget med X.



CMS-I-00004608

#### 6.4.4 Konfigurering af dag-/natmodus

Der kan skiftes manuelt mellem dag- og natmodus, eller visningen skifter automatisk mellem dag- og natmodus. Når det automatiske skift er aktiveret, kan omskiftningspunkterne for skiftet til dagmodus og natmodus konfigureres. CMS-T-00006322-B.1

CMS-T-00006321-C.1

- 1. Vælg "Visning" > "Dag-/natmodus" i menuen "Indstillinger ".
- 2. Når der skal skiftes automatisk mellem dagmodus og natmodus: Aktivér "Automatisk skift".
- → Indstillingerne for det automatiske skift vises.



CMS-I-00004613

Under "Aktuel værdi" er den aktuelle lysstyrke i omgivelserne angivet i procent.

Procentværdierne "*Omskiftningspunkt natmodus*" og "*Omskiftningspunkt dagmodus*" angiver, ved hvilken aktuel værdi for lysstyrken i omgivelserne der skiftes til den pågældende modus.

- Når en lysstyrke i omgivelserne er nået, ved hvilken der skal skiftes til natmodus: Indtast procentværdi under "Aktuel værdi" ved "Omskiftningspunkt natmodus".
- Når en lysstyrke i omgivelserne er nået, ved hvilken der skal skiftes til dagmodus: Indtast procentværdi under "Aktuel værdi" ved "Omskiftningspunkt dagmodus".

	(Sig)
DAG-/NATMODUS	
Automatisk skift	
Omskiftningspunkt natmodus	5 2 %
Omskiftningspunkt dagmodus	48 %
Aktuel værdi	55 %
	CMS-I-00004612

# Administration af profiler

# 7.1 Oprettelse af ny profil

I en profil gemmes alle brugerrelaterede indstillinger. I leveringstilstanden er der allerede oprettet en profil. Den oprettede profil har navnet "Profil 1".

1. Vælg knappen nederst til venstre i markmenuen, som viser den aktive profil.



		ૼ૾૾ૼૡ૾ૺ
MARK	MENU	
		Dokumentation
<b>丸</b>		
O Profil 1		200 I/ha



CMS-T-00006443-C.1

CMS-T-00006445-C.1
2. Vælg +.

eller

åbn eksisterende profil, og vælg .



→ En ny profil er oprettet og aktiveret.



CMS-I-00004637

- 3. Vælg den nyoprettede profil.
- 4. Indtast profilnavn.
- 5. Bekræft indtastningen med 🗸
- Den nye profil er navngivet.



### 7.2 Aktivering af profil

Hvis der findes mere end en profil, kan en anden profil aktiveres i stedet for den aktive profil.

1. Vælg knappen nederst til venstre i markmenuen, som viser den aktive profil.



2. Vælg den ønskede profil.



CMS-T-00006583-C.1

3. Aktivér profilen med



### 7.3 Omdøbning af profil

1. Vælg knappen nederst til venstre i markmenuen, som viser den aktive profil.

MARK	MENU	
	þ	Dokumentation
点点点点点 Arbejde		
O Profil 1		2 0 0 I/ha

#### 7 | Administration af profiler Sletning af profil

2. Vælg den ønskede profil.



CMS-I-00006010

- 3. Indtast profilnavn.
- 4. Bekræft indtastningen med V



7.4 Sletning af profil

Kun deaktiverede profiler kan slettes. Der skal altid findes en sidste aktiveret profil, som ikke kan slettes.

CMS-T-00006585-C.1

1. Vælg knappen nederst til venstre i markmenuen, som viser den aktive profil.



2. Vælg den ønskede profil.

			() ()
	PR	OFIL	1 /1
Profil 1	$\checkmark$	Profil 2	
Arbejdsbredde 5.6 m		Arbejdsbredde 5.6 m	
	-		

### 7 | Administration af profiler Sletning af profil

3. Vælg  $\overrightarrow{D}$ .



CMS-I-00004641

4. Bekræft sletningen med V



# Administration og konfigurering af maskinprofiler

CMS-T-00008757-B.1

### CMS-T-00008758-B.1

### 8.1 Administration af maskinprofiler

I en maskinprofil gemmes alle indstillinger, der gælder for en bestemt maskinsammensætning. I leveringstilstanden er der allerede oprettet en maskinprofil. Den oprettede maskinprofil har navnet *"Hakkesæt 1"*. Der kan maksimalt oprettes 4 maskinprofiler. Efter en maskinprofil er nyoprettet, skal den konfigureres.

 For at abne administration af maskinprofilerne: Vælg "Maskine" > "Maskinprofil" i menuen "Indstillinger".

3. For at oprette en ny maskinprofil:



eller

for at aktivere, omdøbe eller slette en maskinprofil:

Vælg den ønskede maskinprofil fra oversigten, og gør som beskrevet i kapitlet "Aktivering af profil", se side 34, "Omdøbning af profil", se side 35, eller "Sletning af profil", se side 36.



### 8.2 Konfigurering af maskinprofil

#### 8.2.1 Indstilling af rækker

- 1. Aktivér maskinprofilen, som rækkerne skal indstilles for, i overensstemmelse med kapitlet "Administration af maskinprofiler", se side 39.
- 2. Vælg "Maskine" > "Maskinprofil" i menuen "Indstillinger".
- 3. Indtast antallet af rækker under "Rækkeantal".



Rækkeantallet er altid et mindre end antallet af parallelogrammer, der er monteret på maskinen.

- 4. Vælg "konstant" eller "variabel" under "Rækkeafstand".
- 5. Når "konstant" er valgt under "Rækkeafstand": Indtast værdien for rækkebredden i cm under "Rækkebredde", fortsæt ellers med det næste trin.

B	E	MA	E	R

i

#### EMÆRK

Når "Midtersektion" er aktiveret, findes "Rækkeafstand" og "Rækkebredde" på anden

side i menuen, som der skal bladres til med 🕌

6. Når "variabel" er valgt under "Rækkeafstand":

Vælg > under "Rækkebredde".



	(îz;
MASKINPROFIL	- Hakkesæts 1
Rækkeantal	8
Midtersektion	
Rækkeafstand	variabel
Rækkebredde	>
	• • •

CMS-T-00008759-B.1

CMS-T-00008778-B.1

- 7. Indtast den pågældende værdi for rækkebredden i cm under "Rækkebredde 1" til "Rækkebredde 4".
- 8. Når det indtastede antal under "Rækkebredde" er mere end 3:

Bladr til næste side i menuen med





- 9. Indtast den pågældende værdi for rækkebredden i cm under "Rækkebredde 5" til "Rækkebredde 8".
- 10. Når det indtastede antal under "Rækkebredde" er mere end 7:

Bladr videre på samme måde med 🖳, og indtast værdierne, indtil alle rækkebredder er indstillet.

1		(îki)
	RÆKKEBREDDE	
Rækkebredde	5	75.0 cm
Rækkebredde	6	75.0 cm
Rækkebredde	7	75.0 cm
Rækkebredde	8	75.0 cm
		CMS-I-0000601

### 8.2.2 Aktivering og indstilling af midtersektion

Aktiveringen og indstillingen af midtersektionen medfører, at parallelogrammerne på redskabsskinnens midtersegment ikke forbliver løftet eller løftes, når maskinen klappes ind, men at de sænkes eller forbliver sænket. Aktiveringen og indstillingen skal foretages, hvis der med hensyn til hakkemaskinen er tale om produkttypen KPP-LSC 6 x 75, KPP-LSC 8 x 75 spor 1500, KPP-LSC 12 x 45 eller KPP-LSC 12 x 50.

CMS-T-00008779-B.1

#### 8 | Administration og konfigurering af maskinprofiler Konfigurering af maskinprofil

1. Hvis der med hensyn til maskinen er tale om produkttypen KPP-LSC 6 x 75, KPP-LSC 8 x 75 spor 1500, KPP-LSC 12 x 45 eller KPP-LSC 12 x 50:

Aktivér maskinprofilen, i hvilken midtersektionen skal aktiveres og indstilles, i overensstemmelse med kapitlet "Administration af maskinprofiler", se side 39.

- 2. Vælg "Maskine" > "Maskinprofil" i menuen "Indstillinger".
- 3. Aktivér "Midtersektion".
- "Startrække midtersektion" og "Slutrække midtersektion" vises.
- 4. Angiv under "Startrække midtersektion" det parallelogram, der udgør midtersegmentets første parallelogram talt fra helt yderst til venstre set i kørselsretningen.
- 5. Angiv under "Slutrække midtersektion" det parallelogram, der udgør midtersegmentets sidste parallelogram talt fra helt yderst til venstre set i kørselsretningen.

	( <b>)</b>
MASKINPROFIL	- Hakkesæts 1
Rækkeantal	8
Midtersektion	
Startrække midtersektion	4
Slutrække midtersektion	6
	• • •

8.2.3 Indstilling af ventilindstillingstider

Via ventilindstillingstiderne kan en maskine udstyret med parallelogrammer, der kan løftes hydraulisk, indstilles i forhold til ydeevnen for traktorens hydraulikoliepumpe. Ventilindstillingstiderne styrer, hvor længe ventilerne for hydraulikolieledningerne til parallelogrammerne forbliver åbne, efter en impuls til løftning eller sænkning af parallelogrammerne har fundet sted. Med en tilpasning af tiderne sikres det, at hydraulikolieflowet opretholdes, indtil parallelogrammerne har nået slutpositionen i forbindelse med løftningen eller sænkningen. CMS-T-00008799-B.1

- 1. Aktivér maskinprofilen, som ventilindstillingstiderne skal indstilles for, i overensstemmelse med kapitlet "Administration af maskinprofiler", se side 39.
- 2. Vælg "Maskine" > "Maskinprofil" i menuen "Indstillinger".
- 3. Bladr til anden side i menuen med **D**.



- 4. For at indstille ventilindstillingstiden for *sænkning af parallelogrammerne:* Indtast værdien for tiden i sek. under "Ventilindstillingstid sænkning".
- 5. For at indstille ventilindstillingstiden for *løftning af parallelogrammerne:* Indtast værdien for tiden i sek. under "Ventilindstillingstid løftning".



### 8.2.4 Indstilling af asymmetri

Hvis der med hensyn til maskinen er tale om en maskine med asymmetrisk konstruktion, skal maskinens forskydning i forhold til traktormidteraksen angives.

- 1. Aktivér maskinprofilen, som asymmetrien skal indstilles for, i overensstemmelse med kapitlet "Administration af maskinprofiler", se side 39.
- 2. Vælg "Maskine" > "Maskinprofil" i menuen "Indstillinger".

CMS-T-00008870-B.1

#### 8 | Administration og konfigurering af maskinprofiler Konfigurering af maskinprofil

3. Hvis "Midtersektion" ikke er aktiveret på første side i menuen:

Bladr til anden side i menuen med

eller

hvis "Midtersektion" er aktiveret på første side i menuen:

Bladr til tredje side i menuen med

 Hvis maskinen er forskudt til venstre i forhold til traktormidteraksen set i kørselsretningen: Indtast forskydningen til venstre med en negativ værdi i cm under "Asymmetri"

eller

hvis maskinen er forskudt til højre i forhold til traktormidteraksen set i kørselsretningen: Indtast forskydningen til højre med en positiv værdi i cm under "Asymmetri".

		(? <del>}</del> ?
MASKINPROFIL	- Hakkesæt	s 1
Ventilindstillingstid sænkning		5.0 S
Ventilindstillingstid løftning		5.0 s
Asymmetri		0 cm
Maskintype		Venterra
	•••	

CMS-I-00006095

### 8.2.5 Indstilling af maskintype

I maskinprofilen skal der gives oplysninger om maskintypen.

- Aktivér maskinprofilen, i hvilken der skal gives oplysninger om maskintypen, i overensstemmelse med kapitlet "Administration af maskinprofiler", se side 39.
- Vælg "Maskine" > "Maskinprofil" i menuen "Indstillinger".

CMS-T-00008871-B.1

3. *Hvis "Midtersektion" ikke er aktiveret på første side i menuen:* 

Bladr til anden side i menuen med

eller

hvis "Midtersektion" er aktiveret på første side i menuen:

Bladr til tredje side i menuen med 🖵

 Hvis der med hensyn til maskinen er tale om en maskine af produkttypen Venterra: Vælg "Venterra" under "Maskintype"

eller

hvis der med hensyn til maskinen er tale om en maskine af produkttypen SCHMOTZER: Vælg "SCHMOTZER" under "Maskintype".

<b>A</b>		 
MASKINPROFIL	- Hakkesæts	s 1
Ventilindstillingstid sænkning		5.0 S
Ventilindstillingstid løftning		5.0 s
Asymmetri		0 cm
Maskintype		Venterra
	•••	

MS-I-00006095

5. *Hvis tredje side i menuen endnu ikke vises:* 

Bladr til tredje side i menuen med

 Hvis der med hensyn til maskinen er tale om en maskine af produkttypen Venterra: Aktivér "Sensorer til transportstillingen", eller lad dem være aktiveret, ellers deaktivér dem, eller lad dem være deaktiveret.

1	(i) (i)
MASKINPROFIL - Hakkesæt	s 1
Sensorer til transportstillingen	
Tilslutningskompensation	
• • •	

### 8.2.6 Aktivering af forbindelseskompensation

Når der arbejdes med Section Control, kan der ved små rækkebredder og dårlig GPS-nøjagtighed opstå den uønskede effekt, at kantparallelogrammerne konstant hæves og sænkes skiftevist. En aktiveret forbindelseskompensation forhindrer denne flakken ved, at hvert af de to kantparallelogrammer kobles sammen med deres tilstødende parallelogram.

- Aktivér maskinprofilen, i hvilken der skal gives oplysninger om maskintypen, i overensstemmelse med kapitlet "Administration af maskinprofiler", se side 39.
- Vælg "Maskine" > "Maskinprofil" i menuen "Indstillinger".
- 3. Bladr til tredje side i menuen med
- Når der opstår en flakken på kantparallelogrammerne under arbejdet med maskinen: Aktivér "Forbindelseskompensation".

	( <b>?</b> ??)
MASKINPROFIL - Hakkesæt	s 1
Sensorer til transportstillingen	
Tilslutningskompensation	
• • •	
• • •	

CMS-I-00006096

CMS-T-00008763-B.1

MG7142-DA-DK | D.1 | 29.07.2024 | © SCHMOTZER

### Indstilling af båndsprøjte

### 9.1 Aktivering af båndsprøjtestyring

Når hakkemaskinen er udstyret med en båndsprøjte, der forsynes via en fronttank, og der ved hakning samtidigt skal udbringes plantebeskyttelsesmiddel eller flydende gødning, skal båndsprøjtestyringen aktiveres i softwaren.

- 1. Vælg "Båndsprøjte" i menuen "Indstillinger".
- 2. Aktivér "Fronttank".
- ➡ Indstillingsoptionerne for båndsprøjten vises.

9.2 Konfigurering af mængderegulering

### 9.2.1 Fastlæggelse af værdi for mængdetrinnet

Via optionen "Mængdetrin" i menuen "Mængderegulering" kan der indstilles den procentværdi, hvormed mængden af plantebeskyttelsesmiddel eller fyldende gødning, CMS-T-00015681-A.1

CMS-T-00015680-A.1



CMS-I-00010252

CMS-T-00015687-A.1

### 9 | Indstilling af båndsprøjte Konfigurering af mængderegulering

der skal udbringes, forøges eller reduceres i

arbejdsmenuen med hvert tryk på knapperne  $\mathbf{A}$  og

- 1. Vælg "Båndsprøjte" i menuen "Indstillinger".
- 2. Vælg > under "Mængderegulering".
- 3. Indtast den ønskede procentværdi under "Mængdetrin".
- 4. Bekræft værdien.

1	Cores
MÆNGDEREGULERI	NG
Mængdetrin	1 0 %
Startrampe	
Regulering foragertryk	

9.2.2 Konfiguration af startrampe

Startrampen forhindrer, at der udbringes for lidt plantebeskyttelsesmiddel eller fyldende gødning, når maskinen starter. Indtil den angivne hastighed opnås, eller så længe den angivne tid varer, udbringes den forøgede mængde for hastigheden allerede. Derefter starter mængdereguleringen.

- 1. Vælg "Båndsprøjte" i menuen "Indstillinger".
- 2. Vælg > under "Mængderegulering".

CMS-T-00015688-A.1

- 3. Aktivér startrampen under "Startrampe".
- ➡ Indstillingsoptionerne for startrampen vises.
- 4. Indtast under "Starthastighed" den ønskede hastighed i km/h, indtil hvis opnåelse den forøgede mængde sprøjtevæske for den ønskede hastighed allerede udbringes.
- 5. Bekræft værdien.
- Indtast under "Starttid" den ønskede tid i sek., i hvilken den forøgede mængde sprøjtevæske for den ønskede hastighed allerede udbringes.
- 7. Bekræft værdien.

1	6 <b>2</b> 63
MÆNGDEREGULERIN	G
Mængdetrin	1 0 %
Startrampe	
Kørehastighed	6 . 0 km/h
Køretid	5.0 S
• •	

### 9.2.3 Aktivering og indstilling af regulering af foragertryk

Aktiveringen og indstillingen af reguleringen af foragertrykket medfører, at det angivne sprøjtetryk etableres, når maskinen er løftet op. Denne funktion sørger for, at sprøjtetrykket ikke falder, når der køres ud fra marken og vendes på forageren, og at det allerede findes på sprøjtedyserne med den krævede værdi, når der køres ind på marken igen, og sprøjtningen fortsættes. Der anbefales en værdi på 1 bis 2 bar for foragertrykket, og den kan indstilles i området fra 0,1 bis 9,0 bar.

- 1. Vælg "Båndsprøjte" i menuen "Indstillinger".
- 2. Vælg > under "Mængderegulering".
- 3. Når "Startrampe" er aktiveret:

Bladr til anden side i menuen med 🖳

CMS-T-00015685-A.1

### 9 | Indstilling af båndsprøjte Indstilling af alarmgrænser

- 4. Aktivér "Regulering foragertryk".
- ➡ "Foragertryk" vises.
- 5. Indtast den ønskede værdi i bar under "Foragertryk".
- 6. Bekræft værdien.

	(îz <sub>e</sub> j
MÆNGDEREGULERIN	3
Mængdetrin	1 0 %
Startrampe	
Regulering foragertryk	
Foragertryk	1.0 bar

CMS-I-00010255

### 9.3 Indstilling af alarmgrænser

Følgende kan indstilles via menuen "Alarmgrænser":

- værdien for mængden af sprøjtevæske i fronttanken, ved hvis underskridelse der advares som en snarlig tom tilstand i arbejdsmenuen
- værdierne for sprøjtetrykket, ved hvis underskridelse og overskridelse der advares om et for lavt og for højt tryk i arbejdsmenuen
- værdierne for sprøjtevæskepumpens omdrejningstal, ved hvis underskridelse og overskridelse der advares mod et for lavt og for højt omdrejningstal i arbejdsmenuen
- 1. Vælg "Båndsprøjte" i menuen "Indstillinger".
- 2. Vælg > under "Alarmgrænser".

CMS-T-00015689-A.1

- 3. Indtast under "Niveaualarmgrænse" den ønskede værdi i I, ved hvis underskridelse der advares om en snarlig tom tilstand.
- 4. Bekræft værdien.
- 5. Indtast under "Nedre alarmgrænse tryk" den ønskede værdi for sprøjtetrykket i bar, ved hvis underskridelse der advares om et for lavt tryk.
- 6. Bekræft værdien.
- 7. Indtast under "Øvre alarmgrænse tryk" den ønskede værdi for sprøjtetrykket i bar, ved hvis overskridelse der advares mod et for højt tryk.
- 8. Indtast under "Øvre alarmgrænse pumpe" den ønskede værdi for sprøjtevæskepumpens omdrejningstal i 1/min, ved hvis overskridelse der advares mod et for højt omdrejningstal.
- 9. Bekræft værdien.
- 10. Bladr til anden side i menuen med
- 11. Indtast under "Nedre alarmgrænse pumpe" den ønskede værdi for sprøjtevæskepumpens omdrejningstal i 1/min, ved hvis underskridelse der advares om et for lavt omdrejningstal.
- 12. Bekræft værdien.





### 9.4 Konfigurering af bredde for delbredder

- 1. Vælg "Båndsprøjte" i menuen "Indstillinger".
- 2. Vælg under "Konfig. af bredde for delbredder".

### 9 | Indstilling af båndsprøjte Konfigurering af bredde for delbredder

3. Indtast antallet af sprøjtedelbredder under "Rækkeantal".



#### BEMÆRK

Der kan aktuelt kun angives maksimalt 5 sprøjtedelbredder.

- 4. Bekræft værdien.
- 5. Vælg "konstant" eller "variabel" under "Rækkeafstand".
- 6. Bekræft værdien.
- Når "konstant" er valgt under "Rækkeafstand": Indtast værdien for rækkebredden i cm under "Rækkebredde", bekræft den, og fortsæt med trin 14. Fortsæt ellers med det næste trin.
- 8. Når "variabel" er valgt under "Rækkeafstand":

Vælg > under "Rækkebredde".

	(i);;;
BÅNDSPRØJTE	- Hakkesæts 1
Rækkeantal	5
Rækkeafstand	konstant
Rækkebredde	1 2 0 . 0 cm
Asymmetri	0 cm
	CMS-I-00010261

		(i);;;
BÅNDSPRØJTE	- Hakkesæts 1	
Rækkeantal		5
Rækkeafstand		variabel
Rækkebredde		>
Asymmetri		0 cm

- 9. Indtast den pågældende værdi for rækkebredden i cm under "Rækkebredde 1" til "Rækkebredde 4", og bekræft den.
- 10. Når det indtastede antal under "Rækkebredde" er mere end 4:

Bladr til næste side i menuen med





- 11. Indtast værdien for rækkebredden i cm under "Rækkebredde 5".
- 12. Bekræft værdien.
- 13. Gå tilbage til forrige menu med D, og fortsæt med næste trin.

1		ŝ
	RÆKKEBREDDE	
Rækkebredde	5	120.0 cm

Hvis der med hensyn til maskinen er tale om en maskine med asymmetrisk konstruktion, skal maskinens forskydning i forhold til traktormidteraksen angives.

14. Hvis maskinen er forskudt til venstre i forhold til traktormidteraksen set i kørselsretningen:
Indtast forskydningen til venstre med en negativ værdi i cm under "Asymmetri", og bekræft den

eller

hvis maskinen er forskudt til højre i forhold til traktormidteraksen set i kørselsretningen: Indtast forskydningen til højre med en positiv værdi i cm under "Asymmetri", og bekræft den.

	(Qa)
BÅNDSPRØJTE -	Hakkesæts 1
Rækkeantal	5
Rækkeafstand	konstant
Rækkebredde	120.0 cm
Asymmetri	0 cm

CMS-I-0001026

CMS-T-00015684-A.1

### 9.5 Indstilling af sprøjtevæskepumpens olieforsyning

Hvis maskinen er udstyret med hydraulikpakke 4, kan sprøjtevæskepumpens forsyning med hydraulikolie indstilles med de sidste to menupunkter i menuen *"Båndsprøjte"*. Ventilåbningen til hydraulikolieledningen fra traktorpumpen til sprøjtevæskepumpen skal indstilles via en procentværdi således, at sprøjtevæskepumpen opnår det ønskede omdrejningstal. Det anbefalede omdrejningstal er 500 1/min og opnås med en værdi på 46 procent.

1. Vælg "Båndsprøjte" i menuen "Indstillinger".

2. Bladr til anden side i menuen med 🕌

- 3. Indtast en værdi mellem 0 og 100 for ventilåbningen i procent under "Ventilstrøm for hydraulikpumpe".
- 4. Bekræft værdien.
- Kontrollér, om det viste pumpeomdrejningstal i linjen ovenover svarer til det ønskede pumpeomdrejningstal.
- Hvis det viste pumpeomdrejningstal ligger under det ønskede pumpeomdrejningstal: Indtast en højere værdi under "Ventilstrøm for hydraulikpumpe", og bekræft den

eller

hvis det viste pumpeomdrejningstal ligger over det ønskede pumpeomdrejningstal: Indtast en lavere værdi under "Ventilstrøm for hydraulikpumpe", og bekræft den.

7. Gentag de foregående trin, indtil det ønskede pumpeomdrejningstal er opnået.

	63 <del>6</del> 3
BÅNDSPRØJTE	
Pumpeomdr.	0 o/min
Ventilstrøm for hydraulikpumpe	0 %
• •	

### Arbejde

CMS-T-00006287-C.1

### 10.1 Hakning eller hakning og sprøjtning

### F

### FORUDSÆTNINGER

- $\oslash$  Profil er valgt, se side 32
- Ø Indstillinger er foretaget, se side 21
- ⊘ Maskinprofil er valgt og konfigureret, se side 39
- Hvis der ved hakning samtidigt skal sprøjtes: Båndsprøjten er aktiveret og konfigureret
- Ø Maskine er fejlfri
- Ø Maskinen er i arbejdsstilling
- ⊘ For Section Control: Section Control er aktiveret i betjeningsterminalen
- 1. Åbn "Arbejde" i markmenuen.
- Aktivér alle nødvendige parallelogrammer til hakkearbejdet, og deaktivér alle unødvendige parallelogrammer til hakkearbejdet, i overensstemmelse med det følgende kapitel "Manuel kobling af parallelogrammer".
- Hvis der ved hakning samtidigt skal sprøjtes: Aktivér alle nødvendige sprøjtedelbredder til sprøjtearbejdet, og deaktivér alle unødvendige sprøjtedelbredder til sprøjtearbejdet, i overensstemmelse med kapitlet "Manuel kobling af sprøjtedelbredder", se side 58.
- 4. Bring alle aktiverede parallelogrammer i arbejdsstilling med
- Hvis der ved hakning samtidigt skal sprøjtes: Tilkobl alle aktiverede sprøjtedelbredder med
   ON/ OFF ·

CMS-T-00006063-C.1

CMS-T-00006296-C.1

- Når der skal arbejdes med Section Control: Aktivér Section Control med <sup>1</sup>.
- 7. Kør med konstant hastighed.

### 10.2 Manuel kobling af parallelogrammer

Parallelogrammerne kan aktiveres og deaktiveres manuelt fra højre mod venstre eller fra venstre mod højre.

Valg af knappen de aktiverede og de aktiverede parallelogrammer på følgende måde:

- De aktiverede og løftede parallelogrammer sænkes samtidigt.
- De aktiverede og sænkede parallelogrammer løftes samtidigt.
- De deaktiverede parallelogrammer forbliver løftet.
- Hvis alle maskinens parallelogrammer er deaktiveret og løftet, aktiveres og sænkes alle maskinens parallelogrammer samtidigt.

- Med valg af + og + aktiveres og sænkes alle løftede og deaktiverede parallelogrammer fra venstre mod højre eller fra højre mod venstre.
- Med valg af \_\_\_\_\_ og \_\_\_\_\_ løftes og deaktiveres alle aktiverede og sænkede parallelogrammer fra venstre mod højre eller fra højre mod venstre.

Når maskinen er slukket med valg af knapperne parallelogrammerne på følgende måde:

- Med valg af + og + aktiveres alle løftede og deaktiverede parallelogrammer fra venstre mod højre eller fra højre mod venstre og forbliver løftet.
- Med valg af \_\_\_\_\_ og \_\_\_\_ deaktiveres alle løftede og aktiverede parallelogrammer fra venstre mod højre eller fra højre mod venstre og forbliver løftet.

► For at aktivere parallelogrammerne fra venstre mod højre:

Vælg + i arbejdsmenuen

eller

for at aktivere parallelogrammerne fra højre mod venstre:

Vælg **–** i arbejdsmenuen

eller

for at deaktivere parallelogrammerne fra venstre mod højre:

Vælg \_\_\_\_\_ i arbejdsmenuen

eller

for at deaktivere parallelogrammerne fra højre mod venstre:

Vælg 💳 i arbejdsmenuen.

### 10.3 Manuel kobling af sprøjtedelbredder

Sprøjtedelbredderne kan aktiveres og deaktiveres manuelt fra højre mod venstre eller fra venstre mod højre.



- Med valg af  $\overline{\Box}$  og  $\overline{\Box}$  aktiveres alle deaktiverede sprøjtedelbredder fra venstre mod højre eller fra højre mod venstre.
- Med valg af \_\_\_\_\_ og \_\_\_\_ deaktiveres alle aktiverede sprøjtedelbredder fra venstre mod højre eller fra højre mod venstre.

Valg af knappen <sub>ON/ OFF</sub> påvirker aktiverede og deaktiverede sprøjtedelbredder på følgende måde,

når maskinen er tændt med

- Alle aktiverede og frakoblede sprøjtedelbredder tilkobles samtidigt.
- Alle aktiverede og tilkoblede sprøjtedelbredder frakobles samtidigt.

CMS-T-00015702-A.1

- Alle deaktiverede sprøjtedelbredder forbliver deaktiveret.
- Hvis alle maskinens sprøjtedelbredder er deaktiveret, aktiveres og tilkobles alle maskinens sprøjtedelbredder samtidigt.
- For at aktivere sprøjtedelbredderne fra venstre mod højre:

Vælg 🖾 🖡 i arbejdsmenuen

eller

for at aktivere sprøjtedelbredderne fra højre mod venstre:

Vælg

eller

for at deaktivere sprøjtedelbredderne fra venstre mod højre:

Vælg

eller

for at deaktivere sprøjtedelbredderne fra højre mod venstre:

Vælg T\_ i arbejdsmenuen.

2. For at tilkoble aktiverede og frakoblede sprøjtedelbredder, når maskinen er tændt med

Vælg <sub>ON/OFF</sub> i arbejdsmenuen

eller

Vælg <sub>ON/OFF</sub> i arbejdsmenuen.

### Dokumentation af arbejde

CMS-T-00006640-C.1

CMS-T-00006641-C.1

### 11.1 Hentning af dokumentation

- ► Vælg "Dokumentation" i markmenuen.
- ➡ I menuen vises en tabel med værdierne for den aktive dokumentation. Den venstre spalte viser de samlede værdier, den højre spalte viser dagsværdierne.

### BEMÆRK

i.

Beregningen af det bearbejdede areal bliver udført for maskinens samlede arbejdsbredde. Der bliver ikke taget hensyn til deaktiverede rækker.

1		ૼ૾ૼ૱	
DOKUME	DOKUMENTATION - Dokumentation 1		
1		<b>→</b> 0	
	ha	ha	
$\bigcirc$	0.0 h	0.0 h	
ŢÞ	0.0	0.0	
1		I	

CMS-I-00004655

Symbol	Betydning
$\Box$	Bearbejdet areal
$\odot$	Arbejdstid
Ţ₽	Udbragt sprøjtevæske

### 11.2 Nulstilling af dagstæller

Hvis der skal udføres arbejde på en anden mark, kan dagstælleren til dokumentationen indstilles på 0.

CMS-T-00015710-A.1



### BEMÆRK

Totalværdierne for den valgte dokumentation bevares.

- 1. Vælg "Dokumentation" i markmenuen.
- 2. Vælg →0 .

1		ઽૼ૾ૢૢ૱ૢ
DOKUME	ENTATION - Do	kumentation 1
		<b>→</b> 0
	0.07 ha	0.07 ha
Ŀ	0.1 h	0.1 h
Ę	0.1 I	0.1 I

CMS-I-00000714

### 11.3 Administration af dokumentationer

Værdierne for den aktive dokumentation vises i oversigten. Når der arbejdes med maskinen, opdateres værdierne for den aktive dokumentation.

- 1. For at *abne* administration af dokumentationerne: Vælg "Dokumentation" i markmenuen.
- 2. Vælg
- 3. For at oprette en ny dokumentation:



eller

for at aktivere, omdøbe eller slette en dokumentation:

Vælg den ønskede dokumentation fra oversigten, og gør som beskrevet i kapitlet "Aktivering af profil", se side 34, "Omdøbning af profil", se side 35, eller "Sletning af profil", se side 36.



### Hentning af informationer



CMS-T-00006437-C.1

### 12.1 Visning af knapnumre

Knapperne i knapbjælken kan nummereres. På den måde kan der henvises entydigt til knapperne, når der telefoneres med serviceteknikere.

- 1. Vælg "Service" i menuen "Indstillinger".
- 2. Aktivér "Vis knapnumre".



### 12.2 Visning af softwareversioner

Jobcomputerne oplistes i venstre spalte i tabellen. I højre spalte vises softwareversionerne, der er installeret på jobcomputerne.

CMS-T-00006436-C.1

 Vælg "Service" > "Softwareversioner" i menuen "Indstillinger".

1	<b>1</b>
SOFTW	ARE-VERSIONER
ISOBUS-jobcomp. (AEL652)	NW324-F.007_2023.05 30335001 A27078
Udvidelse 5 (AEL405)	××××
Udvidelse 1 (AEL401)	××××
Udvidelse 2 (AEL402)	××××
Udvidelse 3 (AEL403)	××××

CMS-I-00004623

CMS-T-00006434-C.1

### 12.3 Hentning af maskinens tællerstande

Maskinens aktuelle samlede tællerstande kan vises.

 Vælg "Service" > "Tællerstande" i menuen "Indstillinger".



CMS-I-00004624

### 12.4 Åbning af fejlhukommelse

Fejlmeldingerne vises i fejhukommelsen.

Fejlmeldingerne er nummereret. Ud over fejlkoden angives, ved hvilken driftstime fejlen er opstået.

Fejlhukommelsen kan slettes.

CMS-T-00006435-C.1

#### 12 | Hentning af informationer Visning af ISOBUS-netværk

- 1. Vælg "Service" i menuen "Indstillinger".
- 2. Bladr til anden side i menuen med 🕌
- 3. Vælg "Åbn fejlhukommelse".
- 4. For at slette fejlhukommelsen:
   Vælg <sup>™</sup> .

Fejlhukommelse ECU driftstimer: 7:31 De sidste 50 meldinger gemmes. Se betjeningsvejledningen for henvisninger om fejlnummeret. Nr. Fejlkode Driftstime 01 F1 5223 7:27 02 F1 0000 0 : 00 03 F1 0000 0 : 00

		CMS-I-
10	F1 0000	0 : 00
09	F1 0000	0 : 00
08	F1 0000	0 : 00
07	F1 0000	0 : 00
06	F1 0000	0 : 00

F1 0000

F1 0000

04

05

12.5 Visning af ISOBUS-netværk

Alle ISOBUS-netværkets deltagere kan findes og vises.

- 1. Vælg "Service" i menuen "Indstillinger".
- 2. Bladr til anden side i menuen med
- 3. Vælg "ISOBUS-netværk".
- For at opdatere listen over deltagere:
   Vælg

Disse o ISOBU	ISOBUS-netværk deltagere blev registreret i S:		
Adr.	Funktion	Producent	Nr.
85h	Weeder	Schmotzer	1
F2h	Non Virtual Term.	AMAZONE	2
FOh	Tractor ECU	AMAZONE	1
F7h	Task Controller	AMAZONE	1
26h	Virtual Terminal	AMAZONE	1
81 h	Key Pad	AMAZONE	1
	•	1	

CMS-I-00004626

CMS-T-00006433-C.1

0 : 00

0 : 00

## Afhjælpning af fejl



CMS-T-00006567-C.1

Fejlkode	Fejl	Årsag	Lø	sning
F15006	Efter afslutning af diagnosemodus bliver alle automatiske funktioner aktive igen! Gå væk fra maskinen!	Afslutning af diagnosemodus.		Ingen nødvendig.
F15040	Valgt kilde for kørehastigheden findes ikke! Vælg eksisterende kilde!	Den senest anvendte kilde for hastighedssignalet findes ikke længere.	•	Vælg en anden tilgængelig kilde for hastighedssignalet.
F15086	Section Control kan ikke aktiveres!	Forudsætninger for aktivering af Section Control findes ikke.		Kontrollér, om maskinen er aktiveret.
				Kontrollér, om Section Control i terminalen er aktiveret.
				Kontrollér, om arbejdsstillingssensoren fungerer fejlfrit.
				Kontrollér, om GPS- signalet findes.
F15093	Forsyningsspænding underskredet	Forspændingen er for svag.		Kontrollér traktorens batterispænding.
				Kontrollér ledningsføringen til maskinen.
F15156	Hakkesætsarbejdsstillingssen sor er defekt!	Der findes intet signal fra arbejdsstillingssensoren for arbejdsstillingen på hakkemaskinen.	•	Kontrollér, om signallamperne på arbejdsstillingssensoren lyser, når maskinen er klappet ind.
				Kontrollér kabeltræet på arbejdsstillingssensoren.
				Kontrollér arbejdsstillingssensoren.

Fejlkode	Fejl	Årsag	Løsning
F15157	Hakkesætstransportstillingsse nsor er defekt!	Der findes intet signal fra transportstillingssensoren for transportstillingen på hakkemaskinen.	<ul> <li>Kontrollér, om signallamperne på transportstillingssensoren lyser, når maskinen er klappet ind.</li> </ul>
			<ul> <li>Kontrollér kabeltræet på transportstillingssensoren</li> <li>.</li> </ul>
			<ul> <li>Kontrollér transportstillingssensoren</li> <li>.</li> </ul>
F15191	Kontrollér arbejdsstillingssensoren!	Der findes intet signal fra arbejdsstillingssensoren på forskydningsrammen.	<ul> <li>Kontrollér, om den senest anvendte signalkilde findes.</li> </ul>
			<ul> <li>Kontrollér kabeltræet på arbejdsstillingssensoren på forskydningsrammen.</li> </ul>
			<ul> <li>Kontrollér arbejdsstillingssensoren på forskydningsrammen.</li> </ul>
F15220	Jobcomputerudvidelsesenhed 1 er defekt!	Kommunikation til udvidelsescomputer 1 er afbrudt.	<ul> <li>Kontrollér kabeltræet til udvidelsescomputer 1.</li> </ul>
			<ul> <li>Kontrollér udvidelsescomputer 1.</li> </ul>
			<ul> <li>Start maskinen igen.</li> </ul>
F15221	Jobcomputerudvidelsesenhed 2 er defekt!	Kommunikation til udvidelsescomputer 2 er afbrudt.	<ul> <li>Kontrollér kabeltræet til udvidelsescomputer 2.</li> </ul>
			<ul> <li>Kontrollér udvidelsescomputer 2.</li> </ul>
			<ul> <li>Start maskinen igen.</li> </ul>
F15222	Jobcomputerudvidelsesenhed 3 er defekt!	Kommunikation til udvidelsescomputer 3 er afbrudt.	<ul> <li>Kontrollér kabeltræet til udvidelsescomputer 3.</li> </ul>
			<ul> <li>Kontrollér udvidelsescomputer 3.</li> </ul>
			<ul> <li>Start maskinen igen.</li> </ul>
F15223	Maskinen er ikke klappet helt. Kontrollér maskinens tilstand.	Maskinen har ikke opnået transportstilling.	<ul> <li>Kontrollér, om maskinen er klappet helt ind.</li> </ul>
			<ul> <li>Kontrollér, om transportstillingssensoren kobler. Hvis det er tilfældet, lyser LED'en.</li> </ul>
F15224	Vejkørsel registreret, maskinen er deaktiveret automatisk.	Aktiveret maskine bevæger sig hurtigere end 20 km/h.	<ul> <li>Kør langsommere.</li> </ul>

Fejlkode	Fejl	Årsag	Løsning
F15225	Bommenes arbejdsbredder er ikke identiske.	Arbejdsbredderne for hakkemaskinens og båndsprøjtens Section Control-enheder er ikke ens.	<ul> <li>Indstil arbejdsbredderne for hakkemaskinens og båndsprøjtens Section Control-enheder ens.</li> </ul>
F15226	Jobcomputerudvidelsesenhed 4 er defekt!	Kommunikation til udvidelsescomputer 4 er afbrudt.	<ul> <li>Kontrollér kabeltræet til udvidelsescomputer 4.</li> <li>Kontrollér udvidelsescomputer 4.</li> <li>Start maskinen igen.</li> </ul>
F15227	Jobcomputerudvidelsesenhed 5 er defekt!	Kommunikation til udvidelsescomputer 5 er afbrudt.	<ul> <li>Kontrollér kabeltræet til udvidelsescomputer 5.</li> <li>Kontrollér udvidelsescomputer 5.</li> <li>Start maskinen igen.</li> </ul>
F15229	Jobcomputer til båndsprøjte er defekt!	Kommunikation med jobcomputeren til båndsprøjten er afbrudt.	<ul> <li>Kontrollér kabeltræet til jobcomputeren til båndsprøjten.</li> <li>Kontrollér jobcomputeren til båndsprøjten.</li> <li>Start maskinen igen.</li> </ul>
F15230	Olietryksensor til FT-P-pumpe er defekt!	Der findes intet signal fra sensoren til olietrykket på FT- P-pumpen.	<ul> <li>Kontrollér kabeltræet på olietryksensoren.</li> <li>Kontrollér olietryksensoren.</li> </ul>

### Bilag

#### CMS-T-00006438-C.1

### 14.1 Andre gældende dokumenter

- Betjeningsvejledning til hakkemaskinen
- Betjeningsvejledning til betjeningsterminalen
- Betjeningsvejledning til forskydningsrammen
- Betjeningsvejledning til fronttanken

CMS-T-00006441-C.1
## Fortegnelser

## 15.1 Stikordsregister

A	
Adresse Teknisk redaktion	5
	0
Aktiveringsforsinkelse	26
Banusprøjte Hakkemaskine	20 26
	20
Aktiveringstid	26
Alarmgrænser	
Indstilling	50
Arbejde	
Dokumentation	60
Hakning	56
Manuel kobling af parallelogrammer	57
Manuel kobling af sprøjtedelbredder	58
Sprøjtning	50
Arbejdsmenu	
For maskiner med båndsprøjte og fronttank	9
For maskiner uden bandsprøjte og fronttank	8
Konfigurering af multifunktionsdisplay	29 28
Overblik	8.9
	-, -
Arbejdsstilling	22
	23
Arbejdsstillingssensor	
Konfigurering, analog	22
Konfigurering, digital	22
Asymmetri	
Indstilling	43
Automatisk delbreddefunktion	
Aktivering	56
Indstilling	26

#### В Bagudkompatibilitet Aktivering 25 Betjening 20 Betjeningsterminaler Tildeling 30 Båndsprøjte Aktivering af styring 47 Aktivering og indstilling af regulering af foragertryk 49 Fastlæggelse af værdi for mængdetrin 47 Indstilling af alarmgrænser 50 Indstilling af sprøjtevæskepumpens olieforsyning 54 Konfiguration af startrampe 48 Konfigurering af mængderegulering 47

### D

Dag-/natmodus Konfigurering	30
Dagstæller nulstilling	60
Deaktiveringsforsinkelse	
Båndsprøjte	26
Hakkemaskine	26
Deaktiveringstid	26
Delbreddefunktion	
Automatisk	56
Manuel	57, 58
Delbredder	
Manuel kobling	57, 58

Digital betjeningsvejledning	5	Knapbjælke	
Dokumentation Aktivering Indstilling af gemmested Omdøbning Sletning Spænding Åbning	61 25 61 61 61 60	Funktioner Gennembladring Konfigurering af konfiguration Visning Visning af knapnumre Knapnumre Visning	18 20 29 8 62 62
F		Knapper Overblik	18
Fejl Afhjælpning Fejlkoder	65 65	Kontaktdata Teknisk redaktion	5
Fejlhukommelse	60	Μ	
Abning Foragertryk Aktivering og indstilling af regulering	63 49	Markmenu <i>i hovedmenuen</i> Åbning	7 20
Forbindelseskompensation <i>Aktivering</i> Forsinkelsestider	<i>4</i> 6 26	Maskinprofil Aktivering Aktivering af forbindelseskompensation Aktivering og indstilling af midtersektion	39 46 41
Funktionsoversigt	6	Indstilling af asymmetri Indstilling af maskintype	43 44
н		Indstilling af rækker Indstilling af ventlindstillingstider	40, 51 12
Hakning Hastighedssignal <i>Indstilling</i> Hovedmenu	56 21 7	Konfigurering Omdøbning Sletning Spænding Vælg	40 39 39 39 39 39
I		Maskintype Indstilling	ЛЛ
Indstillinger Foretagelse i hovedmenuen	21 7	Menuer Gennembladring	20
Abning	20	Aktivering og indstilling	41
Hentning ISOBUS-hastighedssignal Anvendelse	62 21	Multifunktionsdisplay Visning Ændring	8 28
ISOBUS Aktivering af bagudkompatibilitet	25	Mængdetrin Fastlæggelse af værdi	47
Visning af netværk	24 64	Ν	
к		Niveau <i>Visning</i>	9
Knapbjælkens konfiguration Konfigurering	29	Nominel udbringningsmængde i l/ha <i>Visning</i>	9

Nominel udbringningsmængde i procent Visning	9	Statusbjælke Visning	18 <i>8</i>
0		Status for klapning <i>Visning</i>	8
Overlapning Forhindring	26	Status for maskinen Visning	8
Р		Status for parallelogrammer	
Parallelogrammer		Visning	8
Automatisk kobling Manuel kobling	56 57	Visning	9
Section Control Stilling	56 12	Stilling for parallelogrammer Visning	8
Profil Aktivering	.34	Т	
Omdøbning	35	Tilbage til forrige menu	20
Oprettelse Sletning	32 36	Tællerstande	
Valg	34	Hentning	63
R		U	
Rækker		Ubearbejdede arealer	
Indstilling	40, 51	Forhindring	26
S		Usprøjtede arealer Forhindring	26
Section Control	56	V	
Indstilling	26	Ventilindstillingstider	
Konfigurering af knapper	24	Indstilling	42
Softwareversioner Visning	62	Visning	
Sprøjtedelbredder		Indstilling	28
Automatisk kobling	56	Værkstedsarbejde	4
Manuel kobling Status	58 15		
Sprøitetryk i bar	10		
Visning	9		
Sprøjtevæskepumpens olieforsyning Indstilling	54		
Startrampe			
Konfigurering	48		
Status	0		
Albejassulling Klapning	9 10		
Maskine tændt eller slukket	11		
Parallelogrammer	12		
Sprøjtedelbredder	15		

# SCHMOTZER 🕅

SCHMOTZER Hacktechnik GmbH & Co. KG

Rothenburger Str. 45 91438 Bad Windsheim Deutschand

t +49 (0) 9841 - 920

- m info@schmotzer-ht.de
- w www.schmotzer-ht.de





AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste

www.amazone.de