Originální návod k obsluze

Software ISOBUS

ZG-TX

Tento návod k obsluze platí od verze softwaru NW371-G





12

OBSAH

1 K tomuto návodu k obsluze 1		
1.1	Autorské právo	1
1.2	Význam návodu k obsluze	1
1.3	Použitá vyobrazení	1
1.3.1	Výstražné pokyny a signální slova	1
1.3.2	Další upozornění	2
1.3.3	Pokyny k jednání	2
1.3.4	Výčty	4
1.3.5	Čísla pozic na obrázcích	4
1.3.6	Informace o směru	4
1.4	Další platné dokumenty	4
1.5	Digitální návod k obsluze	5
1.6	Váš názor je důležitý	5
2 Pc	ožadavky ISOBUS	6
2.1	Minimální požadavky ISOBUS	6
2.2	Doporučené požadavky ISOBUS	7
3 Př	ehled funkcí	8
4 Př	ehled uživatelského rozhraní	9
4.1	Menu pole	9
4.2	Menu Nastavení	9
5 Př	ehled pracovního menu	11
6 Zá	kladní obsluha	12
6.1	Přepínání mezi menu pole a	
	nastavení	12
6.2	Přechod do předchozího menu	12

6.3	Procházení menu a panelem	
	tlačítek	

7 Nastavení stroje 13			13
	7.1	Nastavení zdroje signálu rychlosti	13
	7.1.1	Použití simulované rychlosti	13
	7.1.2	Nastavení signálu rychlosti z traktoru	13
	7.1.3	Nastavení snímače rychlosti stroje	14
	7.2	Přestavba rozmetadla	16
	7.2.1	Přestavba rozmetacího ústrojí pro rozmetání vápence	16
	7.2.2	Přestavba rozmetacího ústrojí k rozmetání hnojiva	17
	7.3	Zadání geometrických údajů	18
	7.4	Nastavení řízení	18
	7.5	Kalibrace AutoTrail řízení	19
	7.6	Kalibrace snímače úhlového zrychlení stáčení	20
	7.7	Tárování indikace stavu naplnění	20
	7.8	Volba metody kalibrace pro rozmetaný materiál	21
	7.9	Nastavení dráhy doběhu dopravníku	21
	7.10	Přepínání mezi denním a nočním režimem	21

8 Použití profilů 22		
8.1	Správa profilů	22
8.2	Nastavení profilů	23
8.2.1	Volba terminálu	23
8.2.2	Volba výpočtu zapínacího bodu a vypínacích bodů	24
8.2.3	Zobrazení sekcí jako tvar paraboly	24
8.2.4	Volba HeadlandControl	25
8.2.5	Volba počtu sekcí pro Section Control	25
8.2.6	Změna multifunkčního displeje	25
8.2.7	Změna libovolného obsazení tlačítek	26

OBSAH

8.2.8	Zadání meze alarmu pro stav naplnění zásobníku	27
8.2.9	Zadání velikosti kroku pro změnu	
	požadovaného množství	27
9 Pou	ıžití údajů o produktu	28
9.1	Správa produktu	28
9.2	Zadání údajů o produktu	29
10 Pin	ění zásobníku rozmetaného	
mat	teriálu	31
10.1	Plnění zásobníku rozmetaného materiálu bez techniku vážení	31
10.2	Plnění zásobníku rozmetaného	51
1012	materiálu s technikou vážení	32
11 Zad	lání aplikovaného množství	33
40 7::*	tžuć koliknožućko žinitolo	
12 ZJIS rozi	metaného materiálu	34
10.4	Valha matadu kalibrasa	24
12.1	volba melody kalibrače	54
12.2	činitele pro hnojivo	34
12.3	Ruční zjištění kalibračního	
	cinitele pro vapenec	30
13 Pra	ce	39
13.1	Zahájení práce	39
13.2	Použití pracovního osvětlení	39
13.3	Použití Section Control	40
13.4	Spuštění aplikace	40
13.5	La des a studies si de la more stérie	
		40
13.6	Úprava aplikovaného množství	40 41
13.6 13.7	Úprava aplikovaného množství Spínání sekcí	40 41 42
13.6 13.7 13.8	Jednostranne rozmetani Úprava aplikovaného množství Spínání sekcí Provádění hraničního rozmetání	40 41 42 42
13.6 13.7 13.8 13.9	Jednostranne rozmetani Úprava aplikovaného množství Spínání sekcí Provádění hraničního rozmetání Použití HeadlandControl	40 41 42 42 43
13.6 13.7 13.8 13.9 13.10	Úprava aplikovaného množství Spínání sekcí Provádění hraničního rozmetání Použití HeadlandControl Použití řízené nápravy	40 41 42 42 43 44
13.6 13.7 13.8 13.9 13.10 13.10.1	Úprava aplikovaného množství Spínání sekcí Provádění hraničního rozmetání Použití HeadlandControl Použití řízené nápravy Použití funkce automatického vedení ve stopě	40 41 42 43 44 44

13.10.3	Použití ručního řízení proti svahu	45
13.10.4	Uzamknutí řízení pro jízdu po silnici	46
14 Vyp rozi	rázdnění zásobníku netaného materiálu	47
15 Dok	kumentace práce	48
15.1	Vyvolání dokumentace	48
15.2	Správa dokumentace	49
16 Ods	straňování poruch	50
16.1	Zpracování chybových hlášení	50
16.2	Odstraňování chyb	51

17	Vyvolání	servisních	informací	65
----	----------	------------	-----------	----

18 Udržba a opravy stroje		66
18.1	Konfigurace indikace stavu naplnění	66
18.2	Konfigurace FlowControl	67
18.3	Kalibrace AutoTS	67
18.4	Kalibrace šoupátka	68
18.5	Kalibrace zaváděcího systému	68
18.6	Kalibrace parkovací polohy zaváděcího systému	69

19 Pří	loha	70
19.1	Další platné dokumenty	70

20 Seznamy 71 20.1 Seznam hesel 71

K tomuto návodu k obsluze

1.1 Autorské právo

Přetisk, překlad a reprodukce v jakékoli formě, včetně výňatků, vyžadují písemný souhlas společnosti AMAZONEN-WERKE.

1.2 Význam návodu k obsluze

Návod k obsluze je důležitý dokument a je součástí stroje. Je určen pro uživatele a obsahuje údaje související s bezpečností. Jen postupy uvedené v návodu k obsluze jsou bezpečné. Pokud se nebudete řídit návodem k obsluze, může dojít k těžkému zranění nebo usmrcení osob.

- 1. Před prvním použitím stroje si důkladně přečtěte kapitolu o bezpečnosti a říďte se jí.
- Před zahájením práce si dále přečtěte příslušné odstavce návodu k obsluze a postupujte podle nich.
- 3. Návod k obsluze si uložte na dostupném místě.
- 4. Návod k obsluze předejte následujícímu uživateli.

1.3 Použitá vyobrazení

1.3.1 Výstražné pokyny a signální slova

Výstražné pokyny jsou označeny svislým pruhem s trojúhelníkovým bezpečnostním symbolem a signálním slovem. Signální slova "NEBEZPEČÍ", "VAROVÁNÍ" nebo "POZOR" popisují závažnost hrozícího ohrožení a mají následující významy:

CMS-T-00012308-A.1

CMS-T-006245-A.1

CMS-T-005676-G.1

CMS-T-00002415-A.1

NEBEZPEČÍ

 Označuje bezprostřední ohrožení s vysokým rizikem nejtěžšího tělesného zranění, jako je ztráta částí těla nebo smrt.

VAROVÁNÍ

 Označuje možné ohrožení se středně vysokým rizikem nejtěžšího tělesného zranění nebo smrti.



POZOR

 Označuje ohrožení s malým rizikem lehkého nebo středně těžkého tělesného zranění.

1.3.2 Další upozornění



DŮLEŽITÉ

Označuje riziko poškození stroje.



EKOLOGICKÉ UPOZORNĚNÍ

 Označuje riziko poškození životního prostředí.

Ð

UPOZORNĚNÍ

Označuje tipy k použití a informace k optimálnímu používání.

1.3.3 Pokyny k jednání

1.3.3.1 Číslované pokyny k jednání

Jednání, která musí být provedena v určitém pořadí, jsou uvedena jako číslované pokyny k jednání. Stanovené pořadí jednání se musí dodržet. CMS-T-00002416-A.1

CMS-T-00000473-E.1

CMS-T-005217-B.1

Příklad:

- 1. Pokyn k jednání 1
- 2. Pokyn k jednání 2

1.3.3.2 Pokyny k jednání a reakce

Reakce na pokyny k jednání jsou označené šipkou.

Příklad:

- 1. Pokyn k jednání 1
- Reakce stroje na pokyn k jednání 1
- 2. Pokyn k jednání 2

1.3.3.3 Alternativní pokyny k jednání

Alternativní pokyny k jednání jsou uvedeny slovem "nebo".

Příklad:

1. Pokyn k jednání 1

nebo

alternativní pokyn k jednání

2. Pokyn k jednání 2

1.3.3.4 Pokyny k jednání pouze s jedním jednáním

Pokyny k jednání pouze s jedním jednáním nejsou číslované, ale jsou označené šipkou.

Příklad:

Pokyn k jednání

1.3.3.5 Pokyny k jednání bez pořadí

Pokyny k jednání, která nemusí být provedena v určitém stanoveném pořadí, jsou zobrazeny ve formě seznamu se šipkami. CMS-T-005678-B.1

CMS-T-00000110-B.1

CMS-T-005211-C.1

CMS-T-005214-C.1

1 | K tomuto návodu k obsluze Další platné dokumenty

Příklad:

- Pokyn k jednání
- Pokyn k jednání
- Pokyn k jednání

1.3.3.6 Práce v dílně



PRÁCE V DÍLNĚ

Označuje servisní práce, které musí ve specializované dílně, dostatečně vybavené z hlediska zemědělské techniky, bezpečnosti a techniky ochrany životního prostředí provádět odborný personál s příslušným vzděláním.

1.3.4 Výčty

Výčty bez závazného pořadí jsou zobrazeny jako seznam s jednotlivými body výčtu.

Příklad:

- Bod 1
- Bod 2

1.3.5 Čísla pozic na obrázcích

Orámované číslo v textu, například 1, odkazuje na číslo pozice na vedlejším obrázku.

1.3.6 Informace o směru

Není-li uvedeno jinak, všechny směry jsou ve směru jízdy.

1.4 Další platné dokumenty

V příloze se nachází seznam současně platných dokumentů.

CMS-T-00013932-B.1

CMS-T-000024-A.1

CMS-T-000023-B.1

CMS-T-00012309-A.1

CMS-T-00000616-B.1

1.5 Digitální návod k obsluze

Digitální návod k obsluze a e-learning je možné si stáhnout z informačního portálu AMAZONE.

1.6 Váš názor je důležitý

Vážená čtenářko, vážený čtenáři, naše dokumenty jsou pravidelně aktualizovány. Vaše návrhy na zlepšení nám pomohou vytvořit dokumenty, které pro vás budou užitečnější a příjemnější. Zasílejte nám své návrhy dopisem, faxem nebo e-mailem. CMS-T-00002024-B.1

CMS-T-000059-D.1

AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG Technische Redaktion Postfach 51 D-49202 Hasbergen Fax: +49 (0) 5405 501-234 E-Mail: tr.feedback@amazone.de

Požadavky ISOBUS



Univerzální terminál:

- Generace 2
- Rozlišení obrazovky: 240
- Barevná hloubka: 8 bit / 256 barev
- Softwarová tlačítka: 8

V závislosti na použití jsou zapotřebí další funkce:

Task Controller Section Control:

- Generace 1
- Výložníky: 1
- Počet sekcí: 1

Task Controller na základě zeměpisné polohy:

- Generace 1
- Počet ovládacích kanálů: 1



CMS-T-00010917-A.1

TC-SC 1 CMS-1-00007474



Task Controller basic:

Generace 1



Pomocné ovládání nové:

Generace 1



2.2 Doporučené požadavky ISOBUS

Univerzální terminál:

- Generace 2 •
- Rozlišení obrazovky: 480
- Barevná hloubka: 8 bit / 256 barev
- Softwarová tlačítka: 12

Task Controller Section Control:

- Generace 1 .
- Výložníky: V závislosti na vybavení stroje
- Počet sekcí: V závislosti na vybavení stroje. 2 • sekce při spínání poloviny záběru. Až 126 sekcí se segmentovou rozdělovací hlavou se zpětným vedením a spínáním jednotlivých řádků

Task Controller na základě zeměpisné polohy:

- Generace 1 .
- Počet ovládacích kanálů: počet produktů v závislosti na výbavě stroje

Task Controller basic:

Generace 1 •





CMS-I-00007474



Pomocné ovládání nové:

Generace 1



Přehled funkcí



CMS-T-00009980-A.1

Závěsné rozmetadlo ZG-TX se ovládá pomocí softwaru ISOBUS. Software ISOBUS lze zobrazovat a ovládat prostřednictvím ovládacího terminálu.

Software ISOBUS obsahuje následující funkce:

- Spuštění a zastavení rozmetání hnojiva
- Zjišťování kalibračního činitele pro aplikaci přesného množství hnojiva
- Zapínání dalších funkcí rozmetání hnojiva
- Plnění zásobníku rozmetaného materiálu
- Vyprázdnění zásobníku rozmetaného materiálu
- Správa produktů
- Správa profilů
- Dokumentace práce

Přehled uživatelského rozhraní



Uživatelské rozhraní se člení na "menu Pole" a "menu Nastavení".

"Menu Pole" obsahuje následující podmenu:

- Menu "Práce" pro zobrazení a obsluhu při práci
- Menu "Dokumentace" pro zobrazení nashromážděných pracovních údajů
- Menu "Plnění" pro správné údaje plnění zásobníku rozmetaného materiálu
- Menu "Vyprázdnění" ukazuje postup při vyprazdňování zásobníku rozmetaného materiálu
- Zadávací pole pro požadované aplikované množství



CMS-I-00006786

CMS-T-00009907-B.1

CMS-T-00009908-B.1

4.2 Menu Nastavení

Uživatelské rozhraní se člení na "menu Pole" a "menu Nastavení".

CMS-T-00009909-A.1

Menu "Nastavení" obsahuje následující podmenu:

- Menu "Stroj" slouží k nastaveni stroje.
- Menu "Servis" poskytuje informace o stavu softwaru, údajích počitadel, diagnostických údajích a kalibraci motorů rozmetadla.
- Menu "Profil" slouží k vytvoření jednotlivých profilů uživatelů.
- Menu "Produkty" slouží k zadávání specifických údajů k produktu.
- Menu "Kalibrace" slouží k zjišťování kalibrace pro správné aplikované množství.





- **11** Dvojité hradítko na hnojivo nebo jednoduché hradítko na vápenec
- 13 Stav sekcí vpravo
- 15 Panel tlačítek

- 10 Využití stroje: je v červené zóně, jakmile dopravník běží maximální rychlostí a hradítko je otevřeno na maximum.
- 12 Otáčky rozmetacího kotouče vpravo
- 14 Indikace rychlosti pásu



Na panelu tlačítek zvolte

6.3 Procházení menu a panelem tlačítek

• K procházení menu v nastaveních:

zvolte

K procházení panelem tlačítek:
 zvolte 1.

CMS-T-00000806-C.1

7 | Nastavení stroje

Nastavení stroje

7.1 Nastavení zdroje signálu rychlosti

7.1.1 Použití simulované rychlosti

K řízení stroje je zapotřebí signál rychlosti. Pokud není k dispozici žádný signál rychlosti, lze použít simulovanou rychlost.

UPOZORNĚNÍ

i

traktoru.

Simulovanou rychlost používejte jen ve výjimečném případě.

Během zrychlení a zpomalení se aplikuje množství navíc. Pracovní rychlost musí odpovídat simulované rychlosti.

Po restartování stroje se nastaví simulovaná rychlost na 0 km/h.

- 1. Zvolte v menu "Nastavení" > "Stroj" > "Rychlost".
- 2. Zvolte v části "Zdroj" > "Simulovaný".
- 3. Pod "Simulovaná rychlost" zadejte požadovanou rychlost.

7.1.2 Nastavení signálu rychlosti z traktoru

K řízení elektrického pohonu dávkování je potřeba signál rychlosti. K tomu lze použít snímač rychlosti



CMS-T-00009910-A.1

CMS-T-00000762-H.1

CMS-T-00009903-C.1

CMS-T-00009902-D.1

- 1. V menu "Nastavení" "Stroj" > zvolte "Rychlost".
- 2. V části "Zdroj" zvolte "Kolo (traktor)".



7.1.3 Nastavení snímače rychlosti stroje

7.1.3.1 Nastavení snímače rychlosti stroje

K řízení pohonů dávkování je potřeba signál rychlosti. K tomu lze použít signál rychlosti z traktoru nebo stroje.

- 1. V menu "Nastavení" "Stroj" > zvolte "Rychlost".
- 2. Pod "Zdroj" zvolte "Stroj".
- 3. Pod "Impulzy snímače" zadejte impulzy na 100 metrů.

nebo

Zvolte "Učit impulzy".



CMS-I-00000622

CMS-T-00009911-B.1

CMS-T-00009904-B.1

7.1.3.2 Učení impulzů na 100 m

CMS-T-00009912-B.1

i) U

UPOZORNĚNÍ

Kalibrační činitel *"Impulzy na 100 m"*" se musí zjistit v provozních podmínkách.

Pokud se při práci používá pohon všech kol, musí být pohon všech kol zapnutý i při stanovení impulzů na 100 m.

MG7529-CS-CZ | F.1 | 11.11.2024 | © AMAZONE

- 1. Odměřte vzdálenost 100 m.
- 2. Vyznačte počáteční a koncový bod.
- 3. Najeďte do počátečního bodu.
- 4. > dále.



CMS-I-00006797

- 5. uveďte stroj do pracovní polohy.
- 6. Jeďte do koncového bodu.
- ➡ "Ujeté impulzy" se počítají.
- 7. > dále.



7 | Nastavení stroje Přestavba rozmetadla

8. 🗸 Uložte hodnotu

nebo

imes Odmítněte hodnotu.



7.2 Přestavba rozmetadla

7.2.1 Přestavba rozmetacího ústrojí pro rozmetání vápence

G

UPOZORNĚNÍ

Řiďte se návodem k obsluze ZG-TX.

 Zobrazení jednoduchého hradítka v pracovním menu



CMS-I-00007290

CMS-T-00009915-D.1

- 1. V menu "Nastavení" zvolte "Stroj" > "Přestavba rozmetadla".
- 2. Zvolte "Přestavba na vápenec".
- 3. Přestavte polohu hradítka.
- P Uveďte zaváděcí systém do parkovací polohy.
- 5. Uveďte AutoTS do parkovací polohy.
- 6. Vymontujte zaváděcí systém.

- 7. Vyměňte rozmetací kotouče.
- 8. Demontujte sítové rošty v zásobníku.
- 9. 🗸 Potvrďte úplnou přestavbu.
- 10. Restartujte ovládací terminál.
- → Task Controller se znovu přihlásí.

7.2.2 Přestavba rozmetacího ústrojí k rozmetání hnojiva

CMS-T-00009917-D.1

G

UPOZORNĚNÍ

Řiďte se návodem k obsluze ZG-TX.

1 Zobrazení dvojitého hradítka v pracovním menu



- 1. V menu "Nastavení" zvolte "Stroj" > "Přestavba rozmetadla".
- 2. Zvolte "Přestavba na hnojivo".
- 3. Přestavte polohu hradítka.
- 4. Namontujte zaváděcí systém.
- 5. Vyměňte rozmetací kotouče.
- 6. Namontujte sítové rošty do zásobníku.
- 7. 🗸 Potvrďte úplnou přestavbu.
- 8. Restartujte ovládací terminál.
- ➡ Task Controller se znovu přihlásí.

7.3 Zadání geometrických údajů

- 1. V menu "Nastavení" vyvolejte "Stroj".
- 2. Zvolte "Geometrie".
- 3. Uveďte rozměr "XT" od zadní nápravy traktoru k připojovacímu zařízení v m.
- 4. Uveďte rozměr "XM" od připojovacího zařízení k nápravě stroje v m.
- 5. 🗸 Uložte hodnoty

nebo

X Odmítněte hodnoty.

7.4 Nastavení řízení

PŘEDPOKLADY

- Ø Geometrické údaje jsou zadané.
- V menu "Nastavení" vyvolejte "Stroj" zvolte > 1. "Volba řízení".
- 2. Zvolte "Volba řízení".
- 3. Pro nastavení řízení proti svahu: zvolte "ruční" pro ruční řízení proti svahu

nebo

zvolte "automatické" pro automatické řízení proti svahu.

- 4. Zadejte faktor řízení proti svahu pro automatické řízení proti svahu. Standardní hodnota: 5
- 5. Aktivujte nebo deaktivujte automatické rozpoznání couvání.



CMS-I-00009824



CMS-T-00015171-B.1

CMS-T-00015174-A.1

Zpoždění bodu zatáčení udává úsek, po kterém stroj začne zatáčet.

Velká hodnota	Stroj zatáčí později
Malá hodnota	Stroj zatáčí dříve

6. Nastavte zpoždění bodu zatočení v cm.

Míra korekce stopy umožňuje boční korekci, pokud není stopa správně dodržena.

Kladná hodnota	Stopa více ven
Záporná hodnota	Stopa více dovnitř

7. Nastavte míru korekce stopy v cm.

7.5 Kalibrace AutoTrail řízení

- 1. V menu "Nastavení" vyvolejte "Stroj" > "Řízení".
- 2. Zvolte "Kalibrace AutoTrail".



- Section 2 Vyrovnejte nápravu rovně a současně kousek popojeďte, aby traktor a stroj byly v jedné stopě.
- 4. *Chcete-li zkontrolovat střední polohu:* zajistěte traktor a stroj proti náhodnému rozjetí.
- 5. Změřte válce řízení.
- + Hydraulické válce musí mít stejnou délku.
- 6. Popřípadě seřiďte střední polohu a znovu zkontrolujte.
- 7. > _{dále.}
- Sector Strojem a traktorem současně maximálně doprava.
- 9. > _{dále.}





- 10. Zatočte strojem a traktorem současně maximálně doleva.
- 11. > dále.
- 12. 🗸 Uložte hodnoty

nebo

imes Odmítněte hodnoty.

7.6 Kalibrace snímače úhlového zrychlení stáčení

- 1. V menu "Nastavení" vyvolejte "Stroj" > "Řízení".
- 2. Zvolte "Kalibraci snímače úhlového zrychlení".
- 3. Uveďte stroj do horizontální polohy.
- 4. > Dále.
- 5. Zastavte stroj a počkejte na kalibraci.
- 6. > Dále.
- 7. 🗸 Uložte hodnoty

nebo

imes Odmítněte hodnoty.



Kalibrace snímače

úhlového zrychlení

CMS-I-00009821

CMS-T-00015173-B.1

305

7.7 Tárování indikace stavu naplnění

Při tárování se uloží vážená hodnota prázdného zásobníku.

Po montáži zvláštní výbavy se musí tárovat indikace stavu naplnění.

CMS-T-00015175-B.1

- 1. Kompletně vyprázdněte zásobník.
- 2. Vyrovnejte stroj vodorovně.
- 3. V menu "Nastavení" vyvolejte "Stroj".
- 4. Zvolte "Tárování indikace stavu naplnění".
- → Zobrazí se teoretický stav naplnění zásobníku.
- 5. 🗸 Uložte hodnoty

nebo

imes Odmítněte hodnoty.

TÁROVÁNÍ UKAZATELE	E HLADINY
Aktuální obsah zásobníku	kg
×	\checkmark

CMS-I-00009819

CMS-T-00015176-B.1

7.8 Volba metody kalibrace pro rozmetaný materiál

Kontrola a úprava kalibračního činitele se může provádět ručně nebo automaticky.

 Zvolte metodu kalibrace pro rozmetaný materiál buď "ruční" v klidu nebo

nebo

"automatické FlowControl" během rozmetání s kalibrací FlowControl.

7.9 Nastavení dráhy doběhu dopravníku

Dráha doběhu dopravníku udává vzdálenost, po kterou je dopravní pás poháněn pro předdávkování.

- 1. V menu "Nastavení" vyvolejte "Stroj".
- 2. V části "Dráha doběhu dopravníku" zadejte požadovanou dráhu v cm.





CMS-I-00008414

CMS-T-00013440-B.1

7.10 Přepínání mezi denním a nočním režimem

 Pro přepnutí indikace z denního režimu do nočního režimu a naopak
 zvolte ^{**}). CMS-T-00008044-A.1



8.1 Správa profilů

- 1. V menu "Nastavení" zvolte "Profil".
- 2. Zobrazte seznam profilů.



CMS-I-00007151

CMS-T-00009877-A.1

 Chcete-li profil aktivovat, přejmenovat, obnovit standardní hodnoty nebo smazat, vyberte požadovaný profil ze seznamu.

nebo





4. 🗸 aktivujte profil.

nebo

Chcete-li profil přejmenovat: zvolte "Profil".

nebo



obnovte standardní hodnoty profilu.

nebo

 \times vraťte se na seznam.

nebo



smažte profil. Profil nesmí být aktivní.

8.2 Nastavení profilů

8.2.1 Volba terminálu

- 1. V menu "Nastavení" "Profil" > zvolte "ISOBUS".
- 2. Zvolte "Volba terminálu".

UPOZORNĚNÍ

Jestliže je k ISOBUS připojeno více ovládacích terminálů, je možné vybrat jeden terminál pro zobrazení.

- 3. Zadejte číslo terminálu pro zobrazení ovládání stroje.
- 4. Zadejte číslo terminálu pro zobrazení dokumentace a Section Control.



UPOZORNĚNÍ

Přihlašování k VT terminálu může trvat až 40 sekund.

Jestliže není zadaný terminál po této době nalezen, přihlásí se ISOBUS u jiného terminálu.



CMS-T-00009875-B.1

CMS-T-00009873-D.1



8.2.2 Volba výpočtu zapínacího bodu a vypínacích bodů

- 1. V menu "Nastavení" "Profil" > zvolte "ISOBUS".
- 2. "Zvolte" spínací body.
- Na základě trasy: přednostní použití pro ovládací terminály AmaTron, AmaPad, TOPCON X35 nebo CCI
- Na základě času: použití jen pro ovládací terminály, které nepodporují "WorkingLength" Task Controlleru.

U časových spínacích bodů se zobrazuje čas zapnutí a čas vypnutí.



UPOZORNĚNÍ

Čas zapnutí a čas vypnutí se nesmí měnit.

- Zadejte rychlost, která se použije při zapnutí stroje.
- 4. Zadejte rychlost, která se použije při vypnutí stroje.





8.2.3 Zobrazení sekcí jako tvar paraboly

- 1. V menu "Nastavení" "Profil" > zvolte "ISOBUS".
- Pro zobrazení sekcí Section Control jako parabol: "Zaškrtněte sekce ve tvaru paraboly".

UPOZORNĚNÍ

U málo výkonných terminálů může zobrazení vést k problémům s výkonem.

CMS-T-00017525-A.1

1 Parabolická sekce

2 Bod zapnutí



Ĥ

CMS-I-00011944

CMS-T-00017526-A.1

8.2.4 Volba HeadlandControl

- 1. V menu "Nastavení" "Profil" > zvolte "ISOBUS".
- 2. Chcete-li při prvním objíždění pole s větším pracovní záběrem na souvrati rozmetat do pole: zaškrtněte "HeadlandControl".

8.2.5 Volba počtu sekcí pro Section Control

- 1. V menu "Nastavení" "Profil" > zvolte "ISOBUS".
- Pro volbu počtu sekcí pro Section Control: Pod "Počet sekcí TC" zvolte 8 nebo 16.

8.2.6 Změna multifunkčního displeje

Na multifunkčním displeji mohou být v pracovním menu zobrazeny 4 různé hodnoty. Následující tabulka obsahuje všechny dostupné hodnoty.

Hodnota	Vysvětlení
Rychlost	Aktuální rychlost v km/h
Požadované aplikované množství hnojiva	Nastavené požadované aplikované množství hnojiva
Plocha	Zpracovaná plocha v ha
Zbývající úsek	Úsek v m, na který ještě vystačí stávající hnojivo
Stav naplnění zásobníku	Stav naplnění zásobníku v kg

CMS-T-00017527-A.1

CMS-I-00011945

CMS-T-00009876-A.1

8 | Použití profilů Nastavení profilů

Hodnota	Vysvětlení
Požadované otáčky rozmetacích kotoučů	Požadované otáčky rozmetacích kotoučů zadané pro produkt
Množství FlowControl	Aplikované množství za den, zjištěné přes FlowControl

- 1. V menu "Nastavení" "Profil" > zvolte "Multifunkční displej".
- 2. *Pro změnu zobrazení:* Zvolte požadované zobrazení.
- ➡ Zobrazí se seznam s dostupnými hodnotami.
- 3. Ze seznamu vyberte požadovanou hodnotu.
- 4. Potvrďte volbu.



CMS-I-00007236

8.2.7 Změna libovolného obsazení tlačítek

Pomocí libovolného obsazení tlačítek lze měnit obsazení tlačítek v pracovním menu.

- 1. V menu "Nastavení" "Profil" > zvolte "Libovolné obsazení tlačítek".
- 2. Nenajdete-li požadovanou funkci na první straně:

Pomocí 🛃 vyvolejte další stranu.

- 3. Klepněte na požadovanou funkci ze seznamu.
- ➡ Zvolená funkce se bíle orámuje.
- 4. Zvolte požadované tlačítko na panelu tlačítek.
- → Zvolené tlačítko se obsadí zvolenou funkcí.
- 5. Obsaďte další tlačítka.





8.2.8 Zadání meze alarmu pro stav naplnění zásobníku

- 1. V menu "Nastavení" zvolte "Profil" > "Prázdný stav".
- 2. Chcete-li obdržet upozornění při prázdném zásobníku: zakřížkujte "Upozornění při prázdném zásobníku".
- 3. Zadejte "Mez alarmu stavu naplnění".



8.2.9 Zadání velikosti kroku pro změnu požadovaného množství

- 1. V menu "Nastavení" zvolte "Profil" > "Řízení množství".
- 2. Zadejte množstevní krok v %.



Použití údajů o produktu

9.1 Správa produktu

- 1. V menu "Nastavení" zvolte "Produkt".
- 2. Vyberte seznam produktů.



CMS-T-00009914-C.1

 Chcete-li produkt vybrat, přejmenovat, obnovit standardní hodnoty nebo smazat: Zvolte požadovaný produkt ze seznamu

nebo





4. Chcete-li produkt spravovat: \times Vraťte se na seznam

nebo

v potvrďte produkt.

nebo

obnovte standardní hodnoty produktu.

nebo

smažte produkt. Produkt nesmí být aktivní.

nebo

Chcete-li produkt přejmenovat: Zvolte Produkt.

9.2 Zadání údajů o produktu

- 1. V menu "Nastavení" zvolte "Produkt".
- 2. V části *"Kalibrační činitel"* zadejte kalibrační činitel z tabulky rozmetání.
- 3. V části *"Rozmetací ústrojí"* zadejte otáčky rozmetacích kotoučů, polohu zaváděcího systému a rozmetací kotouč.
- 4. V části *"Typ teleskopu"* zvolte teleskop rozmetacích lopatek pro hraniční rozmetání.
- 5. V části "Okrajové rozmetání" zadejte nastavení teleskopu, požadované otáčky a snížení množství na straně hranice.



1	(Sig)	
PRODUKT - Produkty		
Kalibrační činitel	1.00	
Rozmetací ústrojí	>	
Typ teleskopu	В	
Okrajové rozmetání	>	
	0140 1 00007040	

9 | Použití údajů o produktu Zadání údajů o produktu

- V části "Hraniční rozmetání" zadejte nastavení teleskopu, požadované otáčky a snížení množství na straně hranice.
- V části "Rozmetání u příkopu" zadejte nastavení teleskopu, požadované otáčky a snížení množství na straně hranice.
- 8. V části "*Spínací body*" zadejte body zapnutí a vypnutí z tabulky rozmetání.
- 9. V části "Směr odhozu" zadejte hodnotu pro směr odhozu z tabulky rozmetání.

1		(îde)
PRODUKT	- Produkty	
Hraniční rozmetání		>
Rozmetání u příkopu		>
Spínací body		>
Směr odhozu		250

- 10. V části "Pracovní záběr" zadejte požadovaný pracovní záběr.
- 11. V části "Rozmetaný materiál" vyberte Hnojivo nebo Zvláštní rozmetaný materiál.

1	(îz _î z	
PRODUKT - Produkty		
Pracovní záběr	24.0 m	
Rozmetaný materiál	Hnojivo	
	0140 1 00007000	



- Description 2 avřete dvojité šoupátko.
- 2. V "menu Pole" zvolte "Plnění".
 - →0
- 3. Při prázdném zásobníku nastavte zbytkové množství na 0.
- 4. Naplňte zásobník rozmetaného materiálu.
- 5. Zadejte doplněné množství.
- ➡ Zobrazí se nový stav naplnění.
- 6. V Potvrďte nový stav naplnění.



10.2 Plnění zásobníku rozmetaného materiálu s technikou vážení

- 1. off
 - Zavřete dvojité šoupátko.
- 2. V "menu Pole" zvolte "Plnění".
- Vypočítejte požadovaný stav naplnění prostřednictvím zadání "plochy" a "aplikovaného množství" nebo zpracovanou plochu prostřednictvím zadání "aplikovaného množství" a "požadovaného stavu naplnění".
- 4. Naplňte zásobník rozmetaného materiálu.
- 5. Sledujte blikající osvětlení rozmetacích vějířů při plnění.
- 1.000 kg pod požadovaným stavem naplnění: osvětlení rozmetacích vějířů bliká pomalu.
- 200 kg pod požadovaným stavem naplnění: osvětlení rozmetacích vějířů bliká rychle.
- 6. *Když osvětlení rozmetacích vějířů trvale svítí:* Ukončete plnění.
- ➡ Zobrazí se nový stav naplnění.
- 7. 🗸 Potvrďte nový stav naplnění.



CMS-I-00007293

CMS-T-00015153-B.1
Zadání aplikovaného množství

 V "menu Pole" zadejte aplikované množství pro zvolený produkt.



CMS-I-00007295

Zjištění kalibračního činitele rozmetaného materiálu

12.1 Volba metody kalibrace

Automaticky zjištěný kalibrační činitel s FlowControl se zobrazuje v pracovní menu pro hnojivo a nevyžaduje zásah obsluhy.

UPOZORNĚNÍ

Ne pro rozmetání vápence

- 1. V menu "Nastavení" vyvolejte "Stroj".
- 2. V části "Kontrola a úprava kalibračního činitele" zvolte "ruční".

nebo

i

Zvolte "Automaticky FlowControl".



CMS-T-00009920-B.1

A

FC 7

CMS-T-00009921-E.1

⊘ Je namontované rozmetací ústrojí hnojiva a

nastavené v ISOBUS

PŘEDPOKLADY

Ø Vývodový hřídel vypnutý

- 1. Podívejte se do návodu k obsluze stroje.
- 2. V menu "Nastavení" zvolte "Kalibrace".



UPOZORNĚNÍ



34

12 | Zjištění kalibračního činitele rozmetaného materiálu Ruční zjištění kalibračního činitele pro hnojivo

- 3. Zadejte kalibrační činitel z tabulky rozmetání.
- 4. > dále.
- 5. Zkontrolujte a popř. změňte hodnoty nastavení.
- 6. > dále.
- 7. Zkontrolujte další body.
- 8. P Uveďte zaváděcí systém do parkovací polohy a demontujte hroty násypky.
- 9. Namontujte kalibrační skluz.
- 10. Dospod postavte záchytnou nádobu.
- 11. [↑] [↑] Otevřete dvojité hradítko.
- 12. Spusťte předdávkování pro rovnoměrný tok hnojiva při kalibraci.
- 13. Po dostatečném předdávkování:
 - STOPZastavte dopravník.
- 14. Vyprázdněte záchytnou nádobu a opět ji postavte
- 15. > _{dále.}

dospod.

KALIBR	OVÁNÍ	
Zkontrolujte a příp.změňte hodnoty!		
Kalibrační činitel 0.95		

CMS-I-00007301



CMS-I-00007300

12 | Zjištění kalibračního činitele rozmetaného materiálu Ruční zjištění kalibračního činitele pro vápenec

- 16. Spusťte kalibraci.
- Zobrazuje se aplikované množství a čas kalibrace.
- 17. Jakmile je záchytná nádoba naplněná:

Ukončete kalibraci.

- 18. Zvažte zachycené množství.
- 19. Zadejte hmotnost zachyceného množství.
- 20. > dále.

لکہ ا

- Zobrazí se nový kalibrační činitel.
- 21. V Kalibrační činitel uložte.

nebo

chcete-li kalibrační činitel optimalizovat:

Kalibrační činitel uložte. zopakujte kalibraci.

nebo

imes Odmítněte kalibraci.

- 22. Stroj opět připravte k použití.
- 23. Aplikované množství opět naplňte do zásobníku.

12.3 Ruční zjištění kalibračního činitele pro vápenec

- PŘEDPOKLADY
- Ø Vývodový hřídel vypnutý
- Namontované je rozmetací ústrojí na vápenec a nastavené v ISOBUS
- 1. Podívejte se do návodu k obsluze stroje.
- 2. V menu "Nastavení" zvolte "Kalibrace".



KALIBRO) VÁNÍ
Kalibrační činitel	1.00

CMS-T-00015207-B.1

- 3. Zadejte sypnou hmotnost v kg/l nebo empirickou hodnotu.
- 4. > dále.
- 5. Zkontrolujte a popř. změňte hodnoty nastavení.
- 6. > dále.
- 7. Zkontrolujte další body.
- 8. Demontujte skluz na vápenec.

KALIBROVÁNÍ Zkontrolujte a příp.změňte hodnoty! 0.95 Kalibrační činitel

CMS-I-00007301

- <u>م</u>
- 9. Spusťte předdávkování pro rovnoměrný tok hnojiva při kalibraci.
- 10. Po dostatečném předdávkování:



- Zastavte dopravník.
- 11. Odstraňte všechny rozlité látky.
- 12. > Dále.
- 3. Spusťte kalibraci.
- Zobrazuje se aplikované množství a čas kalibrace.
- 14. Po aplikaci přibližně 500 kg hnojiva:



- 15. Zvažte aplikované množství.
- 16. Zadejte hmotnost aplikovaného množství.
- 17. > Dále.
- ➡ Zobrazí se nový kalibrační činitel.





CMS-I-00009849

12 | Zjištění kalibračního činitele rozmetaného materiálu Ruční zjištění kalibračního činitele pro vápenec

18. V Kalibrační činitel uložte.

nebo

chcete-li kalibrační činitel optimalizovat:

Kalibrační činitel uložte. zopakujte kalibraci.

nebo

KALIBROVÁNÍ Kalibrační činitel 1.00

CMS-I-00007298

imes Odmítněte kalibraci.

- 19. Stroj opět připravte k použití.
- 20. Aplikované množství opět naplňte do zásobníku.

Práce

CMS-T-00009889-D.1

13.1 Zahájení práce

CMS-T-00009926-A.1

PŘEDPOKLADY

- ⊘ Stroj nastaven
- ⊘ Údaje o produktu zadány
- Ø Produkt vybrán
- Ø Zjištěn kalibrační činitel
- ⊘ Stroj je v pracovní poloze
- Zvolte v "menu Pole" zvolte "Práce".

13.2 Použití pracovního osvětlení

Pomocí Zapněte osvětlení rozmetacích vějířů.



UPOZORNĚNÍ

Pokud je pohon rozmetacích kotoučů přerušen, osvětlení rozmetacích vějířů se automaticky vypne.

- Pomocí zapněte a vypněte vnitřní osvětlení zásobníku.
- Symbol ve stavovém řádku zhasne po vypnutí osvětlení.



- 1 Práce se Section Control
- 2 Práce bez Section Control



CMS-I-00007322

CMS-T-00009927-A.1

- 1. *Chcete-li použít Section Control:* Aktivujte Section Control na ovládacím terminálu.
- 2. Pomocí Stan zapněte Section Control.

13.4 Spuštění aplikace

- 1. Jeďte po poli.
- Nechte rozmetací kotouče otáčet požadovanými otáčkami.
- 3. Když je dosaženo bodu zapnutí podle tabulky rozmetání:
 1 Spusťte aplikaci.
- 4. Když je dosaženo bodu vypnutí podle tabulky rozmetání:
 2 Ukončete aplikaci.
- 5. *Po skončení práce:* vypněte pohon rozmetacích kotoučů.



CMS-I-00007336

13.5 Jednostranné rozmetání

CMS-T-00009928-A.1

UPOZORNĚNÍ

Ne pro rozmetání vápence

i

- 1 Šoupátko vlevo otevřené
- 2 Šoupátko vpravo otevřené



- Otevřete nebo zavřete hradítko vlevo.
- A Otevřete nebo zavřete hradítko vpravo.

13.6 Úprava aplikovaného množství

Požadovanou hodnotu rozmetaného množství lze před prací nebo během práce zvýšit nebo snížit.

Při každém stisknutí tlačítka se změní aplikované množství o množstevní krok.

Upravte aplikované množství na obou stranách:



- _____
- Zvyšte aplikované množství o množstevní krok.



100 %.
Nastavte aplikované množství opět na

Upravte aplikované množství na jedné straně:



UPOZORNĚNÍ

Ne pro rozmetání vápence





CMS-I-00007332

CMS-T-00009929-B.1



- 쮸
- Snižte aplikované množství vlevo o množstevní krok.



Zvyšte aplikované množství vpravo o množstevní krok.



Snižte aplikované množství vpravo o množstevní krok.

13.7 Spínání sekcí



UPOZORNĚNÍ

Ne pro rozmetání vápence

Pracovní záběr je rozdělen do 8 sekcí.

Sekce je možné vypínat počínaje vnější stranou.

Vypnuté sekce jsou zobrazeny červeně 1.

Sekce lze předvolit před prací, nebo spínat během práce.









Připojení vypnuté sekce zprava.

Vypnutí sekce zprava.

13.8 Provádění hraničního rozmetání



UPOZORNĚNÍ

Ne pro rozmetání vápence



CMS-T-00009930-A.1

Metodu hraničního rozmetání lze předvolit před začátkem práce nebo zapnout a vypnout během práce.

- 1. Zvolte metodu hraničního rozmetání.
- ➡ LED tlačítka svítí.

RAI	Okrajové rozmetání	
	Hraniční rozmetání	
R	Rozmetání u příkopu	

- 2. Proveďte hraniční rozmetání.
- 3. Opět zrušte hraniční rozmetání a vraťte se k normálnímu rozmetání.



CMS-I-00007345

13.9 Použití HeadlandControl

HeadlandControl umožňuje optimální rozmetání v oblasti souvratě při prvním objíždění pole.

Přitom se při hraničním rozmetání na souvrati zvětší pracovní záběr na straně pole.

CMS-T-00017529-A.1



13.10 Použití řízené nápravy

CMS-T-00015155-B.1

13.10.1 Použití funkce automatického vedení ve stopě

CMS-T-00015156-B.1

- 1 Indikace úhlu řízení
- 2 Funkce automatického vedení ve stopě
- 3 žádná funkce vedení ve stopě





PŘEDPOKLADY

- ⊘ Pohon rozmetacích kotoučů zapnutý
- Zapněte funkci automatického vedení ve stopě.
- Que vypněte funkci automatického vedení ve stopě.

CMS-T-00015157-B.1

13.10.2 Použití automatického řízení proti svahu

Stroj je řízen automaticky proti svahu.

Pomocí faktoru zesílení **1** lze ovlivnit řízení proti svahu **2**.

- Hodnota 5 = standardní hodnota
- Hodnota větší než 5 = intenzivnější řízení proti svahu
- Hodnota menší než 5 = slabší řízení proti svahu



CMS-I-00009852



PŘEDPOKLADY

- Automatické řízení proti svahu aktivováno v menu "Stroj" > "Řízení"
- 2apněte funkci automatického vedení ve stopě.
- 2. Zered Nastavte intenzivnější řízení proti svahu.
- 3. Sastavte slabší řízení proti svahu.
- 4. 0→0 Nastavte řízení proti svahu na standardní polohu.

13.10.3 Použití ručního řízení proti svahu

Stroj je řízen ručně proti svahu.



MG7529-CS-CZ | F.1 | 11.11.2024 | © AMAZONE



PŘEDPOKLADY

- Aktivujte ruční řízení proti svahu v menu "Stroj"
 "Řízení"
- 1. \bigvee Řiďte doprava proti svahu.
- 2. $\overrightarrow{\partial}$ Řiďte doleva proti svahu.
- 3. →i← →□ Na souvrati nebo na rovné ploše zrušte řízení proti svahu.

13.10.4 Uzamknutí řízení pro jízdu po silnici

CMS-T-00015159-A.1

1. Vypněte pohon rozmetacích kotoučů.

- 2. Uzamkněte řízení.
- Náprava se během jízdy nastaví rovně. Řízení je zamknuté.

Vyprázdnění zásobníku rozmetaného materiálu



CMS-T-00009893-B.1

1. V menu pole zvolte "Vyprázdnění".



) P Uveďte zaváděcí systém do parkovací 2. polohy.



Dtevřete dvojité hradítko.



4.

Spusťte dopravník.

- ➡ Stroj se vyprázdní.
- 6. Když je zásobník rozmetaného materiálu prázdný:



<u>ه</u> Zastavte dopravník.



Dokumentace práce

15.1 Vyvolání dokumentace

Následující pracovní data jsou dokumentována a lze je zobrazit:

- 1 Obdělaná plocha
- 2 Doba práce
- 3 Aplikované množství
- 4 FC Zjištěné aplikované množství prostřednictvím FlowControl

	40000 A		
DOKUM	ENTACE [Dokumen- tace	
		→ 0	
	о.оз ha	0.04 ha	
2	0.0 h	0.0 h	
3	7.9 kg	l0.4 kg	
FC	13 kg	13 kg	

CMS-I-00007357

CMS-T-00009878-A.1

CMS-T-00009879-A.1

- ► V menu "Pole" zvolte "Dokumentace".
- V menu se zobrazí tabulka s hodnotami aktivované dokumentace. V levém sloupci jsou zobrazeny celkové hodnoty, v pravém sloupce denní hodnoty.



Vymazání denních údajů.

15.2 Správa dokumentace

- 1. V menu "Pole" zvolte "Dokumentace".
- 2. Zobrazte seznam dokumentace.
- Pro aktivaci, přejmenování nebo vymazání dokumentace zvolte požadovanou dokumentaci ze seznamu

nebo

vytvořte novou dokumentaci.



CMS-I-00007359

4. Pro přejmenování dokumentace: Aktivujte "Dokumentaci".

nebo

 \times přerušte a vraťte s do seznamu dokumentace.

nebo

√ potvrďte dokumentaci.

nebo

smažte dokumentaci. Dokumentace nesmí být aktivní.



CMS-I-00007360



viz "Odstraňování chyb".

16.2 Odstraňování chyb

			CMS-T-00009933-D.1
Chybový kód	Chyba	Příčina	Řešení
F35001	Automatické spínání sekcí nelze aktivovat	Automatické spínání sekcí lze aktivovat jen tehdy, když jsou zapnuté rozmetací kotouče. Aktuální hodnota otáček rozmetacích kotoučů je < 100 1/min.	 Zapněte pohon rozmetacích kotoučů. Zkontrolujte pohon rozmetacích kotoučů. Opravte poškozená nebo přerušená místa na kabelovém vedení k snímači otáček. Vyměňte vadný snímač otáček.
F35002	Pokles hladiny pod mez alarmu	Zvážené množství je menší než nastavená mez alarmu	Doplňte hnojivo.
F35006	Otevřené šoupátko	Stroj rozmetá	 zavřete šoupátko.
F35007	Otáčky rozmetacích kotoučů nejsou dodrženy	Otáčky rozmetacích kotoučů se liší nejméně o 10 % od nastavených požadovaných otáček.	 Je-li stroj vybaven hydraulickým pohonem rozmetacího kotouče: Zkontrolujte hydrauliku traktoru, zda poskytuje dostatečný výkon.
			Je-li stroj vybaven mechanickým pohonem rozmetacího kotouče: Upravte otáčky vývodového hřídele, aby byly dosaženy požadované otáčky.
F35013	Pozor: Rotující rozmetací kotouče	Opustili jste pracovní menu, zatímco byly rozmetací kotouče ještě zapnuté.	 Vypněte rozmetací kotouče.
F35026	Automatické spínání sekcí není možné	Zapnutí Section Control není možné	 Zapněte rozmetací kotouče. Zapněte Section Control.
F35035	Požadovanou hodnotu nelze dodržet	Při daném pracovním záběru a rychlosti nemůže být požadované rozmetané množství aplikováno	 Snižte rychlost.
F35040	Zvolený zdroj pro rychlost jízdy není k dispozici	Zvolený signál rychlosti z menu "Zdroj" není k dispozici	 Zvolte existující zdroj.
F35057	Nastavení zaváděcího systému vlevo nereaguje	I když je lineární pohon v levém zaváděcím systému zapnutý, nemění se v tomto pohonu hodnota polohy systému měření dráhy	Odstraňte překážku v nastavení naváděcího systému.

Chybový kód	Chyba	Příčina	Řešení
F35058	Nastavení zaváděcího systému vpravo nereaguje	l když je lineární pohon v pravém zaváděcím systému zapnutý, nemění se v tomto pohonu hodnota polohy systému měření dráhy	 Odstraňte překážku v nastavení naváděcího systému.
F35064	Section Control deaktivováno	Stav Section Control se změnil z 1 na 0. Automatické spínání sekcí bylo deaktivováno rozmetadlem nebo terminálem	 Zapněte rozmetací kotouče. Vypněte hraniční rozmetání nebo rozmetání u příkopu.
			 Neovládejte rozmetadlo v automatickém režimu ručně.
			 Odstraňte jiné chyby, např. "Hradítko selhalo".
			 Odejděte z menu "Nastavení" "Kalibrace" nebo "menu Pole".
F35080	Vypnutí rozmetacích kotoučů při jízdě po silnici	Rychlost je větší než 25 km/h a otáčky rozmetacích kotoučů vyšší než 100 1/min	 Vypněte rozmetací kotouče.
F35091	Selhal snímač úhlového zrychlení a snímač náklonu	Selhal snímač otáček potřebný pro automatické řízení	 Opravte poškozená nebo přerušená místa na kabelu k snímači otáček.
F35093	Nedosažena středová poloha osy	Není dosažena středová poloha osy	 Zkontrolujte ovládání uzavíracích a proporcionálních ventilů.
F35099	Rozpoznán nevěrohodný pohyb řízení, automatické řídicí funkce deaktivovány	Poloha osy se změnila bez ovládání	 Zkontrolujte podvozek a snímač úhlu natočení kola.
F35102	FlowControl: Selhal snímač točivého momentu vlevo	Z levého snímače točivého momentu nebyly déle než 5 sekund přijaty žádné zprávy	 Opravte poškozená nebo přerušená místa na kabelu k snímači točivého momentu.
F35103	FlowControl: Selhal snímač točivého momentu vpravo	Z pravého snímače točivého momentu nebyly déle než 5 sekund přijaty žádné zprávy	 Opravte poškozená nebo přerušená místa na kabelu k snímači točivého momentu.
F35107	Řízená náprava nereaguje, automatické funkce řízení deaktivovány	Poloha řízené nápravy se navzdory ovládání nemění	 Zkontrolujte ovládání uzavíracích a proporcionálních ventilů.
F35138	Aplikované množství vlevo příliš malé	FlowControl má vlevo značně menší kalibrační činitel než vpravo	 Zkontrolujte nastavení hnojiva, jako je rozmetací kotouč, typ teleskopu a poloha.

Chybový kód	Chyba	Příčina	Řešení
F35139	Aplikované množství vpravo příliš malé	FlowControl má vpravo značně menší kalibrační činitel než vlevo	 Zkontrolujte nastavení hnojiva, jako je rozmetací kotouč, typ teleskopu a poloha.
F35241	Motor zaváděcího systému vlevo: Vypadla poloha (MEL021)	Signál od systému měření dráhy lineárního pohonu (MEL021) pro levý naváděcí systém je menší než 2 mA	 Opravte poškozená nebo přerušená místa na kabelu k lineárnímu pohonu.
		hebo vetsi nez zz ma	 Vyměňte vadný lineární pohon.
F35242	35242 Motor zaváděcího systému: Vypadla poloha (MEL022) Signál od systému měření dráhy lineárního pohonu (MEL021) pro pravý naváděcí systém je menší než 2 mA	Signál od systému měření dráhy lineárního pohonu (MEL021) pro pravý naváděcí systém je menší než 2 mA	 Opravte poškozená nebo přerušená místa na kabelu k lineárnímu pohonu.
		nebo vétší než 22 mA	 Vyměňte vadný lineární pohon.
F35243	Kalibrační činitel nepřijatelný	Zadaný kalibrační činitel je mimo přijatelný rozsah 0,4 až 1,4.	 Zkontrolujte data.
F35247	Šoupátko vlevo nereaguje	Naměřená hodnota snímače polohy na levém šoupátku se nemění, přestože se měl pohybovat servomotor šoupátka.	 K odstranění blokování: Otevřete hradítko prostřednictvím menu "Vvprázdnění"
			 Opravte poškozená nebo přerušená místa na kabelovém vedení k servomotoru.
			 Po kalibraci zavěste šoupátko opět do servomotoru.
			 Vyměňte vadný servomotor (EA461).
F35249	Šoupátko vpravo nereaguje	Naměřená hodnota snímače polohy na pravém šoupátku se nemění, přestože se měl pohybovat servomotor	 K odstranění blokování: Otevřete hradítko prostřednictvím menu "Vyprázdnění".
		šoupátka.	 Opravte poškozená nebo přerušená místa na kabelovém vedení k servomotoru.
			 Po kalibraci zavěste šoupátko opět do servomotoru.
			 Vyměňte vadný servomotor (EA461).

Chybový kód	Chyba	Příčina	Řešení
F35250	Motor zaváděcího systému: Příliš vysoký odběr proudu vlevo (MEL021)	Odběr proudu servomotoru na pravém zaváděcím systému je větší než 7,5 A	 Odstraňte blokování zaváděcího systému. Vyměňte vadný servomotor (EA355).
F35252	Vypadl systém měření dráhy hradítka vlevo (MEL001)	Signál od systému měření dráhy pravého hradítka je menší než 0,5 V	 Opravte poškozená nebo přerušená místa na kabelu k motoru hradítka.
F35253	Vypadl systém měření dráhy hradítka vpravo (MEL002)	Signál od systému měření dráhy pravého hradítka je menší než 0,5 V	 Opravte poškozená nebo přerušená místa na kabelu k motoru hradítka.
F35259	Motor zaváděcího systému: Příliš vysoký odběr proudu vpravo (MEL022)	Odběr proudu servomotoru na pravém zaváděcím systému je větší než 7,5 A.	 Odstraňte blokování zaváděcího systému. Vyměňte vadný servomotor (EA355).
F35261	Nadproud na výstupu EEL 092/EEL 093 osvětlení rozmetacích vějířů	Odběr proudu osvětlení rozmetacích vějířů je příliš vysoký	 Zkontrolujte žárovku a kabelový svazek. Vyměňte vadnou žárovku (NA297). Vyměňte vadný kabelový svazek.
F35264	Vypadl úhlový snímač pracovního režimu jednotky hradítka (BEL105)	Signál úhlového snímače pracovního režimu jednotky hradítka (BEL105) je mimo přípustný rozsah signálu 2 až 22 mA	 Zkontrolujte snímač BEL105. Zkontrolujte připojovací kabel snímače.
F35265	Dopravník stojí	Pohon dopravníku byl zapnut, ale rychlost dopravníku není detekována.	 Zkontrolujte hydraulické napájení. Zkontrolujte hydraulický ventil dopravníku (KHY060). Zkontrolujte snímač rychlosti pásového dopravníku (BEL060).
F35266	Nadproud na výstupu EEL 090 osvětlení zásobníku	Odběr proudu osvětlení zásobníku je příliš vysoký	 Zkontrolujte žárovku a kabelový svazek. Vyměňte vadnou žárovku. Vyměňte vadný kabelový svazek.
F35267	Motor AutoTS vlevo vypadl (MEL054)	Signál od systému měření dráhy lineárního pohonu na pravé převodovce AutoTS je nižší než 0,5 V	 Opravte poškozená nebo přerušená místa na kabelu k lineárnímu pohonu. Vyměňte vadný lineární pohon.

Chybový kód	Chyba	Příčina	Řešení
F35268	Motor AutoTS vlevo vypadl (MEL053)	Signál ze systému měření dráhy lineárního pohonu na levé převodovce AutoTS je menší než 0,5 V	 Opravte poškozená nebo přerušená místa na kabelu k lineárnímu pohonu.
			 Vyměňte vadný lineární pohon.
F35269	Motor AutoTS vpravo není v	Hodnota snímače lineárního	 Znovu zapněte AutoTS.
	cílové poloze (MEL054)	pohonu pro pravou rozmetací lopatku AutoTS nedosahuje požadované hodnoty	 Odstraňte znečištění na rozmetacím kotouči.
			 Znovu zkalibrujte AutoTS.
			 Opravte poškozená nebo přerušená místa na kabelu k lineárnímu pohonu.
			 Vyměňte vadný lineární pohon.
F35270	Motor AutoTS vlevo není v	Hodnota snímače lineárního	 Znovu zapněte AutoTS.
	cílové poloze (MEL053)	pohonu pro levou rozmetací lopatku AutoTS nedosahuje požadované hodnoty	 Odstraňte znečištění na rozmetacím kotouči.
			 Znovu zkalibrujte AutoTS.
			 Opravte poškozená nebo přerušená místa na kabelu k lineárnímu pohonu.
			 Vyměňte vadný lineární pohon.
F35281	Selhal vážicí snímač oje (BEL031)	Hodnota signálu vážicího snímače oje je menší než 2 mA nebo větší než 22 mA.	 Opravte poškozená nebo přerušená místa na kabelu k vážicímu snímači.
			 Vyměňte vadné vážicí zařízení.
F35281	Selhal vážicí snímač nápravy (BEL032)	Hodnota signálu vážicího snímače nápravy je menší než 2 mA nebo větší než 22 mA.	 Opravte poškozená nebo přerušená místa na kabelu k vážicímu snímači.
			 Vyměňte vadné vážicí zařízení.
F35283	Zásobník je přetížený	Přípustné naložení pro tento model rozmetadla bylo překročeno.	 Pro snížení naložení stroje: Odstraňte rozmetaný materiál ze zásobníku.

Chybový kód	Chyba	Příčina	Řešení
F35309	Zkontrolujte uzavírací ventil vlevo	Je detekováno napětí větší/ rovno 3 V nebo menší než 0 V na výstupu pracovního počítače k uzavíracímu ventilu vlevo, ačkoli ventil není ovládán	 Zkontrolujte kabelový svazek. Zkontrolujte pracovní počítač.
F35310	Zkontrolujte uzavírací ventil vpravo	Je detekováno napětí větší/ rovno 3 V nebo menší než 0 V na výstupu pracovního počítače k uzavíracímu ventilu vpravo, ačkoli ventil není ovládán	 Zkontrolujte kabelový svazek. Zkontrolujte pracovní počítač.
F35311	Zkontrolujte snímač úhlového zrychlení	Ze snímače úhlového zrychlení nejsou přijímány všechny potřebné signály	 Zkontrolujte kabelový svazek. Zkontrolujte pracovní počítač.
F35312	Řízení nebo snímač úhlového zrychlení stáčení vozidla není kalibrovaný	Po spuštění stroje nebyla nalezena žádná platná kalibrace řízení nebo snímače úhlového zrychlení stáčení vozidla nebo byla kalibrace zrušena.	 Zkalibrujte řízení, viz návod k obsluze.
F35313	Impulzy na 100 m nejsou zkalibrované	Impulzy snímačů otáček kol nejsou zkalibrované a režim řízení se má změnit nebo je kalibrace snímačů otáček kol ukončena bez platných kalibračních činitelů	 Zkalibrujte impulzy snímačů otáček kol, viz návod k obsluze.
F35315	Zkontrolujte snímač rychlosti vlevo	Během kalibrace impulzů snímačů otáček kol nenapočítal levý snímač žádné impulzy a pravý snímač napočítal více nebo 100 impulzů	 Zkontrolujte kabelový svazek. Zkontrolujte snímač rychlosti vlevo.
F35316	Zkontrolujte snímač rychlosti vpravo	Během kalibrace impulzů snímačů otáček kol nenapočítal pravý snímač žádné impulzy a levý snímač napočítal více nebo 100 impulzů	 Zkontrolujte kabelový svazek. Zkontrolujte snímač rychlosti vpravo.

Chybový kód	Chyba	Příčina	Řešení
F35317	Základní počítač přejde do zajištěného režimu: restartovat	Základní počítač detekoval interní chybu, například nadproud. Všechny výstupy základního počítače se odpojí.	 Pro přerušení přívodu proudu do stroje: Odpojte a znovu připojte konektor ISOBUS. Znovu nastartujte stroj. Pokud se chyba objeví znovu: Kontaktujte zákaznický servis.
F35318	Omezovač vápence v pracovní poloze	Stroj není v režimu vápence a omezovač vápence je v pracovní poloze	 Otočte omezovač vápence prostřednictvím ovládání hydrauliky do parkovací polohy. Zkontrolujte snímač pracovní polohy omezovače.
F35320	Přenos údajů o produktu se nezdařil	Přenos údajů o produktu se nezdařil, protože se například přerušilo spojení mezi smartphonem a adaptérem Bluetooth.	 Zkontrolujte spojení mezi smartphonem a strojem. Zkontrolujte, zda je v databázi produktů stroje volné místo. Restartujte přenos. Restartujte mySpreader. v případě potřeby aktualizujte aplikaci mySpreader.
F35321	Aktualizace produktových údajů z aplikace mySpreader je k dispozici	Když se spustí přenos produktových údajů z aplikace mySpreader do stroje, zobrazí se hlášení	 Zkontrolujte údaje a v případě potřeby je převezměte.
F35322	Nové produktové údaje z aplikace mySpreader jsou k dispozici	Produktové údaje v aplikaci mySpreader jsou aktualizovány	 Zkontrolujte údaje a v případě potřeby je převezměte.
F35323	Selhal snímač úhlu osy	Signál snímače je mimo povolený rozsah 2 až 22 mA.	 Zkontrolujte kabelový svazek. Zkontrolujte snímač úhlu osy.
F35324	Nízká hladina	Při aktivním rozmetání registruje snímač vyprázdnění nízký stav naplnění.	 Naplňte zásobník.
F35325	Rozmetací kotouče se neotáčí	Rozmetací kotouče jsou zapnuté. Nejsou rozpoznány otáčky rozmetacích kotoučů.	 Zkontrolujte přívod oleje. Zkontrolujte snímač otáček rozmetacího kotouče.

Chybový kód	Chyba	Příčina	Řešení	
				Zkontrolujte hydraulický ventil rozmetacího kotouče.
			►	Zkontrolujte kabelový svazek.
F35330	Interní chyba	Všeobecná chyba, neznámá příčina		viz strana 60
F35331	Přerušené vedení	Komponentu nelze ovládat, protože je přerušeno připojení komponenty		viz strana 60
F35332	Cizí proud na výstupu, zátěžové napětí vypnuté, restartujte stroj	Na výstupu pracovního počítače je měřitelné napětí, i když výstup není aktivován		viz strana 61
F35333	Nadproud	Na výstupu pracovního počítače je naměřen příliš vysoký proud, když ve vedení dojde ke zkratu nebo když se komponenta přetíží. Chybové hlášení se objeví od hodnoty proudu 8 A.		viz strana 61
F35334	Cizí proud na výstupu	Na výstupu pracovního počítače je měřitelný proud, i když výstup není aktivován		viz strana 61
F35335	Interní chyba	Všeobecná chyba, neznámá příčina		viz strana 62
F35336	Přerušené vedení	Komponentu nelze ovládat, protože je přerušeno připojení komponenty.		viz strana 62
F35339	Cizí proud na výstupu, zátěžové napětí vypnuté, restartujte stroj	Na výstupu pracovního počítače je měřitelné napětí, i když výstup není aktivován		viz strana 63
F35338	Nadproud	Na výstupu pracovního počítače je naměřen příliš vysoký proud, když ve vedení dojde ke zkratu nebo když se komponenta přetíží. Chybové hlášení se objeví od hodnoty proudu 8 A.		viz strana 63
F35339	Cizí proud na výstupu	Na výstupu pracovního počítače je měřitelný proud, i když výstup není aktivován		viz strana 63
F35340	Pro předdávkování zapněte rozmetací kotouče a vypněte blavní spípač sekcí	Je stisknuto tlačítko pro předdávkování, zatímco		Zapněte rozmetací kotouče.
	ווומיווו שווומט שלמט	zapnuté		Deaktivujte hlavní spínač sekcí.

Chybový kód	Chyba	Příčina	Řešení
F35341	Kalibrační činitel nepřijatelný, kalibrační činitel nepřevzatý.	Zjištěný kalibrační činitel ukazatele stavu naplnění se příliš liší od obvyklých hodnot	 viz strana 64
F35342	Snímač kola vlevo selhal	Rychlost kola je vlevo po dobu 20 sekund menší než 2 km/h a vpravo větší než 8 km/h	 viz strana 64
F35343	Snímač kola vpravo selhal	Rychlost kola je vpravo po dobu 20 sekund menší než 2 km/h a vlevo větší než 8 km/h	 viz strana 64
F35348	Rychlost pásu nedodržena	Rychlost pásu se liší déle než 5 sekund o více než 5 % od požadované rychlosti.	 Pokud je rychlost pásu konstantně příliš nízká: Zvyšte hydraulický výkon traktoru.
			 Pokud rychlost pásu kolísá: postupně přivírejte škrticí klapku LS.

F35330

Interní chyba

Navíc se zobrazuje jedno nebo několik hlášení:

- Šoupátko vlevo MEL001
- Šoupátko vpravo MEL002
- Zaváděcí systém vlevo MEL021
- Zaváděcí systém vpravo MEL022
- AutoTS MEL054
- Osvětlení zásobníku EEL090
- Osvětlení rozmetacích vějířů EEL092
- 1. Restartujte pracovní počítač.
- Když se toto chybové hlášení opakuje: Pracovní počítač má závadu. V takovém případě se obraťte na zákaznický servis.

F35331

Přerušené vedení

Navíc se zobrazuje jedno nebo několik hlášení:

- Šoupátko vlevo MEL001
- Šoupátko vpravo MEL002
- Zaváděcí systém vlevo MEL021
- Zaváděcí systém vpravo MEL022
- AutoTS MEL054
- Osvětlení zásobníku EEL090
- Osvětlení rozmetacích vějířů EEL092
- 1. Zkontrolujte konektor a piny na pracovním počítači a na komponentě.
- 2. Zkontrolujte kabelový svazek ohledně přerušení vodiče.
- 3. Zkontrolujte komponentu uvedenou v hlášení.

CMS-T-00015382-A.1

CMS-T-00015383-A.1

F35332

Cizí proud na výstupu, zátěžové napětí vypnuté, restartujte stroj

Navíc se zobrazuje jedno nebo několik hlášení:

- Šoupátko vlevo MEL001
- Šoupátko vpravo MEL002
- Zaváděcí systém vlevo MEL021
- Zaváděcí systém vpravo MEL022
- AutoTS MEL054
- Osvětlení zásobníku EEL090
- Osvětlení rozmetacích vějířů EEL092
- 1. Zkontrolujte kabelový svazek.
- 2. Zkontrolujte komponentu uvedenou v hlášení.
- 3. Znovu nastartujte stroj.

F35333

Nadproud

Navíc se zobrazuje jedno nebo několik hlášení:

- Šoupátko vlevo MEL001
- Šoupátko vpravo MEL002
- Zaváděcí systém vlevo MEL021
- Zaváděcí systém vpravo MEL022
- AutoTS MEL054
- Osvětlení zásobníku EEL090
- Osvětlení rozmetacích vějířů EEL092
- 1. Zkontrolujte kabelový svazek.
- 2. Zkontrolujte komponentu uvedenou v hlášení.

F35334

Cizí proud na výstupu

Navíc se zobrazuje jedno nebo několik hlášení:

- Šoupátko vlevo MEL001
- Šoupátko vpravo MEL002
- Zaváděcí systém vlevo MEL021
- Zaváděcí systém vpravo MEL022

CMS-T-00015386-A.1

CMS-T-00015384-A.1

- AutoTS MEL054
- Osvětlení zásobníku EEL090
- Osvětlení rozmetacích vějířů EEL092
- 1. Zkontrolujte kabelový svazek.
- 2. Zkontrolujte komponentu uvedenou v hlášení.

F35335		
Interní chyba		
		CMS-T-00015387-A.1

Navíc se zobrazuje jedno nebo několik hlášení:

- Dopravník KHY060
- Ventil řízení vlevo KHY513
- Ventil řízení vpravo KHY515
- Uzavírací ventil vlevo KHY514
- Uzavírací ventil vlevo KHY514
- 1. Restartujte pracovní počítač.
- ⇒
- Když se toto chybové hlášení opakuje: Pracovní počítač má závadu. V takovém případě se obraťte na zákaznický servis.

F35336

Přerušené vedení

Navíc se zobrazuje jedno nebo několik hlášení:

- Dopravník KHY060
- Ventil řízení vlevo KHY513
- Ventil řízení vpravo KHY515
- Uzavírací ventil vlevo KHY514
- Uzavírací ventil vpravo KHY516
- 1. Zkontrolujte konektor a piny na pracovním počítači a na komponentě.
- Zkontrolujte kabelový svazek ohledně přerušení vodiče.
- 3. Zkontrolujte komponentu uvedenou v hlášení.

CMS-T-00015388-A.1

F35339

Cizí proud na výstupu, zátěžové napětí vypnuté, restartujte stroj

Navíc se zobrazuje jedno nebo několik hlášení:

- Dopravník KHY060
- Ventil řízení vlevo KHY513
- Ventil řízení vpravo KHY515
- Uzavírací ventil vlevo KHY514
- Uzavírací ventil vpravo KHY516
- 1. Zkontrolujte kabelový svazek.
- 2. Zkontrolujte komponentu uvedenou v hlášení.

F35338

Nadproud

Navíc se zobrazuje jedno nebo několik hlášení:

- Dopravník KHY060
- Ventil řízení vlevo KHY513
- Ventil řízení vpravo KHY515
- Uzavírací ventil vlevo KHY514
- Uzavírací ventil vpravo KHY516
- 1. Zkontrolujte kabelový svazek.
- 2. Zkontrolujte komponentu uvedenou v hlášení.

F35339

Cizí proud na výstupu

Navíc se zobrazuje jedno nebo několik hlášení:

- Dopravník KHY060
- Ventil řízení vlevo KHY513
- Ventil řízení vpravo KHY515
- Uzavírací ventil vlevo KHY514
- Uzavírací ventil vpravo KHY516
- 1. Zkontrolujte kabelový svazek.
- 2. Zkontrolujte komponentu uvedenou v hlášení.

CMS-T-00015389-A.1

CMS-T-00015391-A.1

F35341

Kalibrační činitel nepřijatelný, kalibrační činitel nepřevzatý

- Zjištěný kalibrační činitel:
- Minimální kalibrační činitel: 0,500
- Maximální kalibrační činitel: 1,500
- 1. Zkontrolujte, zda nedošlo k chybě při zadávání hmotnosti pro kalibraci.
- 2. Zkontrolujte vážicí snímač oje.
- 3. Zkontrolujte vážicí snímač nápravy.

F35342

Snímač kola vlevo selhal

Snímač kola může hlásit selhání při velmi dlouhých průjezdech zatáčkou s malým poloměrem otáčení.

- 1. Zkontrolujte kabelový svazek.
- 2. Zkontrolujte snímač kola.

F35343

Snímač kola vpravo selhal

Snímač kola může hlásit selhání při velmi dlouhých průjezdech zatáčkou s malým poloměrem otáčení.

- 1. Zkontrolujte kabelový svazek.
- 2. Zkontrolujte snímač kola.

CMS-T-00015393-A.1

CMS-T-00015395-C.1

Vyvolání servisních informací



Lze zjistit následující informace:

- Verze softwaru
- Stavy počitadel
- Diagnostika
- 1. V menu "Nastavení" zvolte "Servis".
- Chcete-li tlačítka na panelu tlačítek očíslovat: Zvolte "Zobrazit čísla tlačítek".
- Chcete-li vyvolat informace o softwaru nebo identifikační číslo stroje: zvolte "Software".
- 4. *K zobrazení stavů počitadel stroje:* zvolte "Stavy počitadel".
- 5. *K zobrazení diagnostiky zásobníku, rozmetacího ústrojí nebo ECU:* zvolte "Diagnostiku".
- 6. *Chcete-li provést standardní nastavení:* Zvolte "Nastavení".
- Kalibrace indikace stavu naplnění, viz strana 66.
- Jen pro zákaznický servis: zadejte korekční činitele pro FlowControl.
- Kalibrace motorů, viz strana 66.
- 7. Chcete-li zobrazit monitorování zatížení: zvolte "Monitorování zatížení".
- 8. Chcete-li zobrazit stanice ISOBUS: zvolte "Přehled sítě".





CMS-I-00009862

Údržba a opravy stroje

18.1 Konfigurace indikace stavu naplnění

Při nesprávné funkci se musí indikace stavu naplnění tárovat a kalibrovat.

- 1. Zcela vyprázdněte zásobník.
- 2. Vyrovnejte stroj vodorovně.
- V menu "Nastavení" "Servis" > "Setup" zvolte > "Konfigurace indikace stavu naplnění".
- 4. Zvolte "Tárování indikace stavu naplnění".
- → Zobrazí se teoretický stav naplnění zásobníku.
- 5. Vložte hodnoty

nebo

imes Odmítněte hodnoty.

- 6. Zvolte "Kalibrace indikace stavu naplnění".
- 7. > Dále.
- Naplňte zásobník. Plnicí množství musí být známo.



UPOZORNĚNÍ

Minimální plnicí množství: 1.000 kg

 Zadejte naplněné množství jako skutečný obsah zásobníku.



CMS-I-00009871

CMS-T-00015160-B.1

- 10. > Dále.
- Zobrazí se nový kalibrační činitel.
- 11. Vložte hodnoty

nebo

imes Odmítněte hodnoty.

18.2 Konfigurace FlowControl

- Zadejte manuální korekční faktor vlevo.
- Zadejte manuální korekční faktor vpravo.
- Standardní hodnota: rozsah hodnot



18.3 Kalibrace AutoTS



UPOZORNĚNÍ

Ne pro rozmetání vápence

- V menu "Nastavení" "Servis" > "Setup" zvolte > "Kalibrace motorů".
- 2. Vyvolejte "Kalibrovat AutoTS".
- 3. 🖓 Najeďte do polohy hraničního rozmetání.
- Uveďte zaváděcí lopatku do polohy pro hraniční rozmetání.
- 5. > Dále
- 6. ^{AA} Najeďte do polohy normálního rozmetání.
- 7. > _{Dále}

KALIBRACE AUTO-TS						
	vlevo	vpravo				
Aktuální napětí	0.00 V	0.87 V				
	3.90 V	3.89 V				
	1.50 V	0.87 V				
Uložit naučené polohy?						
X		\checkmark				

8. 🗸 Naučenou polohu uložte

nebo

imes odmítněte.

18.4 Kalibrace šoupátka



UPOZORNĚNÍ

Jen pro dvojité hradítko

- V menu "Nastavení" "Servis" > "Setup" zvolte > "Kalibrace motorů".
- 2. Vyvolejte "Kalibraci šoupátka".
- 3. ¹→ Zcela otevřete dvojité hradítko vlevo.
- 4. **Zavřete dvojité šoupátko vlevo**.
- Když je dosaženo koncové hodnoty: Zvolte "Převzít hodnotu šoupátka vlevo".
- 6. > Dále.
- 7. Zcela otevřete dvojité hradítko vpravo.
- 8. Zavřete dvojité šoupátko vpravo.
- Když je dosaženo koncové hodnoty: Zvolte "Převzít hodnotu šoupátka vlevo".
- 10. 🗸 Kalibrační hodnoty uložte

nebo

imes odmítněte.

18.5 Kalibrace zaváděcího systému



UPOZORNĚNÍ

Jen pro dvojité hradítko

ŠOUPÁTKO VLEVO						
Šoupátko vlevo uveďte do kalibrační polohy a převezměte aktuální hodnotu						
	vlevo	vpravo				
Aktuální h <u>odnota</u>	4.46 V	4.50 V				
Kalibrační polo	4.47 V					
Převzít hodnotu šoupátka vlevo						
X		>				

CMS-I-00009872

CMS-T-00015163-B.1

CMS-T-00015164-A.1
- 1. V menu "Nastavení" "Servis" > "Setup" zvolte > "Kalibrace motorů".
- 2. Vyvolejte "Kalibraci zaváděcího systému".
- 3. Zvolte "Najetí na kalibrační hodnoty".
- 4. > Dále.
- 5. + Zavřete zaváděcí systém vlevo.
- Otvory v zaváděcím systému a přivádění musí lícovat.
- 6. O_+, O_ Zavřete zaváděcí systém vpravo.
- Otvory v zaváděcím systému a přivádění musí lícovat.
- 7. 🗸 Kalibrační hodnoty uložte

nebo

imes odmítněte.

18.6 Kalibrace parkovací polohy zaváděcího systému

- 1. V menu "Nastavení" "Servis" > "Setup" zvolte > "Kalibrace motorů".
- 2. Vyvolejte "Kalibraci parkovací polohy zaváděcího systému".
- 3. Zvolte "Najetí na kalibrační hodnoty".
- 4. 🗸 Kalibrační hodnoty uložte

nebo

imes odmítněte.

KALIB	RACE ZAVÁĚCÍHO) SYSTÉMU
Zadání kalibrač	ních hodnot	
	vlevo	vpravo
Aktuální hodnota	11.98 mA	12.00 mA
Kalibrační hodnoty	12.00 mA	12.00 mA
N	ajetí na kalibrační l	nodnoty
\times		
		CMS-I-0000986

		CMS-T-00015165-A.	
KALIB. PARK. POLOHY ZAVÁD Ě CÍHO SYSTÉMU			
	vlevo	vpravo	
Aktuální hodnota	mm	mm	
Aktuální hodnota	mm	mm	
Najetí na kalibrační hodnoty			
		CMS 0000087	

Příloha

CMS-T-00009900-A.1

CMS-T-00010724-A.1

9

19.1 Další platné dokumenty

Návod k obsluze ZG-TX

Návod k provozu ovládacího terminálu

Seznamy

20.1 Seznam hesel

Α		
Adresa Technická redakce	5	FlowControl konfigurace
Aplikace jednostranné spuštění	40 40	Funkce vedení v řízená nápra
Aplikovaná množství <i>v pracovním menu</i> Aplikované množství	11	Geometrické úda zadání
přizpůsobení zadání	41 33	
AutoTS kalibrovat	67	HeadlandContro použít
С		Hnojivo Přestavba ro
Chyba Zpracování chybových hlášení	50	Hradítko kalibrovat
Chybová hlášení zpracování	50	Hraniční rozmeta provádění
D		
Denní režim zapnout	21	Impulzy na 100 i <i>zaučení</i>
Digitální návod k obsluze	5	Indikace rychlos
Doběh dopravníku nastavení dráhy	21	Indikace stavu n
Dokumentace spravovat vyvolat	48 49 48	tárování Informace Servisní infol
Dokumentace práce	48	

F	
FlowControl konfigurace	67
Funkce vedení ve stopě řízená náprava	44
G	
Geometrické údaje zadání	18
Н	
HeadlandControl použít	43
Hnojivo Přestavba rozmetacího ústrojí	17
Hradítko <i>kalibrovat</i>	68
Hraniční rozmetání provádění	42
I	
Impulzy na 100 m <i>zau</i> čení	14
Indikace rychlosti pásu v pracovním menu	11
Indikace stavu naplnění tárování	20
Informace Servisní informace	65

20 | Seznamy Seznam hesel

J		Noční režim	04
jízda po silnici		zapnout	21
uzamknutí řízené nápravy vedení ve stopě	46	0	
К		Obsazení tlačítek <i>změna</i>	26
Kalibrace volba metody	34	Obsluha	12
Kalibrační činitel		Р	
ruční zjištění pro hnojivo ruční zjištění pro vápenec	34 36	Panel tlačítek procházení	12
Kontaktní údaje Technická redakce	5	Parametry stroje v pracovním menu	11
М		, Plnění	
Menu Nastavení přehled	9	bez techniky vážení s technikou vážení	31 32
Menu pole	0	Požadované množství nastavení	27
prenied přepnutí na nastavení	9 12	Práce v dílně	4
Menu procházení	12	Pracovní menu použít přehled	39 11
Metoda kalibrace ruční, automatická	21	Pracovní osvětlení	20
Mez alarmu zadání pro stav naplnění zásobníku	27	Pracovní poloha	
Mezi denním a nočním režimem		v pracovním menu	11
výměna Množství hnojiva	21	Produkt smazání spravovat	28 28
v pracovním menu	11	vytvořit nový	28
Množství mikrogranulátu v pracovním menu	11	Zadání údajů Profily	29
Množství osiva v pracovním menu	11	nastavení Předvolba HeadlandControl	23 25
Multifunkční displej v pracovním menu změna	11 25	spravovat Volba počtu sekcí Volba spínacích bodů Volba terminálu	22 25 24 23
Ν		Zobrazení sekcí ve tvaru paraboly	24
Nastavení indikace Přepínání mezi denním a nočním režimem	21	Provedení nastavení Nastavení indikace	21
Nastavení přepnutí na menu Pole	12	Přehled funkcí	8

13

Nastavení signálu rychlosti

R	
Rozmetací ústrojí	
rozmetání hnojiva	17
Rozmetání vápence	16
Rozmetání	
jednostranné	40
oboustranné spuštění	40
Rozmetání vápence	
Přestavba rozmetacího ústrojí	16

S

Section Control použít	40
Sekce spínání	42
Servisní informace zjistit	65
Signál rychlosti z traktoru, nastavení	13
Simulovaná rychlost nastavení	13
Sloupcové grafy secích botek ukazatel	11
Snímač rychlosti stroje, nastavení	14
Snímač úhlového zrychlení stáčení kalibrovat	20
Softwarová tlačítka změna	26
Stav naplnění konfigurace indikace Zásobník bez techniky vážení zásobník s technikou vážení	66 31 32
Stav naplnění zásobníku Zadání meze alarmu	27
Stavový řádek v pracovním menu	11
т	
Task Controller	48
Z	

Zásobník vyprázdnění	47
Zaváděcí systém kalibrace parkovací polohy kalibrovat	69 68
Zdroj signálu rychlosti Učení impulzů na 100 m	14
Změna množství	41
zpět k předchozímu menu	12

Ř

Řízená náprava	
automatické řízení proti svahu	45
použití funkce vedení ve stopě	44
ruční řízení proti svahu	45
Řízená náprava vedení ve stopě	
automatické řízení proti svahu	45
použití funkce vedení ve stopě	44
ruční řízení proti svahu	45
uzamknutí pro jízdu po silnici	46
Řízení	
Kalibrace AutoTrail	19
nastavení	18
uzamknutí pro jízdu po silnici	46
Řízení proti svahu	
automaticky	45
ručně	45

39

Zahájení

AMAZONEN-WERKE

H. DREYER SE & Co. KG Postfach 51 49202 Hasbergen-Gaste Germany

+49 (0) 5405 501-0 amazone@amazone.de www.amazone.de