DE 538 *8.79

Exaktverteiler

AMAZONE

EV 900-5 · EV 900-6

Ersatzteilliste

AMAZONEN-WERKE H.DREYER GmbH & Co.KG

D-4507 Hasbergen-Gaste
Tel.: Hasbergen (0 54 05) *10 43
Telex: 09 4 801

Zweigwerk: **D-2872 Hude/Oldbg.**
Telefon: Hude (0 44 08) *10 31
Telex: 02 51 010

Zweigwerk: AMAZONE-Machines Agricoles S.A.
F-57602 Forbach/Frankreich · rue de la Verrerie
Telefon: 00 33 (87) *85 15 31 · Telex (0042) 86 04 92

Fabriken für Mineraldünger-Streuer, -Lagerhallen, -Förderanlagen, Drillmaschinen, Rütteleggen, Universalspritzen, Kartoffelsortier- und -verlesemaschinen, Aufbaubehälter für Systemschlepper und Kommunalgeräte

Printed in Western Germany

Tragen Sie bitte hier die Maschinen-Nr. Ihrer AMAZONE EV ein.
Die Nummer ist vorn auf dem Rahmen am oberen Anlenkpunkt des Anbaubockes eingeschlagen.

Bei Nachbestellungen und Beanstandungen geben Sie bitte immer diese Maschinen-Nr. an.

Nr.

ERSATZTEILLISTE
für Maschinen
ab Nr. 315

1
7
6
5
30
31
28,29
24
25
14
15
27
26
23
14
15
9
8
21
18,19
25
14
15
22
20
10
11
12
14
15
16,17
13
27
14
15
14
15
4
3
2

Fig. 1
Rahmen

Lfd. Nr.	Benennung	Anzahl laut Abb.	Bestell-Nr.	
1;2;5;8-31	**Rahmen** kompl. **4.0** m	1	1722 01 00.00 18	
1;3;6;8-31	**Rahmen** kompl. **5.0** m	1	1710 01 00.00 18	
1;4;7-31	**Rahmen** kompl. **6.0** m	1	1715 01 00.00 18	
1	Grundrahmen	1	1710 01 01.00 18	
2	Ausleger, rechts 4.0 m	1	1722 01 02.00 18	
3	Ausleger, rechts 5.0 m	1	1710 01 02.00 18	
4	Ausleger, rechts 6.0 m	1	1715 01 02.00 18	
5	Ausleger, links 4.0 m	1	1722 01 03.00 18	
6	Ausleger, links 5.0 m	1	1710 01 03.00 18	
7	Ausleger, links 6.0 m	1	1715 01 03.00 18	
8	Ausgleichscheibe 30 x 40 x 1	4	03131 010 6501	
9	Spannhülse 8 x 40	4	02231 010 3638	
10	Anschlagblech (nur für Ausleger ohne Stützräder)	2	1710 01 00.03 08	
11	Scheibe Ø 8	4	03112 110 3701	
12	Sechskantschraube M 8 x 15	4	01111 111 3621	
13	Halterung für Scharhalterohr	5	1710 01 05.00 18	
14	Traverse	5	3420 04 07.07 08	
15	Sechskantschraube M 12 x 120	10	01125 113 4563	
16	Sechskantmutter M 12	10	01512 116 4500	
17	Federring Ø 12	10	03212 110 4500	
18	Scharhalterohr für 4 u. 5 m	1	1710 01 00.01 08	
19	Scharhalterohr für 6 m	1	1715 01 00.01 08	
20	Abstellstütze	2	1701 01 09.00 08	
21	Kunststoffgleiter	2	04309 080 0100	
22	Bolzen	2	1701 01 09.11 08	
23	Anbaubock	1	1710 01 06.00 08	
24	Sicherungsbolzen	1	1701 01 10.10 08	
25	Federsplint Ø 4	3	02243 110 2200	
26	Bolzen für Oberlenker	1	1710 01 00.02 08	
27	Klappsplint Ø 10	3	02242 110 4100	
28	Rückstellasche	2	1710 01 04.00 18	
29	Gewindestift M 6 x 10	2	01343 018 3017	
30	Druckfeder	2	1710 01 00.04 08	
31	Verriegelungsbolzen	2	1710 01 00.05 08	

Fig. 2
Fahrwerk

Lfd. Nr.	Benennung	Anzahl laut Abb.	Bestell-Nr.	
17; 50-70	Fahrwerk kompl.	1	1710 02-00.00 18	
17; 50-58 62-69	Achse rechts, kompl.	1	1710-02-01.00 18	
17; 53-58 62-70	Achse links, kompl.	1	1710-02-03.00 18	
17	Federring Ø 12	8	s. Fig. 1 lfd. Nr. 17	
50	Achse rechts	1	1710 02 01.01 18	
51	Kettenrad	1	1710-02 01.04-08	
52	Paßfeder 10 x 8 x 50	1	02311 010 4142	
53	Stehlager	2	04201 260 6830	
54	Distanzbuchse	2	1710-02 01.03-08	
55	Laufradnabe	2	1701 02-01.02-08	
56	Spannhülse 12 x 55	2	02231 010 4544	
57	Spannhülse 7 x 55	2	02231 010 3444	
58	Distanzbuchse	2	1710-02 01.02-18	
59-61	Laufrad kompl.	2	1701 02-08.00 08	
59	Felge	2	04803 010 0301	
60	Schlauch	2	04802 070 0401	
61	Decke	2	04801 070 0401	
62	Sechskantschraube M 14 x 35	8	01126 113 4835	
63	Limesring Ø 14	8	03252 010 4800	
64	Sechskantmutter M 14	8	01513 113 4800	
65	Stehlager	2	04201 010 6810	
66	Sechskantschraube M 12 x 25	2	01126 113 4530	
67	Scheibe Ø 13	4	03112 110 4701	
68	Sechskantmutter M 12	4	01513 113 4500	
69	Sechskantschraube M 12 x 40	2	01125 113 4538	
70	Achse links	1	1710-02-03.01 18	

Fig. 3
Stützräder

Lfd. Nr.	Benennung	Anzahl pro Masch.	Bestell-Nr.	
9;17;66;68 81-86	**Stützrad 400 x 100**, kompl.	2	1715 12 01.00 08	
9	Spannhülse 8 x 40	2	s. Fig. 1 lfd. Nr. 9	
17	Federring Ø 12	4	s. Fig. 1 lfd. Nr. 17	
66	Sechskantschraube M 12 x 25	2	s. Fig. 2 lfd. Nr. 66	
68	Sechskantmutter M 12	2	s. Fig. 2 lfd. Nr. 68	
81	Stützradhalter	2	1715 12 01.10 08	
82	Sechskantschraube M 12 x 35	2	01126 113 4535	
83-86	Laufrad kompl.	2	5212 12 11.50 08	
83	Felge mit Kugellager	2	04803 010 0101	
84	Schlauch	2	04802 070 4101	
85	Decke 400 x 100	2	04801 070 0102	
86	Anlaufring	2	1715 12 01.03 08	
9;17;66;68 82;90-97	**Stützrad 6.00 - 6 AM rechts**, kompl.	1	1715 22 01.00 08	
90	Stützradhalter rechts	1	1715 22 03.00 08	
9;91-97	Laufrad kompl	2	1715 22 05.00 08	
91	Felge	2	1715 22 05.10 08	
92	Schlauch	2	04802 070 0091	
93	Decke 6.00 - 6 AM	2	04801 070 0092	
94	Kugellager 6006	4	04102 010 6500	
95	Dichtring	4	04303 010 6503	
96	Kugellager 6006 RS *	4	04102 010 6503	
97	Abstandshülse	2	1715 22 01.04 08	
9;17;66;68 82;91-97; 100	**Stützrad 6.00 - 6 AM links**, kompl.	1	1715 22 02.00 08	
100	Stützradhalter links	1	1715 22 04.00 08	

* Kugellager bei Lagerung ohne separaten Dichtring (95)

Fig. 4
Freilaufgetriebe

Kettenschacht

Lfd. Nr.	Benennung	Anzahl laut Abb.	Bestell-Nr.	
9	Spannhülse 8 x 40	1	s. Fig. 1 lfd. Nr. 9	
11	Scheibe Ø 8	27	s. Fig. 1 lfd. Nr. 11	
68	Sechskantmutter M 12	2	s. Fig. 2 lfd. Nr. 68	
112	Kettenschacht für Hauptantrieb	1	1710 03 01.00 18	
113	Sechskantschraube M 8 x 16	14	01126 113 3622	
114	Sechskantmutter M 8	13	01513 113 3600	
115	Freilaufgetriebe kompl. ohne lfd. Nr. 116-124; 132 u. 133	1	1710 03 03.00 18	
116	Kettenrad Z 16	1	1710 03 03.09 08	
117	Kettenrad Z 12	1	1710 03 03.11 08	
118	Spannhülse 5 x 36	1	02231 010 2636	
119	Stellhebel	1	1710 03 04.30 18	
120	Spannhülse 6 x 30	1	02231 010 3033	
121	Koppel	1	1710 03 04.01 18	
122	Bolzen Ø 12	1	02128 110 4526	
123	Scheibe Ø 13	3	03114 110 4701	
124	Splint Ø 4	1	02241 110 2226	
125	Stiftschraube M 12 x 25	1	01346 113 4530	
126	Tellerfeder Ø 12	2	03252 010 4501	
127	Einstellhebel	1	1710 03 04.02 18	
128	Sterngriff M 12	1	01556 080 4502	
129	Selbstsichernde Mutter M 10	1	01516 110 4100	
130	Scheibe Ø 10,5	5	03114 110 4201	
131	Einstellskala	1	1710 03 04.20 18	
132	Sechskantschraube M 10 x 16	3	01126 113 4122	
133	Scheibe Ø 10,5	3	03112 110 4201	
134	Rollenkette 1/2 "x5/16" 188 Rollen	1	1710 03 02.07 18	
135	Verbindungsglied 1/2 "x5/16"	1	04712 010 1014	
136	Gekröpftes Glied 1/2 "x5/16"	1	04713 010 1014	
137	Kettenspannklotz	2	3310 03 04.02 18	
138	Flachrundschraube M 10 x 50	4	01231 111 4142	
139	Sechskantmutter M 10	4	01513 113 4100	
140	Schutzblech für Kettenschacht	1	1710 03 08.00 18	

Oberer Antrieb

Fig. 5
Hektarzähler

Lfd. Nr.	Benennung	Anzahl laut Abb.	Bestell-Nr.	
11	Scheibe Ø 8	6	s. Fig. 1 lfd. Nr. 11	
113	Sechskantschraube M 8 x 16	4	s. Fig. 4 lfd. Nr. 113	
114	Sechskantmutter M 8	2	s. Fig. 4 lfd. Nr. 114	
120	Spannhülse 6 x 30	1	s. Fig. 4 lfd. Nr. 120	
136	Verbindungsglied	2	s. Fig. 4 lfd. Nr. 136	
137	Gekröpftes Glied	2	s. Fig. 4 lfd. Nr. 137	
150	Rollenkette für Sawelle 1/2 "x 5/16 " 148 Rollen	1	1710 03 02.13 18	
151	Rollenkette für Verteilerschnecke 1/2 "x5/16" 154 Rollen	1	1710 03 05.24 08	
152	Kettenspanner	2	1710 03-02.30-18	
153	Sicherungsscheibe Ø 12	2	03331 110 5000	
154	Kettenspannrad	3	1710 03 02.16 08	
155	Sechskantschraube M 16 x 45	2	01126 113 5140	
156	Federring Ø 16	2	03212 110 5100	
157	Sechskantmutter M 16	3	01512 116 5100	
158	Distanzrohr	1	1710 03 02.21 08	
159	Sechskantschraube M 16 x 65	1	01125 113 5149	
160	Zugfeder	2	1701 05-13.00-08	
161	Haubenhalter kompl.	2	03350 070 0050	
162	Gummiteil	2	03350 070 0051	
163	Kettenschutzkasten	1	1710 03-10.00-18	
164	Schutzkasten mit Schild	1	1710 03 09.00 18	
165	Kettenrad Z 12	1	1701 03-04.01-08	
166	Kettenrad Z = 17	1	1701 05 02.13 18	
167	Spannhülse 8 x 50	1	02231 010 3642	
168	Rücklaufschlauch	2	7710 05 00.17 08	
169	Schlauchschelle	2	04733 110 0101	
11;114; 170-179; 182	Hektarzähler für Arbeitsbreite 4.00 m	1	1722 16 00.00 18	
11;114; 170-178; 180-182	Hektarzähler für Arbeitsbreite 5.00 m	1	1710 16 00.00-18	
11;114; 170-178; 182	Hektarzähler für Arbeitsbreite 6.00 m	1	1715 16 00.00 18	
170	Halter für Zählwerk	1	1710 16 01.01 18	
171	Zählwerk	1	05106 000 0020	
172	Sechskantschraube M 5 x 15	4	01126 113 2621	
173	Scheibe Ø 5	8	03112 110 2701	
174	Sechskantmutter M 5	4	01513 113 2600	
175	Sechskantschraube M 8 x 50	1	01126 113 3642	
176	Stützrolle	1	1710 03 02.24 08	
177	Schlüssel für Zählwerk	1	05106 000 0021	
178	Sicherungsschnur	1	03350 080 0132	
179	Kettenrad Z = 23 für Arbeitsbreite 4.00 m	1	1722 16 00.01 18	
180	Kettenrad Z = 19 für Arbeitsbreite 5.00 m	1	1710 16 00.01 18	
181	Kettenrad Z = 16 für Arbeitsbreite 6.00 m	1	1715 16 00.01 18	
182	Gewindestift M 6 x 10	1	01345 018 3017	

Fig. 6
Winkelgetriebe für
Förderschneckenantrieb

Lfd. Nr.	Benennung	Anzahl laut Abb.	Bestell-Nr.	
200	Winkelgetriebe kompl.	1	1710 03 07.00 18	
201	Getriebegehäuse	1	1710 03-07.10-08	
202	Kegelrad Z = 9	2	1430 03 02.03 08	
203	Paßfeder A 8 x 7 x 30	3	02311 010 3633	
204	Streuwelle mit Distanzbuchse	1	1430 03 02.01-18	
205	Wellendichtring 42 x 25 x 10	1	04301 000 6216	
206	Gehäusedeckel mit Lager	1	1430 03 01.30 08	
207	Korkdichtung	1	1430-03 02.04 18	
208	Wellendichtring 52 x 32 x 10	1	04301 000 6516	
209	Schrumpfring	1	1710 03-07.47 18	
210	Eingangswelle	1	1710 03 07.43 08	
211	Kugellager 6205	2	04103 010 6204	
212	Sicherungsring Ø 25	1	03321 010 6200	
213	Sicherungsring Ø 30	1	03321 010 6500	
214	Kegelrad Z = 12	1	1402 03 04.18 18	
215	Kugellager 6206	2	04103 010 6500	
216	Eingangswelle	1	1430 03 03.21-08	
217	Buchse	1	1402 03 03.04 18	
218	Wellendichtring 62 x 35 x 12	1	04301 000 6831	

Fig. 7
Förderschneckenantrieb

Lfd. Nr.	Benennung	Anzahl laut Abb.	Bestell-Nr.	
9	Spannhülse 8 x 40	3	s. Fig. 1 lfd. Nr. 9	
11	Scheibe Ø 8	7	s. Fig. 1 lfd. Nr. 11	
114	Sechskantmutter M 8	13	s. Fig. 4 lfd. Nr. 114	
118	Spannhülse 5 x 36	1	s. Fig. 4 lfd. Nr. 118	
135	Verbindungsglied 1/2 "x 5/16"	1	s. Fig. 4 lfd. Nr. 135	
136	Gekröpftes Glied 1/2 "x 5/16"	1	s. Fig. 4 lfd. Nr. 136	
153	Sicherungsscheibe Ø 12	1	s. Fig. 5 lfd. Nr. 153	
154	Kettenspannrad	1	s. Fig. 5 lfd. Nr. 154	
156	Federring Ø 16	3	s. Fig. 5 lfd. Nr. 156	
157	Sechskantmutter M 16	1	s. Fig. 5 lfd. Nr. 157	
160	Zugfeder	1	s. Fig. 5 lfd. Nr. 160	
167	Spannhülse 8 x 50	1	s. Fig. 5 lfd. Nr. 167	
230	Gleitblech	1	1701 03 06.10 08	
231	Sechskantschraube M 8 x 30	7	01126 013 3633	
232	Federring Ø 8	12	03212 010 3600	
233	Übergangsbuchse	1	1701 03-06.01 08	
234	Spannhülse 8 x 36	1	02231 010 3635	
235	Keilriemenscheibe	1	1701-03-06.02 08	
236	Spannhülse 8 x 70	1	02231 010 3651	
237	Spannhülse 5 x 70	1	02231 010 6251	
238	Gleitschiene	2	1701 03 05.01 08	
239	Sechskantschraube M 8 x 20	6	01126 113 3626	
240	Zugfeder	2	5801 04-01.09 08	
241	Keilriemen 17 x 1000	1	04721 070 5310	
242	Keilriemenscheibe	1	1701 06-01.30 08	
243	Flanschlager	1	1701 06 01.21 08	
244	Sechskantschraube M16 x 60	2	01111 111 5174	
245	Einschraubnippel	1	1701 06 01.70 08	
246	Kunststoffrohr	1	1701-06 01.23 08	
247	Schottverschraubung	1	1701 06 01.80 08	
248	Flanschlager	2	04205 010 6220	
249	Kettenrad Z 14	1	1710 03 05.08 18	
250	Welle für Zwischenlager	1	1710 03 05.07 18	
251	Rollenkette	1	1710 03 05.13 18	
252	Gelenkwelle kompl.	1	1710 03 05.50 08	
253	Gelenkwellenhälfte getriebeseitig	1	1710 03 05.51 08	
254	Gelenkwellenhälfte am Kettenschacht	1	1710 03 05.52 08	
255	Spannhülse 10 x 40 (bis Maschinen Nr. 295)	1	02231 010 4138	
256	Gelenkwelle kompl.	1	1402 03 05.60 08	
257	Gelenkwellenhälfte schlepperseitig	1	1402 03 05.61 08	
258	Gelenkwellenhälfte maschinenseitig	1	1402 03 05.62 08	
260	Spannhülse 5 x 50	1	02231 010 2642	
261	Schutzblech	1	1710 03 00.03-08	
262	Flachrundschraube M 8 x 16	6	01231 111 3622	
263	Kettenspanner	1	1710 03 05.30 18	
264	Sechskantschraube M 16 x 45	1	1710 03 05.19 08	

Fig. 8
Querverteiler

Lfd. Nr.	Benennung	Anzahl pro Masch.	Bestell-Nr.
11;25;113; 114;120; 130;139; 232;248; 280 - 315	Querverteiler kompl.	1	1710-05-00.00-08
11	Scheibe Ø 8	19	s. Fig. 1 lfd. Nr. 11
25	Federsplint Ø 4	4	s. Fig. 1 lfd. Nr. 25
113	Sechskantschraube M 8 x 16	10	s. Fig. 4 lfd. Nr. 113
114	Sechskantmutter M 8	15	s. Fig. 4 lfd. Nr. 114
120	Spannhülse 6 x 30	1	s. Fig. 4 lfd. Nr. 120
130	Scheibe Ø 10,5	8	s. Fig. 4 lfd. Nr. 130
139	Sechskantmutter M 10	8	s. Fig. 4 lfd. Nr. 139
232	Federring Ø 8	6	s. Fig. 7 lfd. Nr. 232
248	Flanschlager	2	s. Fig. 7 lfd. Nr. 248
280	Verteilergehäuse	1	1710-05-01.00-18
281	Trennwand	52	1710-05-00.01-08
282	Trennwandhalter	2	1710-05-02.00-08
283	Ausgleichblech	4	1710-05-02.02-08
284	Bodenklappe	50	1701-05-02.02-18
285	Haltebügel	50	3310-04-05.08-48
286	Gewindestift M 8 x 10	50	01353 114 3617
287	Zugfeder	50	3310-04-05.07-48
288	Sechskantschraube M 5 x 30	50	01126 113 2633
289	Bodenklappenwelle	1	1710-05-00.02-08
290	Stützblech für Bodenklappenwelle	2	1701-05-02.16-08
291	Lagerblech für Bodenklappenwelle	2	1710-05-00.09-08
292	Sechskantschraube M 10 x 20	8	01126 113 4126
293	Stellhebel für Bodenklappen	1	1710-05-08.00-08
294	Absperrschieber	50	1701-05-02.08-18
295	Schraube für Absperrschieber kompl.	50	3310-04-04.04-08
296	Särad	50	1701-05-06.02-08
297	Säwelle	1	1710-05-03.01-18
298	Säwellenstützlager	2	1701-05-06.03-08
299	Stellring	2	1701-05-06.04-08
300	Gewindestift M 8 x 16	2	01345 018 3622
301	Säwellenlager kompl.	2	1701-05-06.10-08
302	Schnecke für Querverteiler	1	1710-05-04.00-08
302a	Spannhülse 6 x 80	2	02231 010 3055
303	Verstellblech für Schnecke rechts	1	1710-05-00.04-08
304	Verstellblech für Schnecke links	1	1710-05-00.05-08
305	Distanzrohr	6	1701-05-02.12-08
306	Flachrundschraube M 8 x 30	6	01231 111 3633
307	Kunststoffschieber	2	1710-05-00.06-08
308	Kunstsoffdeckel	2	1710-05-00.07-08
309	Rastenblech	1	1701-05-02.06-18
310	Lagerbock	1	1710-05-00.11-08
311	Halbrundholzschraube 5 x 20	2	01432 110 2626
312	Überlaufdeckel	2	1710-05-00.14-08
313	Flügelmutter	4	01561 112 3600
314	Mitteldeckel	1	1710-05-09.00-08
315	Sichtfenster	2	1710-05-00.16-08

Fig. 9
Senkrechtförderung

Lfd. Nr.	Benennung	Anzahl laut Abb.	Bestell-Nr.
11	Scheibe Ø 8	4	s. Fig. 1 lfd. Nr. 11
67	Scheibe Ø 13	4	s. Fig. 2 lfd. Nr. 67
114	Sechskantmutter M 8	6	s. Fig. 4 lfd. Nr. 114
128	Sterngriff M 12	2	s. Fig. 4 lfd. Nr. 128
130	Scheibe Ø 10,5	2	s. Fig. 4 lfd. Nr. 130
139	Sechskantmutter M 10	2	s. Fig. 4 lfd. Nr. 139
232	Federring Ø 8	2	s. Fig. 7 lfd. Nr. 232
239	Sechskantschraube M 8 x 20	2	s. Fig. 7 lfd. Nr. 239
262	Flachrundschraube M 8 x 16	2	s. Fig. 7 lfd. Nr. 262
292	Sechskantschraube M 10 x 20	2	s. Fig. 8 lfd. Nr. 292
350	Pumprohr	1	1710 06 01.10 18
351	Einstellblech	1	1710 06 01.01 08
352	Führungsblech	2	1710 06 01.04 08
353	Senkrechte Förderschnecke	1	1710 06 01.40 08
354	Buchse für Abdichtung	1	1710 06 01.03 08
355	Sechskantschraube M 8 x 55	1	01125 113 3644
356	Selbstsichernde Mutter M 8	1	01516 110 3601
357	Flanschlager	1	04205 010 6211

Fig. 10
Spuranreißer und
Schlauchhalter

Lfd. Nr.	Benennung	Anzahl laut Abb.	Bestell-Nr.
9	Spannhülse 8 x 40	4	s. Fig. 1 lfd. Nr. 9
17	Federring Ø 12	4	s. Fig. 1 lfd. Nr. 17
25	Federsplint Ø 4	4	s. Fig. 1 lfd. Nr. 25
68	Sechskantmutter M 12	4	s. Fig. 2 lfd. Nr. 68
114	Sechskantmutter M 8	6	s. Fig. 4 lfd. Nr. 114
139	Sechskantmutter M 10	4	s. Fig. 4 lfd. Nr. 139
239	Sechskantschraube M 8 x 20	4	s. Fig. 7 lfd. Nr. 239
380	Spuranreißeroberteil für 4.0 m; 5.0 m und 6.0 m	2	1701 06 03.30 08
381	Spuranreißeroberteil für Unimog	2	1710 46 01.00 08
382	Spuranreißerunterteil für 4.0 m	2	1722 06 04.40 08
383	Spuranreißerunterteil rechts für 5.0 m	1	1710 06 04.40 18
384	Spuranreißerunterteil links für 5.0 m	1	1710 06 04.50 18
385	Spuranreißerunterteil für 6.0 m	2	1715 06 04.10 18
386	Knebelschraube	4	3310 01 15.00 08
387	Gelenkbolzen	2	1710 06 04.02 08
388	Scheibe Ø 31	4	03112 110 6501
389	Stahlseil für 4.0 m	2	1722 06 04.08 08
390	Stahlseil für 5.0 m	2	1710 06 04.08 08
391	Stahlseil für 6.0 m	2	1715 06 04.09 08
392	Seilkausche	4	04719 110 6200
393	Seilklemme für Ø 5 mm Seil	8	04718 110 6200
394	Zugfeder	2	3310 01 07.04 08
395	Umlenkrolle	3	3420 54 01.21 08
396	Rollenbolzen	3	1710 06 04.30 08
397	Ausgleichscheibe	3	03131 110 5821
398	Spannhülse für 4 x 30	3	02231 110 2233
399	Lenkarm	2	1710 06 04.60 08
400	Scheibe Ø 39	2	03131 110 6912
401	Sicherungsring Ø 38	2	03321 110 7000
402	Einstellbügel	1	1710 06 04.70 08
403	Sechskantschraube M 12 x 30	4	01125 113 4533
404	Gelenklasche	2	1710 06 04.80 08
405	Sechskantschraube M 10 x 25	4	01111 111 4130
406	Buchse	2	3310 05 08.06 08
407	Absteckbolzen	1	1710 06 04.03 08
408	Spannhülse 4 x 22	1	02231 010 2227
409	Umklenkhebel	1	1710 06 04.90 08
410	Rollenkäfig	1	1710 06 05.10 08
411	Gelenkbolzen	1	1710 06 04.04 08
412	Zugfederlasche, lang	2	1710 06 04.05 18
413	Zugfeder	2	1710 06 04.06 08
414	Zugfederlasche, kurz	2	1710 06 04.07 08
450	Schlauchhalter rechts für 4.0 m	1	1722 06 03.10 08
451	Schlauchhalter links für 4.0 m	1	1722 06 03.20 08
452	Schlauchhalter rechts für 5.0 m	1	1710 06 03.10 18
453	Schlauchhalter links für 5.0 m	1	1710 06 03.20 18
454	Schlauchhalter rechts für 6.0 m	1	1715 06 03.10 18
455	Schlauchhalter links für 6.0 m	1	1715 06 03.20 18
456	Anlaufring	2	1710 06 03.02 18
457	Spannhülse 6 x 40	2	02231 010 3038
458	Halteseil Ø 3 für 4.0 m	2	1722 06 03.03 08
459	Halteseil Ø 3 für 5.0 m	2	1710 06 03.03 08
460	Halteseil Ø 3 für 6.0 m	2	1715 06 03.03 08
461	Seilklemme für Ø 3 mm Seil	8	04718 110 1800
462	S-Haken	2	04716 110 3000
463	Rohrschutzkappe	2	04308 080 0165
464	Schlauchhaltebügel	2	1710 06 03.04 08
465	Sechskantschraube M 8 x 65	2	01125 113 3649

Fig. 11
Schaltautomat
für Spuranreißer

Lfd. Nr.	Benennung	Anzahl laut Abb.	Bestell-Nr.	
11;67;239; 292;393; 395; 500-533	Schaltkasten kompl.	1	1710 06 04.10-08	
11	Scheibe Ø 8	2	s. Fig. 1 lfd. Nr. 11	
67	Scheibe Ø 13	1	s. Fig. 2 lfd. Nr. 67	
239	Sechskantschraube M 8 x 20	2	s. Fig. 7 lfd. Nr. 239	
292	Sechskantschraube M 10 x 20	2	s. Fig. 8 lfd. Nr. 292	
393	Seilklemme für Ø 5 mm Seil	8	s. Fig. 10 lfd.Nr.393	
395	Umlenkrolle	2	s. Fig. 10 lfd.Nr.395	
500	Schaltkasten	1	3420-54-01.00-08	
501	Schaltkastendeckel	1	3420-54-11.00-08	
502	Blechschraube B 4; 8 x 9,5 DIN 7971	14	01421 110 2516	
503	Fassungsprofil	4	3420-54-01.20-08	
504	Gummitülle	2	05106 070 0031	
505	Kapsto-Stopfen F 2/7; 2 x 6	4	04308 080 0372	
506	Kapsto-Stopfen F 14/16; 7 x 5,5	2	04308 080 0381	
507	Spannhülse 4 x 28	6	02231 010 2232	
508	Schaltelement rechts	1	3420-54-03.00-08	
509	Schaltelement links	1	3420-54-02.00-08	
510	Seilrolle	2	3420-54-02.07-08	
511	Rollenbolzen	2	3420-54-02.08-08	
512	Scheibe 15/28/2,5	4	03112 010 5001	
513	Federaufhängung	2	3420-54-04.00-08	
514	Sechskantschraube M 6 x 10	8	01126 013 3017	
515	Federring Ø 6	8	03211 010 3000	
516	Hubbegrenzungsstück	2	3420-54-01.23-08	
517	Rückholfeder	2	3420-54-04.02-08	
518	Anschlag	2	3420-54-05.00-08	
519	Federring Ø 10	2	03212 010 4100	
520	Sperrklinke rechts	1	3420-54-10.00-08	
521	Sperrklinke links	1	3420-54-09.00-08	
522	Klinkenbolzen	2	3420-54-09.05-08	
523	Rollenbolzen	2	3420-54-01.22-08	
524	Distanzstück	2	3420-54-01.02-08	
525	Federständer	1	3420-54-08.00-08	
526	Schaltfeder	1	3420-54-08.03-08	
527	Schaltstange	1	3420-54-07.00-08	
528	Kipphebel	1	3420-54-06.00-08	
529	Sicherungsring	1	03321 010 4500	
530	Zugseil	2	3420-54-03.01-08	
531	Rollenkette 1/2 "x 1/4" 47 Glieder	1	1710-06-04.11-08	
532	Gekröpftes Glied 1/2 "x 1/4"	1	04713 010 1023	
533	Verschlußglied 1/2 "x 1/4"	2	04712 010 1023	

Fig. 12
Behälter

Lfd. Nr.	Benennung	Anzahl laut Abb.	Bestell-Nr.	
11	Scheibe Ø 8	36	s. Fig. 1 lfd. Nr. 11	
113	Sechskantschraube M 8 x 16	32	s. Fig. 4 lfd. Nr. 113	
114	Sechskantmutter M 8	18	s. Fig. 4 lfd. Nr. 114	
130	Scheibe Ø 10,5	6	s. Fig. 4 lfd. Nr. 130	
139	Sechskantmutter M 10	6	s. Fig. 4 lfd. Nr. 139	
231	Sechskantschraube M 8 x 30	6	s. Fig. 7 lfd. Nr. 231	
232	Federring Ø 8	6	s. Fig. 7 lfd. Nr. 232	
234	Spannhülse 8 x 36	1	s. Fig. 7 lfd. Nr. 234	
236	Spannhülse 8 x 70	1	s. Fig. 7 lfd. Nr. 236	
239	Sechskantschraube M 8 x 20	4	s. Fig. 7 lfd. Nr. 239	
262	Flachrundschraube M 8 x 16	6	s. Fig. 7 lfd. Nr. 262	
292	Sechskantschraube M 10 x 20	6	s. Fig. 8 lfd. Nr. 292	
357	Flanschlager	3	s. Fig. 9 lfd. Nr. 357	
550	Behälter	1	1710 04 01.00 18	
551	Sechskantschraube M 14 x 30	4	01126 013 4833	
552	Scheibe Ø 14,5	4	03111 010 4901	
553	Sechskantmutter M 14	4	01513 013 4800	
554	Behälterschnecke	1	1710 04 02.00 08	
555	Abdichtblech	1	1710 04 00.16 08	
556	Blechschraube B 4; 2 x 10 DIN 7971	2	01421 110 2317	
557	Kettenrad Z 40	1	1710 04 00.01 18	
558	Kettenrad Z 12	1	1710 04 00.02 18	
559	Seitenteil rechts	1	1710 04 04.00 18	
560	Lagerblech	1	1710 04 00.04 18	
561	Deckel über Getriebe	1	1710 04 00.05 18	
562	Flügelschraube M 8 x 15	3	01211 111 3621	
563	Behälterabdeckung rechts	1	1710 04 05.00 18	
564	Behälterabdeckung links	1	1710 04 07.00 18	
565	Seitenteil links	1	1710 04 06.00 18	
566	Abdeckplane	1	1710 04 08.00 08	
567	Breitbandschelle	1	04732 110 8101	
568	Gummiblister	6	03350 070 0121	
569	Kunststoffschieber	1	1701 04 01.61 08	

Fig. 13
Schareinheiten

Lfd. Nr.	Benennung	Anzahl pro Schar	Bestell-Nr.	
600	Schareinheit links, kurz, geknickt nach rechts	1	1710 07-08.00 18	
601	Scharkörper links, kurz, geknickt nach rechts	1	1710 07 08.10-18	
602	Schareinheit links, lang geneigt nach rechts	1	1710-07-05.00-18	
603	Scharkörper links, lang geneigt nach rechts	1	1710 07-05.10 18	
604	Schareinheit links, kurz geneigt nach rechts	1	1710 07-06.00 18	
605	Scharkörper links, kurz geneigt nach rechts	1	1710 07 06.10-18	
606	Schareinheit gerade, lang	1	1710 07 01.00 18	
607	Scharkörper gerade, lang	1	1710-07-01.10-18	
608	Schareinheit gerade, kurz	1	1710-07-02.00-18	
609	Scharkörper gerade, kurz	1	1710 07 02.10-18	
610	Schareinheit rechts, kurz geneigt nach links	1	1710 07-04.00-18	
611	Scharkörper rechts, kurz geneigt nach links	1	1710-07-04.10-18	
612	Schareinheit rechts, lang geneigt nach links	1	1710-07-03.00-18	
613	Scharkörper rechts, lang geneigt nach links	1	1710 07 03.10-18	
614	Schareinheit rechts, kurz geknickt nach links	1	1710 07-07.00 18	
615	Scharkörper rechts, kurz geknickt nach links	1	1710 07-07.10-18	
~~616~~	~~Saatleitungsschlauch Ø 25; 2300 mm lg~~	~~1~~	~~1710 07-00.01-18~~	
~~617~~	~~Saatleitungsschlauch Ø 25; 2400 mm lg~~	~~1~~	~~1710 07-00.02-18~~	
618	Saatleitungsschlauch Ø 25; 2750 mm lg	1	1710 07-00.03-18	

Anordnung der Schare siehe Seite 42 44

Fig. 14
Schare

Lfd. Nr.	Benennung	Anzahl pro Schar	Bestell-Nr.	
114	Sechskantmutter M 8	4	s. Fig. 4 lfd. Nr. 114	
129	Selbstsichernde Mutter M 10	1	s. Fig. 4 lfd. Nr. 129	
139	Sechskantmutter M 10	1	s. Fig. 4 lfd. Nr. 139	
232	Federring Ø 8	4	s. Fig. 7 lfd. Nr. 232	
240	Zugfeder	1	s. Fig. 7 lfd. Nr. 240	
406	Lagerbuchse	2	s. Fig. 10 lfd.Nr.406	
465	Sechskantschraube M 8 x 65	2	s. Fig. 10 lfd.Nr.465	
630	Hohlwelle	1	3310 05 08.04 08	
632	Staubkappe	2	3310 05 08.05 08	
633	Sechskantschraube M 10 x 100	1	01125 113 4159	
634	Scharhalter für langes Schar	1	3340 05 02.00 08	
635	Hochstellstütze für langes Schar	1	3340 05 02.04 08	
636	Scharhalter für kurzes Schar	1	3340-05-06.00-18	
637	Hochstellstütze für kurzes Schar	1	3340 05 06.02 08	
638	Distanzrohr	1	3340-05-02.05-08	
639	Sechskantschraube M 6 x 35	1	01125 113 3035	
640	Selbstsichernde Mutter M 6	1	01516 110 3001	
641	Spannblech lang	1	3340-05-02.06-18	
642	Spannblech kurz	1	3340-05-06.03-18	
643	Federsplint Ø 3,5 gekröpft	1	3310-05-09.08-08	
644	Faltenbalg	1	3420-05-16.06-08	
660	Einzelsaatstriegel mit starren Zinken und mit Blattfeder	1	1710 17 02.00 08	
661	Dämpfungsfeder	1	3420-55-01.00-08	
662	Sechskantschraube M 10 x 40	1	01126 113 4138	
663	Schraubensicherung	1	1710 07 00.12 08	
~~664~~	~~Einzelsaatstriegel mit starren Zinken ohne Blattfeder~~	~~1~~	~~1710-17-01.00-08~~	
~~665~~	~~Rückfahrstütze ohne Blattfeder~~	~~1~~	~~3340-05-03.00-08~~	
666	Sechskantschraube M 10 x 30	1	01126 113 4133	
667	Rückfahrstütze mit Blattfeder	1	1710 07 09.00 08	
668	Einzelsaatstriegel m. Federzinken u. m. Blattfeder	1	1710 17 04.00 08	
~~669~~	~~Einzelsaatstriegel m. Federzinken ohne Blattfeder~~	~~1~~	~~1710-17-03.00-08~~	
670	Striegelhalter mit Blattfeder	1	1710-17-04.20-08	
~~671~~	~~Striegelhalter ohne Blattfeder~~	~~1~~	~~1710-17-03.20-08~~	
672	Federzinken	1	1710-17-03.11-08	
673	Gegenhalter	1	1710-17-03.13-08	
674	Distanzplatte	1	1710-17-03.12-08	
675	Sechskantschraube M 8 x 25	2	01126 113 3630	

Fig. 15
Saatstriegel

Lfd. Nr.	Benennung	Anzahl pro Masch.	Bestell-Nr.	
14 17;25; 114; 700; 701; 704-714	Saatstriegel kompl. 4.0 m	1	1722-61-01.00-08	
14 17;25; 114; 700; 702; 704-714	Saatstriegel kompl. 5.0 m	1	1710-61-01.00-08	
14 17;25; 114; 700; 703-714	Saatstriegel kompl. 6.0 m	1	1715-61-01.00-08	
14	Traverse	4	s. Fig. 1 lfd. Nr. 14	
15	Sechskantschraube M 12 x 120	8	s. Fig. 1 lfd. Nr. 15	
16	Sechskantmutter M 12	12	s. Fig. 1 lfd. Nr. 16	
17	Federring Ø 12	12	s. Fig. 1 lfd. Nr. 17	
25	Federsplint Ø 4	4	s. Fig. 1 lfd. Nr. 25	
114	Sechskantmutter M 8	52-76	s. Fig. 4 lfd. Nr. 114	
700	Rahmenmittelteil	1	1710-61-01.20-08	
701	Auslegerrahmen für 4.0 m links und rechts	2	1722-61-01.40-08	
702	Auslegerrahmen für 5.0 m links und rechts	2	1710-61-01.40-08	
703	Auslegerrahmen für 6.0 m links und rechts	2	1715-61-01.40-08	
704	Spannhülse 6 x 30	4	02231 010 3633	
705- 708	Federzinkeneinheit	26-38	3310 31-02.06-18	
705	Federzinken	52-76	3310 31-02.01-08	
706	Druckplatte	26-38	3310 31-02.02-08	
707	Sechskantschraube M 8 x 60	52-76	01126 113 3647	
708	Zugstrebe rechts	1	1710-61-01.50-08	
709	Zugstrebe links	1	1710-61-01.60-08	
710	Sechskantschraube M 12 x 70	4	01125 113 4551	
711	Tiefenbegrenzung	2	1710-61-01.01-08	
712	Federsplint Ø 5	4	02243 110 2600	
713	Bolzen für Saatstriegel	2	1404-14-03.00-08	
714	Halter	2	1710-61-03.10-08	

Fig. 16
Hydraulische
Aushebevorrichtung

Lfd. Nr.	Benennung	Anzahl laut Abb.	Bestell-Nr.	
14-17;25; 64;113;114; 730-750	Aushebevorrichtung hydraulisch, kompl.	1	1710-26-00.00-18	
14	Traverse	4	s. Fig. 1 lfd. Nr. 14	
15	Sechskantschraube M 12 x 120	8	s. Fig. 1 lfd. Nr. 15	
16	Sechskantmutter M 12	8	s. Fig. 1 lfd. Nr. 16	
17	Federring Ø 12	8	s. Fig. 1 lfd. Nr. 17	
25	Federsplint Ø 4	2	s. Fig. 1 lfd. Nr. 25	
64	Sechskantmutter M 14	2	s. Fig. 2 lfd. Nr. 64	
113	Sechskantschraube M 8 x 16	1	s. Fig. 4 lfd. Nr. 113	
114	Sechskantmutter M 8	1	s. Fig. 4 lfd. Nr. 114	
730	Konsole, rechts	1	1710-26-01.00-08	
731	Konsole, links	1	1710-26-02.00-08	
732	Zugzylinder	1	1710-26-03.10-18	
733	Hochdruckschlauch 2.00 m	1	1710-26-03.20-08	
734	Einschraubstutzen	1	1710-26-03.01-08	
735	Kupferdichtring Ø 14	1	1710-26-03.03-08	
736	Entlüftungsfilter	1	1710-26-03.02-08	
737	Kupplungsstecker	1	1710-26-03.24-08	
738	Staubkappe	1	1710-26-03.25-08	
739	Verlängerung links und rechts	2	1710-26-04.00-08	
740	Sechskantschraube M 14 x 45	2	01125 113 4840	
741	Bolzen Ø 16	2	02129 110 5140	
742	Scheibe Ø 17	2	03114 110 5301	
743	Verriegelungsklinke, rechts	1	1710-26-05.00-08	
744	Klinkenfeder, rechts	1	1710-26-00.18-08	
745	Verriegelungsklinke, links	1	1710-26-06.00-08	
746	Klinkenfeder, links	1	1710-26-00.22-08	
747	Distanzbuchse	2	1710-26-00.17-08	
748	Sechskantschraube M 16 x 50	2	01125 112 5142	
749	Selbstsichernde Mutter M 16	2	01516 110 5100	
750	Schlauchschelle	1	04732 110 6208	

Fig. 17
Spurzustreicher

Lfd. Nr.	Benennung	Anzahl pro Masch.	Bestell-Nr.	
16;130;139 **760; 762-766**	Spurzustreicher rechts, kompl.	2	1710-36-01.00-08	
16;130;139; **761-766**	Spurzustreicher links, kompl.	2	1710-36-02.00-08	
16	Sechskantmutter M 12	4	s. Fig. 1 lfd. Nr. 16	
130	Scheibe Ø 10,5	4	s. Fig. 4 lfd. Nr. 130	
139	Sechskantmutter M 10	4	s. Fig. 4 lfd. Nr. 139	
760	Scharspitze, rechts	2	1710-36-01.10-08	
761	Scharspitze, links	2	1710-36-02.10-08	
762	Schraube M 10 x 36	4	3310-26-01.03-08	
763	Scharhalter	4	3310-26-03.00-08	
764	Befestigungsschelle	4	3310-26-02.00-08	
765	Sechskantschraube M 12 x 55	4	01126-113-4544	
766	Traverse	4	3310-26-02.03-28	

Fig. 18
Ladesteg

Lfd. Nr.	Benennung	Anzahl laut Abb.	Bestell-Nr.	
16;66;114; 139;405; 519; 780-792	Ladesteg, kompl.	1	1710-11-00.00-18	
16	Sechskantmutter M 12	2	s. Fig. 1 lfd. Nr. 16	
66	Sechskantschraube M 12 x 25	2	s. Fig. 2 lfd. Nr. 66	
114	Sechskantmutter M 8	6	s. Fig. 4 lfd. Nr. 114	
139	Sechskantmutter M 10	2	s. Fig. 4 lfd. Nr. 139	
306	Flachrundschraube M 8 x 30	6	s. Fig. 8 lfd. Nr. 306	
405	Sechskantschraube M 10 x 25	2	s. Fig. 10 lfd.Nr.405	
519	Federring Ø 10	2	s. Fig. 11 lfd.Nr.519	
780	Rahmenteil, vorn	1	1710-11-02.00-08	
781	Rahmenteil, hinten	1	1710-11-03.00-08	
782	Brett, vorn	1	1710-11-01.01-08	
783	Brett, mitte	1	1710-11-01.02-08	
784	Brett, hinten	1	1710-11-01.03-08	
786	Brett mit Leiste	4	1710-11-04.00-08	
787	Abschlußbrett	1	1710-11-01.04-08	
788	Sechskantschraube M 6 x 40	2	01125 113 3038	
789	Sechskantmutter M 6	2	01513 113 3000	
790	Strebe	2	1710-11-00.01-08	
791	Scheibe	2	1701-11-00.02-08	
792	Ringschraube M 12 x 30	2	01222 011 4533	

Bestell-Nr.	lfd.Nr.
011	
01111 111 3621	12
01111 111 4130	405
01111 111 5174	244
01125 112 5142	748
01125 113 3035	639
01125 113 3038	788
01125 113 3644	355
01125 113 3649	465
01125 113 4159	633
01125 113 4538	69
01125 113 4551	710
01125 113 4563	15
01125 113 4840	740
01125 113 5149	159
01126 013 3017	514
01126 013 3633	231
01126 013 4833	551
01126 113 2621	172
01126 113 2633	288
01126 113 3622	113
01126 113 3626	239
01126 113 3630	675
01126 113 3642	175
01126 113 3647	707
01126 113 4122	132
01126 113 4126	292
01126 113 4133	666
01126 113 4138	662
01126 113 4530	66
01126 113 4535	82
01126 113 4544	765
01126 113 4835	62
01126 113 5140	155
012	
01211 111 3621	562
01222 011 4533	792
01231 111 3622	262
01231 111 3633	306
01231 111 4142	138
013	
01343 018 3017	29
01345 018 3017	182
01345 018 3622	300
01346 113 4530	125
01353 114 3617	286
014	
01421 110 2317	556
01421 110 2516	502
01432 110 2626	311
015	
01512 116 4200	16
01512 116 5100	157
01513 013 4800	553
01513 113 2600	174
01513 113 3000	789
01513 113 3600	114
01513 113 4100	139
01513 113 4500	68
01513 113 4800	64
01516 110 3001	640
01516 110 3601	356
01516 110 4100	129
01516 110 5100	749
01556 080 4502	128
01561 112 3600	313
021	
02128 110 4526	122
02129 110 5140	741
022	
02231 010 2227	408
02231 010 2232	507
02231 010 2636	118
02231 010 2642	260
02231 010 3033	120
02231 010 3038	457
02231 010 3055	302a
02231 010 3444	57
02231 010 3633	704
02231 010 3635	234
02231 010 3638	9
02231 010 3642	167
02231 010 3651	236
02231 010 4138	255
02231 010 4544	56
02231 010 6251	237
02231 110 2233	398
02241 110 2226	124
02242 110 4100	27
02243 110 2200	25
02243 110 2600	712
023	
02311 010 3633	203
02311 010 4142	52
031	
03111 010 4901	552
03112 010 5001	512
03112 110 2701	173
03112 110 3701	11
03112 110 4201	133
03112 110 4701	67
03112 110 6501	388
03114 110 4201	130
03114 110 4701	123
03114 110 5301	742
03131 010 6501	8
03131 110 5821	397
03131 110 6912	400
032	
03211 010 3000	515
03212 010 3600	232
03212 010 4100	519
03212 110 4500	17
03212 110 5100	156
03222 110 4500	126
03252 010 4800	63
033	
03321 010 4500	529
03321 010 6200	212
03321 010 6500	213
03321 110 7000	401
03331 110 5000	153
03350 070 0050	161
03350 070 0051	162
03350 070 0121	568
03350 080 0132	178
041	
04102 010 6500	94
04102 010 6503	96
04103 010 6204	211
04103 010 6500	215
042	
04201 010 6810	65
04201 260 6830	53
04205 010 6211	357
04205 010 6220	248

Bestell-Nr.	lfd.Nr.
043	
04301 000 6216	205
04301 000 6516	208
04301 000 6831	218
04303 010 6503	95
04308 080 0165	463
04308 080 0381	506
04308 080 0372	505
04309 080 0100	21
047	
04712 010 1014	135
04712 010 1023	533
04713 010 1014	136
04713 010 1023	532
04716 110 3000	462
04718 110 1800	461
04718 110 6200	393
04719 110 6200	392
04721 070 5310	241
04732 110 6208	750
04732 110 8101	567
04733 110 0101	169
048	
04801 070 0092	93
04801 070 0102	85
04801 070 0401	61
04802 070 0091	92
04802 070 0401	60
04802 070 4101	84
04803 010 0101	83
04803 010 0301	59
051	
05106 000 0020	171
05106 000 0021	177
05106 070 0031	504

Bestell-Nr.	lfd.Nr.
1402	
1402-03-03.04-18	217
1402-03-04.18-18	214
1402-03-05.60-08	256
1402-03-05.61-08	257
1402-03-05.62-08	258
1404-14-03.00-08	713
1430-03-01.30-08	206
1430-03-02.01-18	204
1430-03-02.03-08	202
1430-03-02.04-18	207
1430-03-03.21-08	216
1701	
1701-01-09.00-08	20
1701-01-09.11-08	22
1701-01-10.10-08	24
1701-02-01.02-08	55
1701-02-08.00-08	**59-61**
1701-03-04.01-08	165
1701-03-05.01-08	238
1701-03-06.01-08	233
1701-03-06.02-08	235
1701-03-06.10-08	230
1701-04-01.61-08	569
1701-05-02.02-18	284
1701-05-02.06-18	309
1701-05-02.08-18	294
1701-05-02.12-08	305
1701-05-02.13-18	166
1701-05-02.16-08	290
1701-05-06.02-08	296
1701-05-06.03-08	298
1701-05-06.04-08	299
1701-05-06.10-08	301
1701-05-13.00-08	160
1701-06-01.21-08	243
1701-06-01.23-08	246
1701-06-01.30-08	242
1701-06-01.70-08	245
1701-06-01.80-08	247
1701-06-03.30-08	380
1701-11-00.02-08	791
1710	
1710-01-00.00-18	**1; 3-6; 8-31**
1710-01-00.01-08	18
1710-01-00.02-08	26
1710-01-00.03-08	10
1710-01-00.04-08	30
1710-01-00.05-08	31
1710-01-01.00-18	1
1710-01-02.00-18	3
1710-01-03.00-18	6
1710-01-04.00-18	28
1710-01-05.00-18	13
1710-01-06.00-08	23

Bestell-Nr.	lfd.Nr.
1710	
1710-02-00.00-18	17; **50-70**
1710-02-01.00-18	17; **50-58; 62-69**
1710-02-01.02-18	58
1710-02-01.03-08	54
1710-02-01.04-08	51
1710-02-03.00-18	17; **53-58 62-70**
1710-02-03.01-18	70
1710-03-00.03-08	261
1710-03-01.00-18	112
1710-03-02.07-18	134
1710-03-02.13-18	150
1710-03-02.16-08	154
1710-03-02.21-08	158
1710-03-02.24-08	176
1710-03-02.30-18	152
1710-03-03.00-18	115
1710-03-03.09-08	116
1710-03-03.11-08	117
1710-03-04.01-18	121
1710-03-04.02-18	127
1710-03-04.20-18	131
1710-03-04.30-18	119
1710-03-05.07-18	250
1710-03-05.08-18	249
1710-03-05.13-18	251
1710-03-05.19-08	264
1710-03-05.24-08	151
1710-03-05.30-18	263
1710-03-05.50-08	252
1710-03-05.51-08	253
1710-03-05.52-08	254
1710-03-07.00-18	200
1710-03-07.10-08	201
1710-03-07.43-08	210
1710-03-07.47-18	209
1710-03-08.00-18	140
1710-03-09.00-18	164
1710-03-10.00-18	163
1710-04-00.01-18	557
1710-04-00.02-18	558
1710-04-00.04-18	560
1710-04-00.05-18	561
1710-04-00.16-08	555
1710-04-01.00-18	550
1710-04-02.00-08	554
1710-04-04.00-18	559
1710-04-05.00-18	563
1710-04-06.00-18	565
1710-04-07.00-18	564
1710-04-08.00-08	566

Bestell-Nr.	lfd.Nr.
1710	
1710 05 00.00 08	11;25;113; 114;120;130; 139;232;248; **280-315**
1710 05 00.01 08	281
1710 05 00.02 08	289
1710 05 00.04 08	303
1710 05 00.05 08	304
1710 05 00.06 08	307
1710 05 00.07 08	308
1710 05 00.09 08	291
1710 05 00.11 08	310
1710 05 00.14 08	312
1710 05 00.16 08	315
1710 05 01.00 18	280
1710 05 02.00 08	282
1710 05 02.02 08	283
1710 05 03.01 18	297
1710 05 04.00 08	302
1710 05 08.00 08	293
1710 05 09.00 08	314
1710 06 01.01 08	351
1710 06 01.03 08	354
1710 06 01.04 08	352
1710 06 01.10 18	350
1710 06 01.40 08	353
1710 06 03.02 18	456
1710 06 03.03 08	459
1710 06 03.04 08	464
1710 06 03.10 18	452
1710 06 03.20 18	453
1710 06 04.02 08	387
1710 06 04.03 08	407
1710 06 04.04 08	411
1710 06 04.05 18	412
1710 06 04.06 08	413
1710 06 04.07 08	414
1710 06 04.08 08	390
1710 06 04.11 08	531
1710 06 04.30 08	396
1710 06 04.40 18	383
1710 06 04.50 18	384
1710 06 04.60 08	399
1710 06 04.70 08	402
1710 06 04.80 08	404
1710 06 04.90 08	409
1710 06 05.10 08	410
1710 07 00.01 18	616
1710 07 00.02 18	617
1710 07 00.03 18	618
1710 07 00.12 08	663
1710 07 01.00 18	606
1710 07 01.10 18	607
1710 07 02.00 18	608
1710 07 02.10 18	609
1710 07 03.00 18	612
1710	
1710 07 03.10 18	613
1710 07 04.00 18	610
1710 07 04.10 18	611
1710 07 05.00 18	602
1710 07 05.10 18	603
1710 07 06.00 18	604
1710 07 06.10 18	605
1710 07 07.00 18	614
1710 07 07.10 18	615
1710 07 08.00 18	600
1710 07 08.10 18	601
1710 07 09.00 08	667
1710 11 00.00 18	16; 66; 114; 139; 405; 519; **780-792**
1710 11 00.01 08	790
1710 11 01.01 08	782
1710 11 01.02 08	783
1710 11 01.03 08	784
1710 11 02.00 08	780
1710 11 03.00 08	781
1710 11 04.00 08	786
1710 16 00.00 18	11; 114; **170-178; 180-182**
1710 16 00.01 18	180
1710 17 01.00 08	664
1710 17 02.00 08	660
1710 17 03.00 08	669
1710 17 03.11 08	672
1710 17 03.12 08	674
1710 17 03.13 08	673
1710 17 03.20 08	671
1710 17 04.00 08	668
1710 17 04.20 08	670
1710 26 00.00 18	14 17; 25; 64; 113; 114; **730-750**
1710 26 00.17 08	747
1710 26 00.18 08	744
1710 26 00.22 08	746
1710 26 01.00 08	730
1710 26 02.00 08	731
1710 26 03.01 18	734
1710 26 03.02 08	736
1710 26 03.03 08	735
1710 26 03.10 18	732
1710 26 03.20 08	733
1710 26 03.24 08	737
1710 26 03.25 08	738
1710 26 04.00 08	739
1710 26 05.00 08	743
1710 26 06.00 08	745
1710	
1710 36 01.00 08	16; 130; 139; **760; 762-766**
1710 36 01.10 08	760
1710 36 02.00 08	16; 130; 139; **761-766**
1710 36 02.10 08	761
1710 46 01.00 08	381
1710 61 01.00 08	14 17; 25;114; **700;702; 704-714**
1710 61 01.20 08	700
1710 61 01.40 08	702
1710 61 01.50 08	708
1710 61 01.60 08	709
1710 61 03.10 08	714
1715	
1715 01 00.00 18	1; 4; 7-31
1715 01 00.01 08	19
1715 01 02.00 18	4
1715 01 03.00 18	7
1715 06 03.03 08	460
1715 06 03.10 18	454
1715 06 03.20 18	455
1715 06 04.09 08	391
1715 06 04.10 18	385
1715 12 01.00 08	9;17; **66-68; 81-86**
1715 12 01.03 08	86
1715 12 01.10 08	81
1715 16 00.00 18	11; 114; **170-178; 182**
1715 16 00.01 18	181
1715 22 01.00 08	9;17; **66-68; 82;90-97**
1715 22 01.04 08	97
1715 22 02.00 08	9;17; **66-68; 82;91-97**
1715 22 03.00 08	90
1715 22 04.00 08	100
1715 22 05.10 08	9; **91-97**
1715 22 05.10 08	91
1715 61 01.00 08	14-17; 25; 114; **700; 703-714**
1715 61 01.40 08	703

Bestell-Nr.	lfd.Nr.
1722	
1722 01 00.00 18	**1; 2-5; 8-31**
1722 01 02.00 18	2
1722 01 03.00 18	5
1722 06 03.03 08	458
1722 06 03.10 08	450
1722 06 03.20 08	451
1722 06 04.08 08	389
1722 06 04.40 08	382
1722 16 00.00 18	11; 114; **170-179; 182**
1722 16 00.01 18	179
1722 61 01.00 08	14 17; 25;114; **700;701; 704-714**
1722 61 01.40 08	701
3310	
3310 01 07.04 08	394
3310 01 15.00 08	386
3310 03 04.02 18	137
3310 04 04.04 08	295
3310 04 05.07 48	287
3310 04 05.08 48	285
3310 05 08.04 08	630
3310 05 08.05 08	632
3310 05 08.06 08	406
3310 05 09.08 08	643
3310 26 01.03 08	762
3310 26 02.00 08	764
3310 26 02.03 28	766
3310 26 03.00 08	763
3310 31 02.01 08	705
3310 31 02.02 08	706
3310 31 02.06 18	**705-708**
3340	
3340 05 02.00 08	634
3340 05 02.04 08	635
3340 05 02.05 08	638
3340 05 02.06 18	641
3340 05 03.00 08	665
3340 05 06.00 18	636
3340 05 06.02 08	637
3340 05 06.03 18	642
3420	
3420 04 07.07 08	14
3420 05 16.06 08	644
3420 54 01.00 08	500
3420 54 01.02 08	524
3420 54 01.20 08	503
3420 54 01.22 08	523
3420 54 01.23 08	516
3420 54 02.00 08	509
3420 54 02.07 08	510
3420 54 02.08 08	511
3420 54 03.00 08	508
3420 54 03.01 08	530
3420 54 04.00 08	513
3420 54 04.02 08	517
3420 54 05.00 08	518
3420 54 06.00 08	528
3420 54 07.00 08	527
3420 54 08.00 08	525
3420 54 08.03 08	526
3420 54 09.00 08	521
3420 54 09.05 08	522
3420 54 10.00 08	520
3420 54 11.00 08	501
3420 55 01.00 08	661
5212	
5212 12 11.50 08	**83-86**
5801	
5801 04 01.09 08	240
7710	
7710 05 00.17 08	168

Anordnung der Schareinheiten

Unsere Werksvertreter:

Gebiet Bayern: Firma Josef Eger KG Tel.: 09 11 / 44 32 66 Telex: 06 22 318	Bruneckerstraße 93 **8500 Nürnberg**
Filiale Landshut Tel.: 08 71 / 7 19 42	Oberndorfer Straße 26 a **8300 Landshut**
Gebiet Baden-Württemberg: Firma Helmut Walker u. Arthur Haug Tel.: 07 31 / 3 74 10	Postfach 4169 **7900 Ulm** Büro und Lager: Im Güterbahnhof
Gebiet Schwaben: Herr Jürgen Sommerkamp Tel.: 0 83 42 / 22 10	Gablonzer Straße 1 **8952 Marktoberdorf** Lager: AMAZONEN-WERKE H. Dreyer Werksniederlassung Süd **8901 Gablingen,** Am Bahnhof Tel. (0 82 30) 15 17, Telex 05 33 199
Gebiet Rheinland: Firma Jos. Meffert Tel.: 0 22 21 / 36 34 88 Telex: 08 85 518	Postfach 20 04 88 **5300 Bonn 2 - Bad Godesberg** Lager: 5300 BN - Mehlem, Am Güterbahnhof
Gebiet Hessen: Firma Hans Dierkes Tel.: 0 56 71 / 20 71 Telex: 09 94 822	Papiermühlenweg 2 **3520 Hofgeismar** Lager: Ladestraße – Lindenweg Lager: 6402 Großenlüder, Kr. Fulda
Gebiet Westfalen: Herr Rolf Tempel Tel.: 0 52 03 / 35 85	Am Riegelbrink 4 **4806 Werther** bei Bielefeld Lager: 4771 Altengeseke bei Soest
Gebiet Weser-Ems: Firma Dietr. Jungeblut Tel.: 0 49 55 / 2 09	Großwolder Straße 30, Postfach 124 **2957 Westoverledingen-Ihrhove** Lager: Ihrhove
Gebiet Bremen: Firma F.-J. Volbert Tel.: 04 21 / 25 10 27	An den Wühren 21 **2800 Bremen-Oberneuland** Lager: Bremen-Oberneuland
Gebiet Schleswig-Holstein: Firma Heinr. Besendahl Tel.: 0 40 / 6 93 72 44 Telex: 02 14 142	Am Stadtrand 9–11 **2000 Hamburg 70 (Wandsbek)**
Gebiet Hannover: Firma Fritz Lippold Tel.: 0 50 66 / 78 65	Giesener Straße 7a, Postfach 1245 **3203 Sarstedt (Hann.)**
Gebiet Osnabrück: Werk Gaste Tel.: 0 54 05 / 10 43 Telex: 09 4 801	AMAZONEN-WERKE H. Dreyer Postfach 109 **4507 Hasbergen-Gaste**