

Lietošanas instrukcija

AMAZONE

AmaPilot⁺

Multifunkcionālais rokturis



MG6183
BAG0187.2 10.20
Printed in Germany

**Pirms lietošanas sākšanas
izlasiet lietošanas instrukciju un
turpmāk ievērojiet tajā sniegtos
norādījumus!
Saglabājiet to, lai varētu
turpmāk izmantot!**

lv



NEKAD NEBŪS

apgrūtinoši un par daudz lasīt lietošanas pamācību un vadīties pēc tās; jo ar to nepietiek, ka citi saka un parāda, ka mašīna ir laba, un Jūs tādēļ to nopērkat, un domājat, ka tā darbosies pati no sevis. Minētā persona vēlāk radītu zaudējumus ne tikai sev vien, bet arī pielautu kļūdu un noveltu vainu par neveiksmēm uz mašīnu, tā vietā, lai vainotu sevi. Lai būtu drošs par panākumiem, ir jāiedziļinās katras lietas būtībā. Tas nozīmē, ka ir jāsaprot katras ierīces uzdevums mašīnā un ir jāiemācās pareizi ar tām rīkoties. Jo vispirms ir jābūt mierā gan ar mašīnu, gan sevi. Tāds tad arī ir šīs lietošanas instrukcijas mērķis.

Leipzig-Plagwitz 1872. Rud. Sark.

1	Norādījumi lietotājam	4
1.1	Dokumenta mērķis	4
2	Vispārīgi drošības norādījumi	5
2.1	Pienākumi un atbildība.....	5
2.2	Drošības simbolu attēlojums.....	5
3	Ražojuma apraksts	6
3.1	Izmantošana atbilstoši noteikumiem	6
3.2	AmaPilot+ varianti.....	6
3.3	Nodrošināts stāvoklis kļūdas gadījumā.....	7
3.4	Pārskats	8
4	Funkcija	9
5	Lietošanas sākšana.....	10
6	Montāža	13
7	Glabāšana.....	13



1 Norādījumi lietotājam

Nodaļā "Norādījumi lietotājam" ir apkopota informācija par ekspluatācijas instrukcijas lietošanu.

1.1 Dokumenta mērķis

Šī ekspluatācijas instrukcija

- ietver aprakstu par mašīnas lietošanu un apkopi;
- satur svarīgus norādījumus drošai un efektīvai mašīnas izmantošanai;
- ir mašīnas sastāvdaļa un tai vienmēr jāatrodas mašīnā vai vilcējtransportlīdzeklī;
- jā saglabā turpmākai izmantošanai.

2 Vispārīgi drošības norādījumi

Šajā nodaļā ir ietverti svarīgi norādījumi par drošu mašīnas lietošanu.

2.1 Pienākumi un atbildība

Ekspluatācijas instrukcijā ietverto norādījumu ievērošana

Drošības pamatnorādījumu un drošības noteikumu zināšana ir priekšnosacījums drošai mašīnas lietošanai un ekspluatācijai bez darbības traucējumiem.

2.2 Drošības simbolu attēlojums

Drošības norādījumi ir marķēti ar trijstūra drošības simbolu un pirms tā esošu norādījuma vārdu. Norādījuma vārdi (APDRAUDĒJUMS, BRĪDINĀJUMS, UZMANĪBU) apraksta apdraudējuma pakāpi un tiem ir šāda nozīme:



APDRAUDĒJUMS

apzīmē tiešu apdraudējumu ar augstu riska pakāpi, kura nenovēršanas rezultātā iestājas nāve vai tiek gūtas ārkārtīgi smagas traumas (ķermeņa daļu zaudējums vai ilgstoši nedziedējamās traumas).

Neievērojot šos norādījumus, pastāv nāvējošs apdraudējums vai risks gūt ārkārtīgi smagas traumas.



BRĪDINĀJUMS

apzīmē iespējamu apdraudējumu ar vidēju riska pakāpi, kura nenovēršanas rezultātā var iestāties nāve vai tikt gūtas (ārkārtīgi smagas) traumas.

Neievērojot šos norādījumus, zināmos apstākļos pastāv nāvējošs apdraudējums vai risks gūt ārkārtīgi smagas traumas.



UZMANĪBU

apzīmē apdraudējumu ar nelielu riska pakāpi, kura nenovēršanas rezultātā var tikt gūtas vieglas vai vidēji smagas traumas vai nodarīti mantiskie zaudējumi.



SVARĪGI

apzīmē pienākumu rīkoties īpašā veidā vai veikt kādu darbību, lai mašīnu lietotu profesionālā līmenī.

Neievērojot šos norādījumus, var tikt izraisīti mašīnas darbības traucējumi vai nodarīti vides bojājumi.



NORĀDĪJUMS

apzīmē padomus lietošanā un īpaši noderīgu informāciju.

Šie norādījumi palīdz izmantot visas mašīnas funkcijas optimālā veidā.

3 Ražojuma apraksts



BRĪDINĀJUMS

Savainošanās risks, ko izraisa nepareiza mašīnas lietošana, neatbilstoši izmantojot AmaPilot⁺

- Ievērojiet vadības pults un taustiņu funkciju programmatūras un AmaPilot⁺ lietošanas programmatūru,
- Izmantojiet attēlus, kas viennozīmīgi parāda AmaPilot⁺ izmantošanu noteiktām funkcijām. Pielāgojiet attēlus, mainot taustiņu funkcijas.
- Informējiet visas iesaistītās personas, ja maināt taustiņu funkcijas.


3.1 Izmantošana atbilstoši noteikumiem

Daudzfunkcionālais rokturis AmaPilot⁺ ir paredzēts kā vadības ierīce ISOBUS mašīnām un AMAZONE-AMABUS mašīnām.

3.2 AmaPilot⁺ varianti


AmaPilot⁺ ar brīvi izvēlētas funkcijas taustiņiem

→ ISOBUS AUX-N



AmaPilot⁺ ar taustiņiem ar noteiktām funkcijām

→ Tikai AMAZONE mašīnas



3.3 Nodrošināts stāvoklis kļūdas gadījumā

Kļūdas gadījumā AmaPilot+ pāriet drošā stāvoklī.

- LED mirgo sarkanā-dzeltenā-zaļā krāsā.
- Vadība vairs nav iespējama.
- Tiek izbeigta komunikācija ar CAN kopni.

Ja ir iesprūdis taustiņš, LED mirgo sarkanā-dzeltenā krāsā.

Iespējamie iemesli taustiņa iesprūšanai:


- pārāk ilga taustiņu spiešana
- palaidēs laikā nospiests taustiņš
- vienlaicīga taustiņu, kuri izslēdz viens otru, nospiešana, piemēram, taustiņa "pacelt" un taustiņa "nolaist"



Nofiksēta stāvokļa atiestate:

- mašīnas izslēgšana un ieslēgšana
- pieslēguma kabeļa noņemšana

3.4 Pārskats



4 Funkcija

Ar AmaPilot+ var izpildīt mašīnas funkcijas.

AmaPilot+ ir AUX-N vadības elements ar brīvi izvēlamām taustiņu funkcijām.


Standarta taustiņu funkcija ir iepriekš noteikta katrai Amazone ISOBUS mašīnai.

Funkcijas ir sadalītas 3 līmeņos un tās var izvēlēties, uzspiežot ar īkšķi.


Papildu sstandarta līmenim var ieslēgt arī divus citus apkalpošanas līmeņus.





Uzlīmi ar standarta funkcijām var pielīmēt kabīnē. Ja vēlaties brīvi izvēlamas taustiņu funkcijas, attiecīgo uzlīmi var uzlīmēt virsū standarta funkcijām.



- Standarta līmenis, indikācijas gaismas slēdzis zaļš.
- 2. līmenis, turot nospiestu triggeru aizmugurē, indikācijas gaismas slēdzis dzeltens.
- 3. līmenis pēc gaismas slēdža nospiešanas, indikācijas gaismas slēdzis sarkans.




 Pēc atkārtotas gaismas taustiņa nospiešanas 1. līmenis atkal ir aktīvs.



5 Lietošanas sākšana

Izvēlieties nemainīgas vai brīvas funkcijas

AmaPilot⁺ vadības pultī parādās kā ISOBUS ierīce AUX-N.




AUX-N AUX-N ierīces izvēle

- Pārbaudiet taustiņu funkcijas.
- Vadības režīma maiņa:
Lai pārietu no nemainīgām taustiņu funkcijām (rūpnīcas iestatījumi) uz brīvi izvēlētām taustiņu funkcijām un atpakaļ.




Režīmā "Nemainīgas funkcijas" nevar skatīt attiecīgās funkcijas. Taustiņu funkcijas skatīt mašīnas rokasgrāmatā.



Vadības režīma maiņa



Dienas-nakts pārslēgšana



Vadības režīma maiņa:


- Brīvas izvēles
 - AmaPilot+ taustiņiem piešķiriet mašīnas/vadības pults funkcijas.
 - Noklusējuma funkcijas atbilst noteiktām funkcijām (AMAZONE mašīnas).
- Noteiktas
 - AmaPilot+ taustiņa funkcijas; skatīt ISOBUS programmatūras lietošanas instrukciju vai mašīnai specifiskās uzlīmes



AmaPilot+ vadība


1. Izvēlieties līmeni.

1. līmenis: standarts - zaļš

2. līmenis:  - dzeltens → aktīvs, kamēr nospiests taustiņš!


3. līmenis:  - sarkans - → nepārtraukti aktīvs!

2. Izvēlieties taustiņu.



→ Tiek veikta taustiņam piešķirtā funkcija.

6 Montāža



7 Glabāšana



Ja ierīci izņemat no traktora kabīnes, glabājiet to sausā vietā.





AMAZONEN-WERKE

H. DREYER GmbH & Co. KG

Postfach 51
D-49202 Hasbergen-Gaste
Germany

Tel.:+ 49 (0) 5405 501-0
e-mail:amazone@amazone.de
<http://www.amazone.de>

