Centaya Special

Centaya-C Special

Caractéristiques techniques

Semoir intégré Centaya Special	Centaya 3000 Special	Centaya 3500 Special	Centaya 4000 Special
Éléments semeurs	RoTeC/TwinTeC Special	RoTeC/TwinTeC Special	RoTeC/TwinTeC Special
Largeur de travail (m)	3,00	3,50	4,00
Largeur au transport (m)	3,00	3,50	4,00
Puissance recommandée mini (kW/CV)	81/110	103/140	132/180
Capacité de trémie (l)	1 000/1 500		
Hauteur de remplissage (m)	1,98/2,17		
Longueur de remplissage (m)	2,30		
Largeur de remplissage (m)	0,84		
Nombre de rangs	20/24	24/28	26/32
Inter-rangs (cm)	15,0/12,5	14,6/12,5	15,4/12,5
Poids avec soc RoTeC sans outil de travail du sol env. (kg)*	1 050	1 180	1 250
Poids avec TwinTeC sans outil de travail du sol env. (kg)*	1 250	1 380	1 450
Poids avec soc RoTeC et outil de travail du sol env. (kg)*	2 455	3 210	3 500
Poids avec TwinTeC et outil de travail du sol env. (kg)*	2 655	3 410	3 700

Semoir intégré Centaya-C Special	Centaya 3000-C Special	Centaya 3500-C Special	Centaya 4000-C Special
Éléments semeurs	RoTeC/TwinTeC Special	RoTeC/TwinTeC Special	RoTeC/TwinTeC Special
Largeur de travail (m)	3,00	3,50	4,00
Largeur au transport (m)	3,00	3,50	4,00
Puissance recommandée mini (kW/CV)	81/110	103/140	132/180
Capacité de trémie (l)	1 500		
Hauteur de remplissage (m)	2,17		
Longueur de remplissage (m)	2,30		
Largeur de remplissage (m)	0,84		
Nombre de rangs	20/24	24/28	26/32
Inter-rangs (cm)	15,0/12,5	14,6/12,5	15,4/12,5
Poids avec soc RoTeC sans outil de travail du sol env. (kg)*	1 170	1 300	1 370
Poids avec TwinTeC sans outil de travail du sol env. (kg)*	1 370	1 500	1 570
Poids avec soc RoTeC et outil de travail du sol env. (kg)*	2 575	3 330	3 620
Poids avec TwinTeC et outil de travail du sol env. (kg)*	2 775	3 530	3 820

* En fonction de l'équipement et le cas échéant préparation animée du sol

Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part et peuvent varier en fonction de l'équipement.
Les dispositions applicables du code de la route du pays concerné doivent être respectées, de sorte qu'une autorisation spéciale peut être exigée.
Il convient de vérifier les charges autorisées par essieu et le poids total du tracteur. Toutes les combinaisons possibles énumérées ne sont pas réalisables pour tous les fabricants de tracteurs.