Gestängeübersicht / *boom overview*

Automatische Gestängeführung: / *Boom guidance:*

nicht verfügbar / *not possible* — Serie / *included* — Optional / *optional*

	UF 01	UF 02		UG	UX Special
		DistanceControl	ContourControl	DistanceControl	DistanceControl
Q-Plus					
12/8				–	–
12,5/8					
15/9					
Super S1					
15/8				–	–
18/15/8					
21/15/8					
Super S2					
15/12/7					
16/12/7					
18/13/7					
20/17/13/7					
21/17/13/7					
21/15/11/7					
24/18/13/7					
27/21/15/11/7	–				
27/23/18/13/7					
28/23/18/13/7					
30/24/18/13/7				–	–

Automatische Gestängeführung: / *Boom guidance:*

nicht verfügbar / *not possible* — Serie / *included* — Optional / *optional*

	UX Special	UX Super 4201 – 8601 UX 11201 (ab/*from* 30 m) Pantera 04			
	DistanceControl	DistanceControl	ContourControl	ContourControl + SwingStop	ContourControl + SwingStop plus
Super L2					
21/15/9				–	–
24/19/10					
27/19/10					
28/19/10					
27/21/15/8					
28/22/15/8					
30/24/15/8					
32/26/19/10					
33/26/19/10					
33/27/21/12					
36/28/19/10					
36/30/24/12					
Super L3					
30/24/12	–				–
33/24/12					
36/24/12					
39/33/24/12		–	–	–	
40/33/24/12					
42/33/24/12					
45/35/24/12					
48/36/24/12					